M2400 智能网关

目录

1.	产品简介	2
2.	产品特性	2
3.	技术规格	2
4.	产品接口及指示灯状态说明	3
	4.1 前面板及指示灯状态说明	3
	4.2 后面板及接线端子定义	3
	4.3 硬件接口	4
5.	产品安装指南	4
	5.1 安装准备	4
	5.2 环境要求	5
	5.3 空间要求	5
	5.4 安装工具	5
	5.5 机械安装过程	5
	5.6 开机上电	6
6.	配置指南	6
	6.1 登录	6
	6.2 联网配置	7
	6.3 LAN 配置	8
	6.4 基础配置	9
	6.5 网关配置	9
	6.6 实时数据	10
	6.7 控制命令	11
7	产品配件清单	12

1. 产品简介

嵌入式一体化监控主机 M2400 是针对现代化智能系统、数据中心等重要场所开发的一款新一代多用途的 ARM 监控主机。实现对工业现场,户外监控场景、数据中心、智能楼宇、智能制造等应用终端的数据采集,特别针对高速公路户外场景,多 DI/DO 外设接口,利用独有的边缘计算技术,实现底端协议处理、复杂时间处理、变化数据上送、自动发现设备。

2. 产品特性

- 支持以太网或 4G.
- 低功耗, 无风扇、高性能 CPU 系统, 更节能, 更环保, 更稳定。
- SD 卡存储, 无硬盘设计 彻底摆脱硬盘机械带来的安全隐患。
- 抗电磁干扰、信号隔离,防反接、防短路设计 运行更稳定。
- 独有的边缘计算技术实现网络边缘数据预处理、降低时延、减轻云端计算负荷。
- 支持 MODBUS 协议、MQTT 协议(支持 MQTT 开放协议)、SNMP 协议、电总协议、IEC104 协议等多种标准和私有接入协议。
- 支持自动升级、远程配置。

3. 技术规格

规格型号	M2400/M2400(4G)	
基本配置	ARM Cortex-A8 处理器,主频 600MHz,	
	内存 256M,FLASH 256M	
工作温度	-10°C∼+50°C	
工作湿度	10-90% RH	
存储环境	-40~105°C,5~95% RH(无凝露 30°C))	
输入电压	AC 85~264V	
工作电流	工作电流 220V 电压时,小于 0.5A	
最大功耗	小于 19W	
接口保护	保护 防静电 2KV	
入网方式	入网方式 以太网或 4G	
外观尺寸	440 (长) *280 (宽) *44 (高) (mm)	
散热方式	於方式 被动散热	
串口波特率	2400-19200 bps	
接入设备传输距离	<=200m	

4. 产品接口及指示灯状态说明

4.1 前面板及指示灯状态说明



丝印	定义	状态	含义
POWER1 ~ 2	电源 1~2 指示灯	常亮	电源供电正常
RUN	设备运行状态指示灯 闪烁		设备运行正常
ALARM	设备报警指示灯	常亮	设备运行异常
NET1 ~ NET2	网口1~2连接状态指示灯	闪烁	网络连接有信号传输
COM1 ~ 8	串口 1~8 通讯状态指示灯	闪烁	串口1~8有无数据收发
LINK(NET1 ~ NET2)	网口1~2网络连接指示灯	常亮	网络连接正常
ACT (NET1 ~ NET2)	网口 1~2 信号指示灯	闪烁	网络端有数据收发

4.2 后面板及接线端子定义



接口类型	丝印	定义
	12V	对外供电 12V
DI1 ~ DI8	CH1 ~ CH8	开关量输入通道1~8
	GND	对外供电电源负
	NC1 ~ NC2	开关量控制端口1、2常闭
DO1 ~ DO2	COM1 ~ COM2	开关量控制端口1、2公共端
	NO1 ~ NO2	开关量控制端口1、2常开
DO3 ~ DO4	OUT3 ~ OUT4	开关量控制端口 3、4(平常没电,动作时输出 12V)
003 * 004	GND	对外供电电源负
	TX1 ~ TX2	串口 1、2 的 232 发送
COM1 ~ COM2	RX1 ~ RX2	串口 1、2 的 232 接收
	GND1 ~ GND2	串口 1、2 的 232 信号地
	12V	对外供电 12V
COM3 ~ COM8	D3+ ~ D8+	串口 3-8 的 485 +(A)
COIVIS ~ COIVIO	D3- ~ D8-	串口 3-8 的 485 -(B)
	GND	对外供电电源负

4.3 硬件接口

名称	数量
USB	2 个
TF卡	最大 32G
以太网口	2 个 10M/100M 以太网口
串口	2 个 RS232, 6 个 RS485 串口
CONSOLE	1个
RESET	复位按键
IO 通道	8DI 4 DO
短信猫	1 个,支持移动、联通 2G 网络
ANTENNA	1个

5. 产品安装指南

5.1 安装准备

- 安装本产品时,应注意以下事项,以避免出现意外事故对人身及设备造成伤害。
- ✔ 所有安装操作,都必须在断电情况下进行
- ✔ 确保外部设备接入到正确的端口
- ✓ 在安装过程中,安装人员需佩戴防静电手腕

✔ 妥善布线,确保没有重物压在电源线上,不要踩踏线缆

5.2 环境要求

- 为了抗干扰,需要采取下列措施:
- ✓ 避免将工作地和电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,两者尽可能远离
- ✓ 远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备
- ✔ 必要时采取电磁屏蔽的方法

5.3 空间要求


- ✓ 将本产品放置在远离热源的地方
- ✔ 建议将本产品安装在19英寸标准机柜中,在设备周围确保有足够的散热空间。
- ✓ 夏季较炎热的地区,建议在机柜内安装空调

5.4 安装工具


工具名称	规格型号	用途
螺丝刀 (十字)	100mm、200mm	固定螺丝
数字万用表	3 位半数字显示	检测电气连接

5.5 机械安装过程

- ✔ 确认安装机柜已被固定好,机柜内外没有影响安装的障碍物。
- ✓ 用所附 M4 螺钉将挂耳固定在 M2400 主机两侧,如下图所示。



✓ 将 M2400 主机轻放在机柜两侧导轨上,再将其完全推入机柜,如下图所示。



✓ 用 M6 浮动螺母将 M2400 主机通过两侧的挂耳固定在机柜上。

5.6 开机上电

所有的外部设备接好后,接通电源线。


6. 配置指南

6.1 登录

默认登录地址

lan1 对应: http://192.168.1.100:8090/p/ lan2 对应: http://192.168.0.100:8090/p/

登录



6.2 联网配置

M2400 支持两种联网方式,分别是有线接入和 4G 接入。 M2400 支持有线接入 M2400(4G 版)支持 4G 接入

● 如下图是有线接入, DHCP 的配置方式

联网配置



● 如下图是静态 IP 地址的默认配置

联网配置




6.3 LAN 配置

● 此处可以更改默认的 IP 地址和子网掩码,如下图,根据实际情况修改,如果出现 IP 地址冲突,可在此处修改。



6.4 基础配置

● 根据实际情况进行修改,一般保存出厂默认。



6.5 网关配置


● 在网关配置界面,点击高级设置,如下图所示,



● 在网关配置界面,点击选择方案




● 在弹出的对话框中,选中方案后,点击确定方案。




6.6 实时数据

- 可以查看数据是否采集成功,
- 如下图所示,在采集页面下,选择监控单元和被采集的设备,看到实时值和采集时间,表示采集成功



● 如下图所示,没有实时值和采集时间,表示没有采集成功



● 如果数据没有采集成功,请检查设备连线和设备配置。

6.7 控制命令

如下图所示,分别选择后,点击控制按钮。



7. 产品配件清单

序号	名称	数量	单位
1	电源线	1	根
	机箱挂耳	2	PCS
2	产品手册(含配件清单)	1	本
3	合格证	1	张