

唤醒词

你好小智
小智精灵

命令词及其控制引脚(3.3V)

打开空调	A25高
关闭空调	A25低
打开插座	A26高
关闭插座	A26低
打开开关	A27高
关闭开关	A27低
打开风扇	B6 高有效 起始档位50%
关闭风扇	B6 低 档位0%
调高一档	B6 档位增加30%
调低一档	B6 档位减小30%
打开灯光	B7 高有效 亮度档位50%
关闭灯光	B7 低 亮度0%
调亮一点	B7 亮度增加30%
调暗一点	B7 亮度减小30%
增大音量	
减小音量	
最大音量	
中等音量	
最小音量	