SPDK VFIO-USER虚拟化方案实现介绍

原创 Liu Changpeng DPDK与SPDK开源社区 2022-09-14 12:00 发表于云南

◇ 前言


我们大家可能对SPDK VHOST-USER方案已经非常熟悉了,SPDK VHOST-USER给虚拟机提供virtio blk和scsi块设备,并且通过VM和SPDK VHOST进程间的共享内存机制高效的处理数据,今天我们介绍一种新的VFIO-USER虚拟化方案,通过该方案我们可以给虚拟机提供NVMe以及virtio blk和scsi接口,并且和VHOST-USER类似,通过共享内存机制提供高效数据处理。下面我们通过这篇文件来看下VFIO-USER的介绍。

◇ 正文

Virtual Function I/O(VFIO) 是 Linux 基于 IOMMU 实现的软件框架,VFIO可以直接使用 Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)提供的DMA和中断重映射功能,对用户态应用程序提供简洁的ioctI接口,典型的一个应用是VMM (Virtual-Machine Monitor,如QEMU, Cloud-Hypervisor),VMM的vfio-pci驱动可以直接利用VFIO ioctI接口安全的透传物理I/O设备给虚拟机 (Virtual Machine);另外一个场景是可以用VFIO提供的接口实现用户态设备驱动,SPDK/DPDK都是利用该接口实现用户态的设备驱动,如NVMe和网卡的用户态驱动。

VFIO软件框架的最大特点是无关具体I/O设备的类型,VFIO-USER受到了VFIO和VHOST-USER的启发,在用户态实现了一套client/server library,client library跟现有的VFIO ioctl接口类似,主要提供访问PCI设备的接口,而在server library则提供PCI设备访问的模拟;VFIO-USER client library和server library通过Unix Domain Socket通信,VFIO通过ioctl把控制消息发送给内核VFIO驱动模块,而VFIO-USER则通过socket来发送类似的控制消息给另外一个进程。VMM可以利用client library给VM提供PCI设备访问接口,从VM的角度看,VFIO-USER提供的PCI设备直通和真实物理设备的直通并没有区别,而在实现层面,PCI设备的模拟是在另外一个进程实现的。

为了方便理解,我们先来看下QEMU VFIO PCI直通和VFIO-USER一起使用的例子,在这个例子中,本地的NVMe SSD已经绑定到内核的vfio-pci驱动模块,由SPDK模拟的NVMe SSD呈现的是一个Unix Domain socket文件,我们可以同时把这2个设备通过QEMU的vfio-pci驱动框架传递给VM,在VM中可以呈现出2个不同的NVMe控制器,一个是PCI直通过来的,另一个是通过SPDK模拟的。



这里我们不去对内核的vfio-pci驱动和原理进行分析,我们主要来看下VFIO-USER client library提供了哪些重要的接口抽象?

VFIO_USER_DEVICE_GET_INFO: 获取该设备有几个region (PCI BARs) 和支持多少个中断。

VFIO_USER_DEVICE_GET_REGION_INFO: 获取某个region的信息,包括该region的能力flags,大小以及是否支持mmap访问,举个例子,我们可以在server端定义某个PCI设备的配置空间region为4K大小,不支持mmap。

VFIO_USER_REGION_READ/WRITE: 读写某个PCI region,如读写PCI配置空间。

VFIO_USER_DMA_MAP/UNMAP: map/unmap client端进程的内存空间,例如client用户是VMM的话,VMM利用map消息注册VMM本身内存文件的file descriptor到server进程,该步骤是为了实现client到server端的数据处理zero-copy特性。

其中对VFIO USER XX消息来讲,大部分消息都有相应的内核ioctl控制命令可以一一对应。

这里我们先稍微总结下,VFIO-USER client library是基于PCI设备提供的访问接口,它并不关心该PCI设备的类型是NVMe还是virtio,而VFIO-USER server端的实现,在做定义的时候就需要明确所模拟的PCI设备的类型是什么,然后根据该类型设备的规格实例化该设备。


接下来我们看下SPDK VFIO-USER server端是如何基于VFIO-USER实例化NVMe设备的。

那么VFIO-USER server端的主要是对PCI设备的定义以及PCI设备类型的模拟,具体到我们今天的例子,针对NVMe设备主要的PCI定义部分包括:

- 1. 定义PCI配置空间大小为4KB,读写访问方式为MMIO, VFIO client针对MMIO访问是通过 socket message来进行的,即client library的VFIO_USER_REGION_READ/WRITE 消息。
- 2. 定义PCI BAR0大小为8KB,前4KB访问方式为MMIO,后4KB方式为MMAP和MMIO,取决于用户的选择,当BAR空间配置为MMAP属性时,VM内部驱动对该区域的访问不会造成VM_EXIT。
- 3. 然后定义NVMe的MSIX TABLE和MSIX Pending Bit Array分别在BAR4和BAR5,大小是根据中断数目计算的。
- 4. 最后需要配置该PCI设备CLASS ID/VENDOR ID/DEVICE ID信息。

然后我们先看下总体的软件框图:

其中对NVMe设备的模拟是基于SPDK NVMeoF实现的,VMM可以是QEMU或者Cloud—Hypervisor,其中QEMU的VFIO-USER client library还没有合入到主分支,Cloud-Hypervisor已经包含VFIO-USER client library的支持了。



Client和Server端大致的交互流程如下:

- 1. Server端实例化一个NVMe设备并绑定到指定的Unix Domain Socket文件
- 2. Server端监听该Socket文件等待有效连接
- 3. Client端启动VM生成一个PCI设备并建立和Socket文件的连接
- 4. Client端通过VFIO USER DEVICE GET INFO到Server端获取PCI设备的信息
- 5. Client端通过VFIO_USER_DEVICE_GET_REGION_INFO到Server端获取PCI BAR信息
- 6. VM内核或者BIOS根据CLASS信息给该PCI设备加载NVMe驱动
- 7. NVMe驱动读写BAR0 Registers会触发VM_EXIT, 然后Client端基于 (region, offset, len) 发送VFIO_USER_REGION_READ/WRITE到server端
- 8. NVMe驱动写BARO Doorbells的值会直接反应到Server端的BARO File里面,并不会触发 VM EXIT

Server端第三方库libvfio-user目前已经合入到QEMU主分支,而大部分用户需要的其实是Client端的QEMU支持; SPDK VFIO-USER Server也是直接利用该库来处理大部分的通用PCI层面的语义实现,这样SPDK就可以专注于实现设备本身的规格定义,如上面所以,我们只需要实现BARO访问的语义即可,而该语义实现是定义在NVMe Spec中有详细描述。

1 11 1

最后我们以Cloud-Hypervisor为例子展示下如何使用SPDK VFIO-USER。

选择的测试版本是cloud-hypervisor v25.0-145-g487458c9和SPDK v22.09-pre git sha1 44cbea402。

编译和准备image的过程这里就不细说了,https://github.com/cloud-hypervisor/cloud-hypervisor网页上都有详细的说明,我这里选择的自编的内核,参考"Custom kernel and disk image"即可。

SPDK 侧的命令如下:

```
scripts/rpc.py nvmf_create_transport -t VFIOUSER scripts/rpc.py nvmf_create_subsystem -a nqn.2019-07.io.spdk:cnode0 -m 64 scripts/rpc.py bdev_null_create Null0 102400 512 scripts/rpc.py nvmf_subsystem_add_ns -n 1 nqn.2019-07.io.spdk:cnode0 Null0 scripts/rpc.py nvmf_subsystem_add_listener -t VFIOUSER -a "/var/run/nvme0"-s 0 nqn.2019-07.io.spdk:cnode0
```

Cloud-Hypervisor主要启动参数: " --kernel vmlinux.bin --disk path=focal-server-cloudimg-amd64.raw --cmdline "console=hvc0 root=/dev/vda1 rw" --cpus boot=4 --memory size=4G,shared=on,hugepages=on --user-device socket=/var/run/muser/nyme0/cntrl"

其中/var/run/nvme0/cntrl就是SPDK VFIO-USER server端创建的socket文件,用户也可以使用打了vfio-user client补丁的QEMU(https://github.com/oracle/qemu.git, branch vfio-user-irqmask2)来启动VM,主要参数是"-device vfio-user-pci, x-msg-timeout=5000,socket=/var/run/nvme0/cntrl"。

VFIO-USER相对于VHOST-USER最大的特点是支持任意的PCI设备类型,并且由于client library的实现相对简洁,减少用户后续的维护工作,而且由于实现简洁也相对减少了不安全的恶意攻击接口,目前该方案还在开发成熟过程中。目前SPDK主分支现在已经支持基于VFIO-