Flash 下载工具

用户指南

相关产品

ESP32 系列

ESP8266 系列

ESP32S2 系列

ESP32C3 系列



关于本手册

本文档完整地介绍了乐鑫模组的 flash 下载过程、参数选择等事项,并同时列出了一些常见问题及其对应的解决方法。本文档适用于 3.6.0 及以上版本的下载工具。

发布说明

日期	版本	发布说明
2018.08	V1.0	首次发布
2019.03	V1.1	 更新章节 3.2.2.5, 3.5, 5.1, 及附录 A; 新增章节 4.1.3; 删除章节 5.6。
2020.04	V1.2	修改章节 4.3 中的一处笔误;更新章节 4.3 中一处说明的描述。
2020.07	V1.3	● 增加用户反馈意见链接。
2021.04	V1.4	 新增量产模式说明 更新加密配置说明 更新芯片选型方式 删除 RFConfig 章节 简化章节描述

文档变更通知

用户可通过乐鑫官网订阅页面 https://www.espressif.com/zh-hans/subscribe 订阅技术文档变更的电子邮件通知。

证书下载

用户可通过乐鑫官网证书下载页面 https://www.espressif.com/zh-hans/certificates 下载产品证书。

目录

1.	准备工作	1
2.	硬件介绍	2
	2.1. 串口底板	2
	2.2. 待下载设备	2
	2.2.1. 工作模式	2
	2.2.2. 设备连接······	3
3.	软件介绍	4
	3.1. 界面简介	4
	3.2. SPIDownload 界面····································	5
	3.2.1. 常用配置····································	5
	3.2.2. 其他配置	6
	3.2.2.1. CombineBin 按键····································	6
	3.2.2.2. DoNotChgBin 选项····································	7
	3.2.2.3. Default 按键······	······7
	3.2.2.4. SpiAutoSet 选项····································	7
	3.2.2.5. LOCK SETTINGS 选项····································	7
	3.3. HSPIDownload 界面····································	8
	3.4. GPIOConfig 界面····································	8
	3.5. Factory MultiDownload 界面····································	9
4.	下载过程	10
	4.1. ESP32 系列下载····································	10
	4.1.1. 外置 Flash 类 ESP32 产品的下载示例	
	4.1.2. 开启加密功能固件烧录	
	4.2 FSP8266 系列下载····································	

	4.2.1. ESP-WROOM-02 下载示例········	15
	4.2.2. ESP-WROOM-S2 下载示例·······	18
	4.3. ESP8285 系列下载····································	19
5.	. 常见错误	20
	5.1. COM 相关错误····································	20
	5.2. 同步相关错误	20
	5.3. Efuse 相关错误····································	21
	5.4. 下载相关错误	21
	5.5. 运行相关错误	21



1. 准备工作

乐鑫模组在进行 flash 下载时所需的软、硬件资源如下方所示。

- 硬件设备:
 - o 1xUSB 串口底板
 - o 1x 待下载设备
 - o 1 x PC (操作系统支持 Windows 7、Windows 10)
- 软件设备:
 - o 下载程序: Flash下载工具 (文件夹结构请参考 "附录 A")



2. 硬件介绍

2.1. 串口底板

在本指南中,我们使用了乐鑫 ESP_Test Board(如图所示)为 USB 转串口底板,其核心部分为 USB 转 UART 芯片。客户也可以自行购买其他 USB 转 UART 芯片或底板,用于连接模组与 PC,进而将固件下载到设备。




图 2-1. 串口底板

2.2. 待下载设备

2.2.1. 工作模式

设备有以下两种工作模式:

- 下载模式: 芯片启动时, 若 Strapping pins 为下载状态, 芯片会进入下载模式。
- 运行模式:芯片启动时,若 Strapping pins 为运行状态,芯片会进入运行模式。

备注: Strapping pins 参考对应芯片规格书。



2.2.2. 设备连接



图 2-2. Flash 下载连接示意图 — ESP8266 系列



图 2-3. Flash 下载连接示意图 — ESP32



3. 软件介绍

3.1. 界面简介

乐鑫 Flash 下载工具的主界面如图 3-1 所示,用户可在本界面选择需要完成下载的具体芯片类型及运行模式。开发者使用 develop 模式,工厂量产使用 factory 模式。




图 3-1. 设备及模式选择




图 3-2. ESP8266 下载界面



工具的"下载操作界面"分为3个子界面:

- SPIDownload 界面
- HSPIDownload 界面
- GPIOConfig 界面

3.2. SPIDownload 界面

3.2.1. 常用配置




图 3-3. SPIDownload 界面

如图所示, SPIDownload 界面主要分为:

- Download Path Config
 - 。 固件加载路径
 - 。 固件下载地址,以16进制格式填写
 - o MasterKey 文件夹路径(仅当使用乐鑫 IOT demo 时才使用这个功能)
 - o MasterKey 下载地址,以 16 进制格式填写
- SPI Flash Config



- o CrystalFreq: 晶振频率 (对于 ESP32, 会忽略这个晶振选项)
- o SPI SPEED: SPI 启动速率
- o SPI MODE: SPI 启动模式
 - ▶ 对于 ESP8266, 通常选择 QIO
 - ▶ 对于 ESP8285, 固定选择 DOUT
 - ▶ 对于 ESP32,根据编译选项填写,或者直接选择 DoNotChgBin
- o *FLASH SIZE*: 所使用的 flash 大小,单位是 Mbits(在 ESP8266 下载界面中的 16Mbit-C1 和 32Mbit-C1 代表 flash 映射为 8 Mbit + 8 Mbit,反之为 4 Mbit + 4 Mbit)
- o DETECTED INFO: 自动检测到的 flash & 晶振信息
- o 其他: 将在 3.2.2 节中介绍
- Download Panel
 - o *START*: 开始按键
 - o STOP: 停止按键
 - o ERASE: 擦除按键
 - o COM: 下载串口
 - o BAUD: 下载波特率

3.2.2. 其他配置

3.2.2.1. CombineBin 按键

CombineBin 按键可将 Download Path Config 中选中的多个固件打包成一个大固件,打包后的固件包含所有选中独立固件的内容、烧录地址及 SPI Flash Config 中的配置信息。因此,用户在使用 CombineBin 功能前应确认每个独立固件的地址和 SPI Flash Config 的配置是否准确无误。CombineBin 会将文件列表中的文件按地址进行拼接,文件之间空余的部分,会以 0xff 进行填充。若打包时勾选 Donotchgbin,则按原始内容打包固件,忽略界面里 SPI Config 配置

接着,完成 Combine 后打包的固件将保存为 ./combine/target.bin。



说明:

当用户再次点击 **CombineBin** 按键时,新生成的 bin 文件会将之前的 target.bin 文件覆盖,因此应及时对生成的 target.bin 进行重命名并保存。

3.2.2.2. DoNotChgBin 选项

如果不勾选该选项,*SPI Flash Config* 在下载过程中会将当前界面的 flash 配置信息一并烧录到 flash 中,确保固件能以客户希望的 flash size 和 flash mode 运行。如果勾选,则按照 bin 文件原始内容烧录,不对固件中的 spi config 做修改。

说明:

该选项默认勾选。ESP32系列产品,建议选择本选项,从而使用编译过程的配置。

3.2.2.3. Default 按键

Default 按键可将 SPI 配置均还原成默认值。

说明:

目前,乐鑫使用的 flash 型号中没有使用默认配置的 flash 型号。因此,该功能不建议客户使用。

3.2.2.4. SpiAutoSet 选项

该选项会自动设置 SPI 下载配置。勾选后,下载过程中会根据自动检测到的 flash 信息,填充 SPI 配置。

说明:

由于实际硬件容量有时与系统分区逻辑不同,通常不建议使用。

3.2.2.5. LOCK SETTINGS 选项

该选项可将界面配置锁住并灰掉,主要适用于产线操作,避免产线误触导致的批量烧录问题。开发者模式,此按键无效。



3.3. HSPIDownload 界面

HSPIDownload 界面与 SPIDownload 完全相同,请见 3.2 节。

3.4. GPIOConfig 界面

本功能可修改上电管脚电平,即通过修改 bootloader 中的内容,生成新的 bootloader 文件,从而实现修改上电电平的目的。




图 3-4. GPIOConfig 界面

如图 3-4 所示,*GPIOConfig* 界面从上到下分别为 *staticsBox1* 管脚电平配置界面、 *File* 固件加载地址及*按键栏*。

其中, 按键栏共有 4 个按键:

- SetDefault: 将所有的 GPIO 都配置为 Default
- SaveConfig: 将当前的 GPIO 配置保存至配置文件中
- LoadConfig: 从配置文件中加载已有 GPIO 配置



• *GeneBin*: 将当前的 GPIO 配置保存至已经加载的 bootloader 文件中,并同时在相同路径下保存一个新的 bootloader。

说明:

- 1. 本功能仅针对 ESP8266 系列产品;
- 2. ESP8266 的 IO6、IO7、IO8、IO11、IO16 不支持上电修改。

3.5. Factory MultiDownload 界面

若工具开启时,模式选择 factory 会进入此界面。Factory 模式与 develop 模式区别在于:

- Factory 模式使用相对路径,默认从工具目录的 bin 路径下加载待烧录固件。而 develop 使用绝对路径。优点:只要将待烧录固件拷入工具目录的 bin 路径下,即可在工厂电脑间拷贝,不会出现路径问题。
- Factory 模式打开时,工具启动默认使能界面上 LOCK SETTINGS。LOCK SETTINGS 在使能的情况下,固件路径及 SPI config 均无法配置,防止产线人员 误触导致配置错误。(工厂管理人员需要配置时,可点击 LOCK SETTINGS 解锁)




图 3-5. factory MultiDownload 界面

Factory 界面的路径配置及 SPI config 配置与 SPIDownload 界面基本相同,需注意单独配置每一路的串口号和波特率即可,其他请见 3.2 节。



4. 下载过程

4.1. ESP32 系列下载

4.1.1. 外置 Flash 类 ESP32 产品的下载示例

ESP32-WROOM-32 和 ESP32-WROVER 均属于外置 flash 的 ESP32 系列模组,外置 flash 的 ESP32 设备下载流程完全一样,这里以 ESP32-WROOM-32 为例。

说明:

- 3. 如需使用带 PSRAM 的自制模组,IO12 在上电时刻需拉低,将 flash 的下载电平置为 1.8 V。flash 有工作电平,如果高于工作电压,flash 有损坏可能。
- 4. 本下载工具以 IDF 里面的 AT 为实验 bin 文件。
- 5. 在工程中使用 make 指令,编译后会有需要下载的 bin 文件和相应的文件下载地址。说明内容。
- 1. 打开下载工具,选择 develop 和 ESP32 进入主界面, ,如图 4-1。




图 4-1.设备选择 — ESP32 DownloadTool



- 2. 进入下载页面,填入需要烧录的 bin 文件和对应的烧录地址,并根据自己实际需求填入 *CrystalFreq、SPI SPEED、SPI MODE、FLASH SIZE、COM* 及 *BAUD*
- 3. 点击 *START* 开始下载。下载过程中,下载工具会读取 flash 的信息和芯片的 MAC 地址:
- 4. 下载完成后,下载工具的界面如图 4-2 所示。




图 4-2. 完成下载



4.1.2. 开启加密功能固件烧录

配置加密功能,记事本打开配置文件 ./configure/esp32/security.conf,其中相关配置项的说明如下(True: 使能,False: 不使能):

• [SECURE BOOT]

此配置项为开启 secure boot 时需要配置

- o secure_boot_en = False (是否使能 secure boot)
- [FLASH ENCRYPTION]

此配置项为开启 flash 加密时需要配置

- o flash_encryption_en = False (是否开启 flash 加密功能)
- o reserved_burn_times = 3(是否预留烧录次数)

• [ENCRYPTION KEYS SAVE]

此配置为是否保存加密用的密钥文件在本地,默认为 False

- o keys_save_enable = False (是否保存密钥,默认为否)
- o encrypt_keys_enable = False (对保存在本地的密钥是否加密)
- o encrypt_keys_aeskey_path = (若对本地保存的密钥加密,请在此处填入密钥文件,比如 ./my_aeskey.bin)

• [DISABLE FUNC]

此配置为开启 flash 加密时,是否配置加密项,默认为 False。

- o jtag_disable = False
- o dl_encrypt_disable = False
- o dl_decrypt_disable = False
- o dl_cache_disable = False



6. 烧录过程

• 运行工具时会提示如下内容,需核对是否正确。比如下图,同时开启 flash 加密 和安全启动:



Some of secure boot and flash encryption function are enabled, efuse will be burned, Please make sure this is what you want!!!

secure boot en : True flash encryption en : True


reserved burn times: 3

disable dl decrypt : False disable dl encrypt : False disable dl cache : False disable JTAG : False

OK



- 点击 *START* 按钮,开始烧录。烧录过程分两个阶段,首先进行加密过程,加密 完成后即进入烧录流程。
- 固件烧录过程中,会向芯片的 efuse 中烧录 key 等信息。待固件及 efuse 烧录完成后,显示"FINISH/完成"。如下图所示。



说明:

为防止已加密的模组重烧,工具烧录前会校验 efuse 信息,防止模组报废。



4.2. ESP8266 系列下载

4.2.1. ESP-WROOM-02 下载示例

- 1. 打开下载工具,选择"ESP8266"。
- 2. 填入需要烧录的 bin 文件和对应的烧录地址,并根据自己实际需求填入 *CrystalFreq、SPI SPEED、SPI MODE、FLASH SIZE、COM* 和 *BAUD*。

说明:

- 1. *SpiFlashConfig* 中的参数会被写到 *flash* 中。 *flash* 在启动时会根据这些参数,配置 *flash* 启动模式。
- 2. 本例以 AT 固件作为实验 bin 文件。
- 3. 这里 CrystalFreq 选择 26 M 晶振, SPI MODE 根据实际情况选择 QIO 或 DIO
- 4. 模式,配置错误可能会导致固件无法正确运行。
- 3. 确认设备处在下载模式(打开串口助手,上电能看到 "*ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(1,2)*" 字样)。
- 4. 断开与其他软件的串口连接(否则会烧录失败)。
- 5. 在 Download Path Config 中勾选需要下载的固件。
- 6. 根据 3.1 节中的说明,在 SpiFlashConfig 中选择合适的参数。
- 7. 选择下载的 COM 口和 BAUD。
- 8. 点击 START 按键开始下载。
- 9. 下载过程中,下载工具会读取 flash 的信息和芯片的 MAC 地址,如图 4-9 所示。
- 10. 下载完成后,下载工具的界面如图 4-3 所示。






图 4-3. 完成下载

11. 打开串口工具,产品重新上电,检查上电 log。正确的上电 log 如图 4-4 所示 (乱码是由于上电波特率为 74880,而 AT 命令接收的波特率为 115200):



```
[21:13:57.235] jPY5dT9 5 q婭
A
重なて
A音囊T%jPY5dT9 5 q荻(浭P` )導X)導PYPY!INIJa奝)嬑鲓q嘫蜵切%菩滋妲嬵籠I\YJ!* 晃&萙-y
A* 晃&萙5* 晃&萙)R5!* 晃&萙)Q
5htuAA演P`E)道X)道PYPYtINIJa涎)嬑讑q 蜵切%菩滋鎳嬑籠I\YJt婭
Az以|'JPY5dT9 5 Q健
A蜶鸵篤PJRA蜶奞PJRA頬圓蜶L
                   R@9E退KZQ
                         @)@
            (a
                  (a
菩滋鎳嬑籠I\YJ!* %萙-y
A* %萙55* %萙)R5!* %萙)Q
5h, tu1AA浭P`e) 道X) 道PYPY tINIJa喬) 嬑論q嘫蝢坳% 菩滋妲嬑籠 I\YJ t@
                                                         0
                               @PJRA蜶峈玁さRA蜶社宜1 5 覅 さRA
                  @
                         @
一蝎R T1 5 婰
            JPY5dT9 5 qJPY5dT9 5 q荻(浭P` )道X)道PYPY!INIJa奝)嬵鱅q嘫蜵圽%菩滋鎳嬑
物I\YJ!* 跱&萙-y
5H!uAA浭Ph)道X)道PYPY!INIJa奝)媫讑q嘫蜵切%菩滋鎳嬑籠I\YJ!婭
AZ囖\'俥
A蜶鸵篤PJRA蜶奞PJRA蝢圓蜶 R@9E迟KZQ
                         R5男P況'
                                                         @
                                                  @
0
            @
                  æ
                         æ
                                      æ
                                            @
      a
                                                         a
a
            a
                  a
                         a
                               a
                                      a
                                            a
                                                  a
a
      a
            0
                  @
                         a
                                            a
                               @PJRA蜶峈婲さRA蜶社宜1 5 覅 さRA
P
                  P
      a
            P
                         a
蚧蝎R T1 5
            JPY5dT9 5 qJPY5dT9 5 q荻"(淳Ph)道X)道PYPY!INIJa奝)嬑鱅q嘫蜵均%菩滋鎳嬑籠
5htuAA浭PhE)道X)道PYPYtINIJa奝)嬑讑q嘫蜵 ╘%菩滋鎳嬑籠I\YJt婭
```

图 4-4. 上电 Log



4.2.2. ESP-WROOM-S2 下载示例

ESP-WROOM-S2 下载与 ESP-WROOM-02 接近,区别在于以下几点:

- 上电之前需将 IO15 接地。
- 打开电源后,悬空 IO15,并保持电源开启状态。
- 下载模组时,选用 HSPI 下载,*CrystalFreq* 选择 26 M 晶振,*SPI MODE* 根据实际情况选择 *QIO* 或 *DIO* 模式,如图 4-5 所示。




图 4-5. ESP8266 DownloadTool — HSPIDownload

• 后续操作步骤与 ESP-WROOM-02 完全一致,请见 4.2.1 节。



4.3. ESP8285 系列下载


打开下载工具,选择"*ESP8285*"。对于 *ESP8285* 芯片,*SPI MODE* 必须选择 *DOUT* 模式。工具中的这几个选项已经固定,无法修改。后续操作步骤与 ESP-WROOM-02 完全一致,请见 4.2.1 节。 0)



5. 常见错误

5.1. COM 相关错误


- 1. 打开工具后,在 COM 下拉菜单中找不到对应串口?
 - 答: 首先查看设备管理器,确认串口已经安装成功。若没有成功,检查驱动是 否有问题。
- 2. "连接串口失败",如下图所示:



答: 首先,确认选择的 COM 口是否为需要下载的 COM 口; 其次,检查串口是否被其他线程占用。

5.2. 同步相关错误

3. 工具一直停留在下图界面,该怎么解决?



答:工具停留在同步过程中可能有以下几种原因。

- 。 硬件原因:
 - 串口底板没有接跳帽
 - ▶ 设备没有处于下载模式,确认方式请见第3章
 - ▶ 所选用的 flash 型号不支持



- 。 软件原因:
 - ▶ 待下载的设备选择错误

5.3. Efuse 相关错误

4. 点击 START 后出现下图问题,是什么原因?



答:若下载命令行框中出现 "ESP8266 Chip efuse check error esp_check_mac_and_efuse",代表设备的 efuse 出现错误,可能有以下原因:

- 设备的 efuse 没有问题,待下载设备选择有误。此时,请重新选择待下载设备。
- o 设备的 efuse 确有错误。此时,请联系乐鑫获取 esptool.exe 以及操作指令, 并将 efuse 读出后交由乐鑫进行调试。

5.4. 下载相关错误

- 5. 下载过程出现错误,什么原因?
 - 答: 出现下载问题,请首先确认:
 - o 设备的 TX/RX 没有与其他软件复用
 - o 设备实际的 flash 不小于固件的大小
 - o 若出现 MD5 校验错误,请首先擦除整片 flash,然后尝试再次下载


5.5. 运行相关错误

- 6. 固件下载完成后,重新上电 crash。
 - 答:请首先确认烧录的固件本身没有问题,而后确认以下方面:
 - 。 待下载设备的选择是否正确
 - o Flash 启动模式的配置是否正确
 - o Flash 下载模式的选择是否正确



附录 A. 下载程序文件夹结构

乐鑫 Flash 下载工具为 zip 压缩文件包,内含可执行文件、相关库文件及一些子文件 夹,如下图所示:



- Doc 文件夹: 存放说明文档
- RESOURCE 文件夹: 存放工具图像文件
- Bin 文件夹: 存放待烧录的固件
- flash_download_tool.exe: 下载工具可执行文件



乐鑫 IoT 团队 www.espressif.com

免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册商标。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此 声明。

版权归 © 2021 乐鑫所有。保留所有权利。