# MATLAB|GUW 信号处理集成工具箱说明

- 1. 引言
- 2. 运行说明
  - 2.1 程序调用
  - 2.2 数据格式
- 3. 功能示例
  - 3.1 数据读取
  - 3.2 低通滤波去噪
  - 3.3 Hilbert变换包络分析
  - 3.4 傅立叶分析
  - 3.5 信号时程绘图
  - 3.6 频谱绘图
  - 3.7 小波分析
  - 3.8 图像保存

# 1. 引言

基于导波的健康监测研究需要大量应用信号处理技术:

- 时程分析
- 傅立叶变换
- 频响函数分析
- Hilbert变换包络分析
- 小波时频谱分析
- 信号叠绘

诸多功能的分别编程耗费大量的时间精力,为了提高信号处理方面的研究效率,集成研发该工具箱。

# 2. 运行说明

### 2.1 程序调用

程序运行需要调用外部工具箱 tools.m , 2017.01.08版本。该程序基本说明如下:

```
版本说明:信号处理函数工具箱
马骋,2016.04.29
更新日志:
2016.04.30,增加getmat函数;
2016.04.30,更新paradlg冲突bug;
2016.05.03,更新paradlg空格bug;
2016.05.03,增加range函数;
2016.05.04,增加row2mat函数;
2016.05.06,增加html函数;
2016.05.06,增加clean函数;
2016.12.13,增加colorOrder函数;
```

```
2017.01.05,修改paradlg函数,智能弹出;
2017.01.05,增加saveGragh函数;
2017.01.08,增加xGrid,yGrid网格线
```

### 2.2 数据格式

程序针对DPO2024示波器输出的csv数据,读取到MATLAB进行处理。



DP02000B 系列

数据通道支持任意通道数目,默认ch1为激发信号,ch2及后续通道为接收信号。数据基本形式为:

```
Model, DP02024
Firmware Version, 1.25
Point Format, Y,
Horizontal Units,S,
Horizontal Scale, 0.0001,
Sample Interval, 8e-09,
Filter Frequency, 2e+08,
Record Length, 125000,
Gating, 0.0% to 100.0%, 0.0% to 100.0%
Probe Attenuation, 10, 10
Vertical Units, V, V
Vertical Offset,0,0
Vertical Scale, 20,1
Label,,
TIME, CH1, CH2
-1.28000e-04,-0.45,0.0198438
-1.27992e-04,-0.4,0.02
```

# 3. 功能示例

### 3.1 数据读取


```
clc,clear,close all
s = guw(); % 对象初始化
s.input(); % csv数据读取
对话框
```

#### • 数据读取设置

默认的通道数量为2,默认ch1为激发信号,ch2及后续通道为接收信号。 频谱范围表示后续傅立叶变换后需要展示的频谱区间。



• 通过对话框选择需要分析的数据文件



如此即可实现数据的读取。本程序采用面向对象的方法编制,程序运行中的所有信息保存在一个 5 对象中:

>> s

s =

#### guw with properties:

```
M: [125000x4 double]
        dt: 8.0000e-09
        fs: 1.2500e+08
        t0: [125000x1 double]
        t: [125000x1 double]
       Nz: []
      inp: [125000x1 double]
     inp0: [125000x1 double]
      out: {[125000x1 double]}
     out0: [125000x1 double]
     inp_h: []
     out_h: []
     para: {2x1 cell}
str_output: []
  str_task: []
       fc: []
       fck: []
```

若需要提取导出信号时程信息只需:

```
inp = s.inp;
out = s.out;
```

若不需要每次配置读取参数,可以设置为;


```
s.input(0);
```

不再弹出数据读取参数对话框,直接按上次输入参数执行。


### 3.2 **低通滤波去**噪

低通滤波器对输入、输出信号均进行滤波去噪,这一个过程也会引起信号的时域偏移和畸变。 如不需要,可以跳过这一步骤。

• 对话框参数设置



低通滤波器频域特性曲线 若幅频曲线连续,则滤波器正确。



若不需要弹出滤波器参数设置,可以设置:

```
s.myfilter(0); % 滤波器
```

滤波器参数设置方法参见MATLABI低通滤波器参数设置问题处理方法。

### 3.3 Hilbert变换包络分析

Hilbert变换在时程曲线绘制中控制。 下午叙述。

### 3.4 **傅立叶分析**

傅立叶分析功能包括:

- 输入输出信号的傅立叶变换,并计算归一化频谱
- 输出信号相对输入信号的频响函数

频谱图绘制在绘图模块展示。

# 3.5 **信号时程绘图**

是否绘制包络图,可以通过输入参数设置,默认不绘制。

```
      s.timePlot();
      % 时域绘图,


      绘制包络
      % 时域绘图,

      s.timePlot(1);
      % 时域绘图,


      s.timePlot(0);
      % 时域绘图,

      不绘制包络
      % 时域绘图,
```

• 时程信号+包络图



#### • 时程信号



## 3.6 频谱绘图


是否绘制频响函数,根据输入参数设定。

s.freqPlot(0); 无频响函数 s.freqPlot(1); 绘制频响函数


% 频域绘图,

% 频域绘图,

### ● 频谱图



### • 频响函数



# 3.7 小波分析


时频分析集成了多种分析技术:

- 时域信号
- 频域分析

- 时频谱,能量中心标识
- 频散曲线

```
s.mycwt(0);
显示对话框
s.mycwt(1);
不显示对话框
```

#### 小波分析的对话框如下:



#### 关键的参数为:

• 降采样倍数

一般情况下,如果直接对信号进行小波分析,数据量太大,计算困难。出现如下报错:

```
Out of memory. Type HELP MEMORY for your options.
```


```
Error in cwt (line 226)
coefs = zeros(nb_SCALES, lenSIG);
```


为了避免这样的情况,可以在保证精度的情况下对信号序列**降采样**,可行的降采样比率根据fs0与需要分析信号的最高频率结合考虑,至少摆正降采样后的信号满足**山农采样定理**要求。

• 是否绘制频散曲线 此处需要在 guw.m 中内部设置。如无设置,则选不绘制,保证程序运行。

#### 运行示例:

• 小波分析时频谱,无频散曲线






# 3.8 **图像保存**

为了便捷保存分析图像,设计了图像保存对话框,可以按照自定义的文件名格式保存图像。

tools.saveGraph;



以上设定可以得到文件名: E005a-5-cwt.png

### 如此批量保存分析图像,效果如下;

