
工程实践与科技创新 4C 树莓派安装、入门指导书 第 02 组: 刘雨巷、陈铖、唐启栋

一、树莓派简介

Raspberry Pi ("树莓派")是为学生计算机编程教育而设计,只有信用卡大小的卡片式电脑,其系统基于 Linux。树莓派由注册于英国的慈善组织 "Raspberry Pi 基金会"开发,Eben•Upton 为项目带头人。2012 年 3 月,英国剑桥大学 Eben Epton 正式发售世界上最小的台式机,又称卡片式电脑,外形只有信用卡大小,却具有电脑的所有基本功能,这就是 Raspberry Pi 电脑板,中文译名"树莓派"!

树莓派(Raspberry Pi)是尺寸仅有信用卡大小的一个小型电脑,您可以将树莓派连接电视、显示器、键盘鼠标等设备使用。树莓派能替代日常桌面计算机的多种用途,包括文字处理、电子表格、媒体中心甚至是游戏。并且树莓派还可以播放高至1080p的高清视频。

在工科创 4C 里, 学校提供的是 raspberry 3B+, 其示意图如下:



二、 树莓派安装


1. 准备工作:

- ♣ 内存卡: 一张至少 8G (装系统必备)以上的 Micro SD 卡,考虑到后续实验使用,建议 SD 卡内存选择 32G 或 64G。建议选用高速卡,因为卡的速度直接影响树莓派的运行速度。
- **♣ SD 卡读卡器:** 用于读取 Micro SD 卡。
- **▲ 电源与数据线:** Micro USB 接口数据线。输出电压: 5V ; 输出电流: 2A
- ◆ 下载树莓派系统镜像文件,地址如下:
- ♣ 显示器: Raspberry3 带有 HDMI 接口, 可以连接显示器

2. 下载树莓派镜像文件:


↓ 下载树莓派系统镜像文件,地址如下:

https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/这里有很多种适用于树莓派的操作系统镜像,选择一个适合自己的。此处建议选择下图前两个。



↓ 下载 SD 卡格式化软件, 地址如下:

https://www.sdcard.org/ SD卡需要格式化为FAT32文件系统,从所给网址下载安装 SD Formatter 4.0,对 SD卡进行格式化,界面可参见下图。



→ 下载烧录镜像工具,地址如下:

https://etcher.io/。下载并安装烧录工具 Etcher 后,将 micro SD 卡插入读卡器,将读卡器插到电脑上,打开 Etcher 将镜像写入 SD 卡,界面如下图:



三、 树莓派基础配置:

- 1. 开启 root 权限: sudo passwd root
- 2. 安装 Vim:

sudo apt-get install vim 修改 vim 设置:

输入 vi . vimrc 后修改文件如下:



3. 校正树莓派时间:

// 设置时区为 亚洲 (Asia) 上海 (Shanghai)
sudo dpkg-reconfigure tzdata
// 启动 NTP 使计算机时钟与 Internet 时间服务器同步
sudo timedatectl set-ntp true

4. 改变键盘布局:

默认键盘布局是英国(UK),我们用的键盘布局一般是美国(US)。根据如下提示修改键盘布局为美国:

sudo raspi-config

// 选择 4 Localisation Options -> I3 Change Keyboard Layout

5. 开启 SSH:

当前版本的 Raspbian 操作系统已默认开启了 ssh 服务, 若未开启, 开启 SSH 的步骤如下:

- ➡ 屏幕左上角树莓派图标» Preferences » Raspberry Pi Configuration
- ▲ 在弹出的窗口中切换到"Interfaces"标签页
- ♣ 在"SSH"所在的行,选中"Enabled",然后点击"OK"按钮即可。

4


四、 VNC Viewer 远程桌面配置:


1. 启用树莓派 VNC 服务:

在终端输入以下命令进入配置界面: sudo raspi-config



依次操作: Interfacing Options \rightarrow VNC \rightarrow Yes。之后系统会提示你是否要安装 VNC 服务,输入 y 之后回车,等待系统自动下载安装完成,一切顺利的话 VNC 服务就启动了!





2. 安装 VNC 客户端:

去 RealVNC 官网下载 RealVNC Viewer, 它是 RealVNC 的客户端,可跨平台使用。下载你需要的平台的客户端版本即可。

3. 登录远程桌面:

运行 RealVNC Viewer 之后输入树莓派的 IP 地址,通过 ifconfig 命令可以查看。选择连接之后输入树莓派的登录用户名密码,初始用户名 pi,密码为raspberry。确认之后即可进入树莓派的远程桌面!


1000	identity Creek
	VNC Server not recognized
	VNC Viewer has no record of connecting to this VNC Server, so its identity cannot be checked.
	VNC Server: 192.168.1.42::5900 Catchphrase: Harbor Oxford amber. Support family phrase.
	Signature: ba-e8-9e-04-fc-a3-e2-e9 Are you sure you want to connect? You won't be warned about this again.
	Cancel
	Stop
Note these a	edentials expected by VNC Server running on the remote computer. are not your RealVNC account credentials. 192.168.1.42::5900
Note these a VNC Server: Username:	edentials expected by VNC Server running on the remote computer. are not your RealVNC account credentials.
Note these a VNC Server: Username:	edentials expected by VNC Server running on the remote computer. are not your RealVNC account credentials. 192.168.1.42::5900
Note these a VNC Server: Username: Password:	edentials expected by VNC Server running on the remote computer. are not your RealVNC account credentials. 192.168.1.42::5900
Note these a VNC Server: Username: Password: Remembe	edentials expected by VNC Server running on the remote computer. are not your RealVNC account credentials. 192.168.1.42::5900 pi
Note these a VNC Server: Username: Password: Remembe	edentials expected by VNC Server running on the remote computer. are not your RealVNC account credentials. 192.168.1.42::5900 pi

五、 使用 Xshell 或 Putty 等软件登录到树莓派:


装有 Linux 的树莓派,和普通计算机一样。所有操作都可以通过电脑的远程登录完成。除了通过 VNC 可以登录到树莓派的桌面环境,也可以通过 SSH 可以操作树莓派的命令行。

Putty 下载地址:

https://pan.baidu.com/share/link?shareid=2217335081&uk=605377859 下载安装完毕后打开 Putty,输入树莓派的 IP 地址即可登录。



首次登录会和您确认连接密钥,请按"是"确认。只有首次登录会出现这个提示。



登录后会提示输入用户名和密码,输入之后即可登录树莓派的命令行。 (提示: Raspbian 默认的用户名密码是 pi/raspberry)

