# 世界线变动率探测仪 BLE 通信协议

# 一. 简介

- 1、世界线变动率探测仪(下面简称世界线)和手机采用 BLE 低功耗蓝牙通信。
- 2、世界线的 BLE ID 为 Divergence

## 二. BLE 发送给世界线的数据格式

手机客户端(或者 esp32, 蓝牙 BLE 透传模块等发送端)的数据格式:

每一帧数据以#开头,\*结尾,数据长度为 18 byte,其中第二和第三 byte 为识别帧,判断数据类型,后面的全部为数据。

如#**0020191101123456**\*, 其中#是起始帧, 00 代表这一帧数据为时间, 2019 是年份, 11 是月份, 01 是日期, 11 是小时, 34 是分钟, 56 是 s, 结束帧是\*。

#### 具体的通信协议如下表:

| 数据格式               | 识别帧 | 含义       | 数据值              | 备注   |
|--------------------|-----|----------|------------------|------|
| #0020191101123456* | 00  | 设置时间     | 20191001123456   |      |
| #3012345678*****   | 30  | 自定义世界线 1 | 12345678         |      |
| #3111111111****    | 31  | 自定义世界线 2 | 11111111         |      |
| #32222222*****     | 32  | 自定义世界线 3 | 2222222          |      |
| #3312345678*****   | 33  | 自定义世界线 4 | 12345678         |      |
| #3412345678*****   | 34  | 自定义世界线 5 | 12345678         |      |
| #3512345678*****   | 35  | 自定义世界线 6 | 12345678         |      |
| #3612345678*****   | 36  | 自定义世界线 7 | 12345678         |      |
| #3712345678*****   | 37  | 自定义世界线 8 | 12345678         |      |
| #41x******         | 41  | x 代表显示模  | x:[0,1,2]        | 会切换到 |
|                    |     | 式,值可以为   |                  | 时间模式 |
|                    |     | 0, 1, 2  |                  |      |
| #42xy******        | 42  | 切换到世界线模  | X = 0 : 忘了       |      |
|                    |     | 式        | X = 1: y = 1: 忘了 |      |
|                    |     |          | X = 1 y = 0 忘了   |      |
|                    |     |          | X = 2 忘了         |      |
| #43*****           | 43  | 切换到时间模式  | 无                | 会切换到 |
|                    |     |          |                  | 时间模式 |
| #99******          | 99  | 上传储存的世界  | 无                |      |
|                    |     | 线的数值     |                  |      |

# 三. 世界线上传的数据格式

无起始帧和结束帧, 当收到主机发送的时间数据, 如#0020191101123456\*时, 自动发送一系列数据。数据长度为 10byte, 一共发送 11 次。

前 8 次数据分别为 8 组自定义的世界线,第九次是时间模式 12/24 小时制度 第 10 次是显示模式

第11次是时间点显示模式。

#### 前八次的数据格式如下表:

| 数据格式       | 识别帧 | 含义       | 数据值      | 数据含义      |
|------------|-----|----------|----------|-----------|
| 0012345678 | 00  | 自定义世界线 1 | 12345678 | 第一组存储的世界线 |
| 0112345678 | 01  | 自定义世界线 2 | 12345678 |           |
| 0212345678 | 02  | 自定义世界线 3 | 12345678 |           |
| 0312345678 | 03  | 自定义世界线 4 | 12345678 |           |
| 0412345678 | 04  | 自定义世界线 5 | 12345678 |           |
| 0512345678 | 05  | 自定义世界线 6 | 12345678 |           |
| 0612345678 | 06  | 自定义世界线 7 | 12345678 |           |
| 0712345678 | 07  | 自定义世界线 8 | 12345678 |           |

高考必考:后面的几帧数据是什么呢?

## 四. 微信小程序与世界线的通信流程

- 1、手机蓝牙透传连接 Divergence
- 2、成功连接蓝牙后, 手机端自动发送时间数据
- 3、世界线收到时间数据,开始上传保存的8组世界线值和其他相关设置
- 4、手机端点击相关功能发送其他数据

备注: 此流程只是默认的微信小程序与世界线的通信流程, 如客户需要自行开发控制端, 可不用必须按照此流程。