METTLER TOLEDO Торговые весы Тайгер-П

Система команд пересылки данных





© METTLER-TOLEDO Inc.

Содержание

1.	Подготовка конфигурационных файлов	3
	Загрузка данных в весы	
	2.1 Загрузка PLU 2.2 Удаление PLU 2.3 Загрузка названия фирмы 2.4 Загрузка рекламного текста	6
	2.5 Загрузка текста ингредиентов2.6 Загрузка формата свободно программируемой этикетки2.7 Другие часто используемые команды загрузки	7
3.	Чтение PLU	9
4.	Получение отчетов с весов	9
5.	Статус весов	11
6.	Протокол передачи данных	12

1. Подготовка конфигурационных файлов.

Для передачи информации на весы Тайгер-П используются две функции из динамической библиотеки TransferEth.dll, поставляемой вместе с программой управления весами SPCT. Одна из этих функций с вызовом ireturn=Transfer_Ethernet("Transscale.ini") используется для загрузки PLU на весы из текстового файла, а другая с вызовом: ireturn =Transfer_Ethernet_EX("Transscale.ini",251245664)

позволяет загружать на весы и получать с весов любую допустимую информацию в так называемом "TxtCommand" формате, включая пересылку PLU в бинарном формате и формате со сжатием.

Указанные две функции, составляющие драйвер Ethernet Тайгер-П в процессе работы обращаются к файлу SCALEADDRESS.INI со списком IP адресов подключенных весов. Этот файл выглядит следующим образом:

```
[CONFIG]
MEDIA=1
COMPORT=2
THREADNUM=4
[2]
NAME=
IP=172.21.108.120
PORT=3001
                      // Номер прибора
[3]
NAME=
                      // Название весов вводить не обязательно
IP=172.21.108.121
                      // ІР адрес
                      // Номер порта всегда один и тот же =3001
PORT=3001
[5]
NAME=
IP=172.21.108.126
PORT=3001
```

и может быть сформирован как вручную, так и с использованием программы SPCT.

Следующий конфигурационный файл "Transscale.ini" используется для указания файла, в котором находится пересылаемая команда (или несколько команд) и номеров весов – получателей команды. В варианте "SingleTrfOut" он выглядит следующим образом:

```
trf.out //Файл пересылаемой команды 2 3 //Номер весов 5
```

и также формируется в процессе работы программы SPCT. Для пересылки на разные весы различных наборов PLU возможно использование варианта рассылки "MultiTrfOut", при котором файл "Transscale.ini" имеет вид:

- 2: trf.out
- 3: trf1.out
- 5: trf2.out

Имя и расширение файла, в котором содержится строка команды может быть любым – использование в качестве примера "trf.out" обусловлено тем, что в одноименный файл помещается последняя по времени исполняемая команда в процессе работы SPCT. Она

(команда), сформированная с помощью SPCT, может быть использована как для непосредственной пересылки информации на весы с помощью драйвера, так и в качестве шаблона для формирования команды пользователя, например путем редактирования информации в текстовых полях. При этом длина поля должна оставаться неизменной, а символы вводиться с использованием DOS кодировки.

Исключение составляет команда 260 – формата этикетки, которая формируется программой "Visedit.exe" и помещается в файл "trf.out", а также команда пересылки PLU в сжатом формате, имеющая расширение .lz - последняя формируется с помощью "CompressLZ77.dll".

В процессе работы SPCT формируется множество файлов, в которых протоколируются выполняемые действия. В частности, при необходимости получения информации о результатах прохождения команды, заголовках передаваемых пакетов и т.п. могут быть использованы файлы "trf'Nr_scale'.in.log" и "log.hex".

2. Загрузка данных в весы.

1) Загрузка PLU

A) в формате "txt"

Наиболее удобный способ загрузки PLU – с использованием функции ireturn=Transfer_Ethernet("Transscale.ini")

и текстового формата хранения PLU.

Текстовый формат PLU для однострочного варианта прошивки выглядит следующим образом :

PLU No, ArticleNo, GroupNo, Unit Price, Tare, ExtraTxtNumber, TaxRate, SellByDateOffset, BestByDateOffset, FixWeight, pricemethod(weight=0/count=1), priceoverwrite(yes=1/no=0), discount(yes=1/no=0), PLU Name

(пример: 1, 33, 1, 123.45, 0, 0,0, 0, 0, 0,0,0,0,0,AБВГДЕ) а для двухстрочного, соответственно:

PLU No, ArticleNo, GroupNo, Unit Price, Tare, ExtraTxtNumber, TaxRate, SellByDateOffset, BestByDateOffset, FixWeight, pricemethod(weight=0/count=1), priceoverwrite(yes=1/no=0), discount(yes=1/no=0), PLU Name1, PLU Name2

(пример: 1, 33, 1, 123.45, 0, 0,0, 0, 0, 0,0,0,0,АБВГДЕ, ДЕЖЗ)

Помимо "ручного" (имеется в виду из пользовательской программы) формирования записей PLU, возможна конвертация в рассматриваемый формат *.txt из внутреннего формата хранения PLU в SPCT (файлы *.plu) . Для этого может быть использована, входящая в состав SPCT программа "convert.exe" в режиме PLU->TXT. При наличии в пользовательской системе выхода информации в формате EXCEL возможно двушаговое преобразование EXCEL->PLU, PLU->TXT и использование функции Transfer_Ethernet для пересылки данных в весы.

В процессе работы рассматриваемой функции передаются все записи PLU из файла *.txt. При необходимости загрузки одного PLU файл должен содержать одну соответствующую запись.

Как дополнительный результат работы драйвера (после выполнения PLUFmtConvert.dll и CompressLZ77.dll) формируются файлы &&trf!!.out и &&trf!!.lz PLU в "бинарном" и компрессированном формате.

Б) в бинарном формате

Загрузка PLU в весы осуществляется функцией

ireturn =Transfer_Ethernet_EX("Transscale.ini",251245664)

из предварительно сформированного при помощи PLUFmtConvert.dll файла &&trf!!.out.

В) в компрессированном формате

Загрузка файла &&trf!!.lz осуществляется функцией

ireturn =Transfer_Ethernet_EX("Transscale.ini",251245664).

Формирование &&trf!!.lz осуществляется на основе &&trf!!.out путем использования функции из динамической библиотеки CompressLZ77.dll.

Г) в "TxtCommand" формате

Этот формат передачи является наиболее универсальным способом обмена PC с весами и пригоден для передачи любых команд, сохраняемых в файлах "trf.out" и "trf.txt". Более того, система команд для весов Тайгер-П аналогична (с небольшими отличиями) системе команд TransL2 для торговых весов Мира и L2 производства Меттлер Толедо. Для передачи этих команд в весы Тайгер-П также используется вызов функции Transfer_Ethernet_EX("Transscale.ini",251245664).

Формат команды 207 передачи PLU для однострочной версии ПО выглядит следующим образом:

CMDHEADER"L06C13C28C01L08U01U02S04L11S04F04S03S03S03".

где заголовок CMDHEADER выглядит одинаково для всех команд: "U01S05S04S04U02"

U01 = 0 - Передача , 1 or 3 - Отклик

S05 - Код команды (00207, ...)

S04 - Управл. поле(0000 - Write, 0003-RDGE)

S04 = 0001 (Номер отдела)

U02 = Номер весов (в ПО весов не используется)

Аббревиатуры U, S, C, B, L, F описания полей означают, соответственно, unsigned byte, short int, char, byte, long, flag и используются в основном в целях информирования о формате хранения данных в ПО весов. Двузначное число после описания поля означает количество знаков в данном поле при символьном (char) представлении команды. Комбинация Rnn используется для сокращенной записи команды и означает повтор следующего поля nn pas.

Назначение полей команды 207:

L06 - PLU No.

C13 - Article No.

C28 - PLU Name

C01 - ''

L08 - Unit Price

U01 - Tax Rate

U02 - Tare

S04 - nothing (0000)

L11 - Fix Weight

S04 - GroupNo

F04 - pricemethod:1;//0 bit priceoverwrite:1;//1 bit

Dummy1:3; discount:1;//5 bit Dummy2:10;

S03 - BestByDateOffsetS03 - SellByDateOffsetS03 - ExtraTxtNumber

Пример команды передачи одного PLU выглядит следующим образом: 0002070000000000000001000000000123KOLBASA 000099880010000000000000000010023005007009

При использовании ПО весов, рассчитанного на использование двух 30-символьных строк в названии товара формат команды 207 слегка меняется: CMDHEADER"L06C13C30C30C01L08U01U02S04L11S04F04S03S03S03".

2) <u>Удаление PLU</u>

Для удаления PLU наиболее удобно использовать вызов функции Transfer_Ethernet("Transscale.ini"), при котором файл с описанием команды "trf.out" состоит из строк вида: a) D:10 D:15 D:17 – для удаления PLU Nr. 10, 15, 17. 6) D:A – для удаления всех PLU.

3) Загрузка названия фирмы

```
Выполняется с помощью функции 
Transfer_Ethernet_EX("Transscale.ini",251245664) 
командой 212, имеющей формат 
CMDHEADER"S02C70", 
где S02 =01; 
C70 — текстовое поле названия фирмы. 
Пример использования: 
000212000000000001000 "Три коня"
```

4) Загрузка рекламного текста

```
Выполняется с помощью функции

Transfer_Ethernet_EX("Transscale.ini",251245664)

командой 220, имеющей формат

СМDHEADER"S02C60",

где S02 – номер рекламного текста (1...10);

С60 – текстовое поле рекламного текста.
```

5) Загрузка текста ингредиентов

```
Выполняется с помощью функции

Transfer_Ethernet_EX("Transscale.ini",251245664)

командой 209, имеющей формат

СМDHEADER"S03C200",

где S03 — номер текста ингредиентов ( 1...999 );

( Для макс. кол-ва ингредиентов от 1000 до 9999 используется формат S04 !!! )

С200 — текстовое поле ингредиентов.

Пример использования:

0002090000000100001Состав соль, сахар,крахмал, свинина,
0002090000000100002Условия хранения:
```

6) Загрузка формата свободно программируемой этикетки

```
Выполняется с помощью функции
Transfer_Ethernet_EX("Transscale.ini",251245664)
командой 260, имеющей формат
CMDHEADER"U02U02R02S03U01"
                                                 //Label information
      "R05U01R05S03R05S03R05U01B01R05S03R05S03R05U01" //Graf.objects
      "U01U02U01R08S03"
                                           //Article / Extra Text
      "U01B01R04S03"
                                        //Store Name
      "U01B01R04S03"
                                        //Advertise Text /Special offer text
      "R12U02R12U01R12S03R12S03R12C20"
                                                    //special text
      "R03U02R03U01R03S03R03S03"
                                                //date
      "R03U01B01R12S03"
                                          //date text
      "R03U01B01R12S03"
                                          //date cross
      "U02B01R02S03U01B01R02S03"
                                                //EAN Code
      "U02U01U02B01R02S03"
                                            //Weight
      "U02U01R02S03C05"
                                           //Weight Unit
      "U02U01U02R02S03"
                                           //Price
      "U02U01R02S03C08"
                                           //Price Unit
      "U02U01U02B01R02S03"
                                            //Amount
      "U02U01R02S03C05"
                                           //Amount Unit
      "U02U01U02R02S03"
                                           //FixWeight
      "U02U01R02S03C08"
                                         //Nutrition value unit
      "U02U01U02B01R02S03"
                                            //Plu
      "U02U01U02B01R02S03"
                                            //Device number
      "U02U01U02B01R02S03"
                                            //Ticket number
      "R12U02R12U01R24S03R12C02"
                                                //Speicial value
Пример использования получен на основе загрузки этикетки 60x40 prepack из
```

 $000260000000100010046432001122001301431015200006512806806600033330434432\\310152000065128059059000000010001410310301900000000000000074261046281000000$

имеющейся библиотеки "labels.lib":

00016120007907710400000000000000000000TOTAL PRICE **NET WT UNIT PRICE** kg 00000100000000319000000105000019000319138000077020000020229000119000000000 01007178104000000000 07007298194010160104\$ 00000000000000000000

Координаты и размеры полей отсчитываются от левого верхнего угла этикетки и заданы в пикселах (1 пиксел=0.125мм). Однако для загрузки с помощью драйвера удобнее использовать полученную с помощью графического редактора "VisEdit.exe" команду 260 из файла "trf.out".

7) Другие часто используемые команды загрузки

Выполняются с помощью функции

Transfer Ethernet EX("Transscale.ini",251245664)

Форматы команд:

CMDHEADER"U01U01U01B01S04U01F04F04",//Operator Config "00202", "00204". CMDHEADER"S03C20",//Operators "00210". CMDHEADER"S04C20S04",//PLU Group "00213", CMDHEADER"C50C50",//Running message "00214". CMDHEADER"U02C01C18",//EAN-Codes "00215". CMDHEADER"S02L08",//Tare "00216", CMDHEADER"S03S04L06S04L06",//Preset Keys "00218", CMDHEADER"S02S04",// Tax Rate "00219", CMDHEADER"S02C30",//Date Text "00221". CMDHEADER"S01C20C20S05",//Discount "00223",CMDHEADER"S04C20C20U02U02U02U02U02U02U02U02U02U02U02U01",//Sp. Off. CMDHEADER"S04S04L06L08L08L08L08",//Sp. Offer Price "00224". "00233".CMDHEADER"U03U03U03U03U03B01R16S04F04R99S04R10S04".//KevCon "00238". CMDHEADER"R06U01",//Day/Time Для случая использования однострочных названий товаров параметры этикетки: "00243".CMDHEADER"U01B01U02B01F04U02U02U02U02U01U01U01B01F04F04".

Назначение конкретных полей указанных команд легко выяснить путем анализа содержимого файла "trf.out" при пересылке соответствующей информации в весы с помощью программы SPCT.

Для случая использования двустрочных названий товаров параметры этикетки: "00243",CMDHEADER"U01B01U02B01F04U02U02U02U02U02U01U01U01B01F04F04"

3. Чтение PLU.

```
Процедура чтения всех PLU реализуется передачей в весы команды 0002070003000100000001 (формат CMDHEADER"L06C23", где L06-поле номера PLU C23 – поле из 23-х '') с помощью функции Transfer Ethernet EX("Transscale.ini",251245664)
```

Информация с весов помещается в бинарном формате в файл trf"Nr.Scale".in.

Поскольку структура полей команды 207 известна, чтение записи, относящейся к конкретному PLU не является серьезной проблемой. Однако, задачу чтения одного определенного PLU можно упростить, если в поле L06 команды чтения задать номер интересующего нас PLU. В соответствии со значением управляющего поля 0003=ReadGreaterEquil, записи во входном файле будут начинаться с заданного номера PLU и продолжаться до максимального, имеющегося в весах. В этом случае достаточно ограничиться чтением первой записи из файла с расширением *.in.

Для весов Тайгер-П серии 3300 отличия в процедуре чтения PLU заключаются лишь в том, что значением управляющего поля может быть 0007=ReadAll, допускающее чтение только всех PLU.

4. Получение отчетов с весов

Чтение отчетов реализуется передачей в весы команды

000909000200010100000001999999

(формат CMDHEADER"U02L06L06", где U02-поле выбора вида отчета, L06 L06— значения начального и конечного номера PLU) с помощью функции

Transfer_Ethernet_EX("Transscale.ini",251245664)

Информация с весов размещается в бинарном формате в файле trf'Nr_Scale".in. Управляющее поле U02 может принимать 4 значения: 00, 01, 02, 99.

В случае выбора 00 формируется отчет по PLU, причем информация размещается в файле в соответствии с форматом:

```
FileHeader;//40 bytes
BYTE STX;// '02'
WORD command://2 bytes '8D' '03'
BYTE control1:// '00'
BYTE control2;// '00'
       struct PLUREPORT{
       long int plu nr;//4 bytes
       char
               ArtNr[14];//14 bytes
       char
               Name[28];//28 bytes
       long int amount;//4 bytes
       long int weight;//4 bytes
       long int count;//4 bytes
       }PluReport[5];//290 bytes
BYTE crc1:
BYTE crc2:
BYTE ACK;// '06'
```

Наибольшее число PLU в каждом отчете не превышает 5, поэтому для получения полного отчета требуется многократная посылка команды 909 с последовательно возрастающими значениями стартового номера PLU (новый стартовый номер PLU должен на единицу превышать последний номер PLU из предыдущего отчета). Конечный номер PLU команды 909 в рассматриваемом виде отчета особого значения не имеет.

При задании управляющего параметра, равным 01, реализуется итоговый отчет по весам в формате:

```
FileHeader;//40 bytes
BYTE STX;// '02'
WORD command;//2 bytes '8D' '03'
BYTE control1;// '01'
BYTE control2;// '00'
long int amount;//4 bytes
long int weight;//4 bytes
long int count;//4 bytes
BYTE crc1;
BYTE crc2;
BYTE ACK;// '06'
```

Полученные значения суммы, суммарного веса и кол-ва продаж в общем случае могут не совпадать с результатами суммирования значений, полученных в предыдущем отчете. Вызвано это тем, что итоговый отчет содержит информацию о транзакциях, реализованных также и без выбора какого-либо значения PLU.

Начальное и конечное значения PLU команды 909 при формировании этого отчета не используются.

Выбор параметра 02 дает возможность получения информации об изменениях цен товаров. Формат представления информации следующий:

```
FileHeader;//40 bytes
BYTE STX;// '02'
WORD command;//2 bytes '8D' '03'
BYTE control1;// '02'
BYTE control2;// '00'
struct PRICE_CHANGE_REP{
    long int plu_nr;//4 bytes
    long int date;//4 bytes
    int time;//2 bytes
    long int newprice;//4 bytes
    long int newprice;//4 bytes
    SPRICE_CHANGE_rep[5];//90 bytes
BYTE crc1;
BYTE crc2;
BYTE ACK;// '06'
```

Также как и в первом отчете при однократном использовании команды 909, максимальное кол-во записей равно 5. Полный отчет требует повторного запуска команды с изменяемыми значениями начального и конечного PLU. Максимально возможное кол-во записей этого отчета равно 800. Необходимо отметить, что в отчет попадают только PLU с непосредственным изменением цены, а не те, в которых цена изменилась из-за скидки или спец.предложения.

Параметр 99 обеспечивает удаление отчетов в памяти весов. При этом управляющее поле в CMDHEADER вместо 0002 (READ) должно принимать значение 0000 (WRITE).

5. Статус весов

Чтение текущего статуса весов

```
000204000300000000 ( формат команды CMDHEADER"S03" ) может осуществляться с помощью вызова функции Transfer_Ethernet_EX("Transscale.ini",251245664)
```

Рассматриваемая команда на самом деле считывает список операторов из весов в файл trf"Nr.Sc.".in. При отсутствии записей в списке продавцов в файле тем не менее имеется служебная информация. Алгоритм определения статуса (Вкл/Выкл) состоит в циклическом запуске команды 204 и анализе содержимого файла отклика trf"Nr.Sc.".in.

6. Протокол передачи данных

Драйвер от производителя весов в виде набора dll файлов, входящих в состав SPCT (TransferEth.dll, PLUFmtConvert.dll, ArcnetTxt_Bin.dll, CompressLZ77.dll, CrcModule.dll), за предшествующие годы эксплуатации подтвердил высокую скорость и стабильность передачи данных в "многопользовательском " (несколько весов в списке рассылки) и "многозадачном" (различные файлы команд) режимах.

Тем не менее, некоторые пользователи предпочитают писать собственный драйвер, как правило, с целью передачи только команд загрузки PLU (команда 207) и ингредиентов (команда 209). "Открытый" вход для передачи любых из рассмотренных выше команд весов Тайгер-П обычно не реализуется из-за отсутствия синтаксического контроля команд.

Задача написания собственного драйвера для весов Тайгер-П не представляется очень сложной в силу того, что при пересылке любой информации с помощью программы SPCT в одном из файлов trf"Nr_scale".in.log (передача по Ethernet) или log.hex (передача по COM) сохраняется протокол (последовательность байт) последней переданной команды. Эта подсказка оказывает существенную помощь при написании и отладке драйвера. Передаваемая последовательность в файле структурирована путем разбиения информации на 4 строки, при этом во второй и третьей строке содержатся описанные в предыдущих разделах заголовок и тело команды, соответственно, а первая и последняя строка содержат заголовок посылки и контрольную сумму. Для изучения удобнее использовать файл протокола передачи по Ethernet trf"Nr_scale".in.log (где "Nr_scale" – номер весов), поскольку в начале этого файла записан заголовок и тело команды в привычном символьном виде.

Первая строка (заголовок посылки) содержит семь байт и описывается структурой вида: struct packetheader

```
unsigned char start; //start flag of one packet always 0x2
unsigned short totallength; //totallength = sizeof(cmdheader) + pagenumber * pagelength
unsigned short pagenumber; //the number of pages of itemdatas in this packet
unsigned short pagelength; //the length of each page of itemdatas
}
```

Передача всегда начинается с посылки стартового байта "02", далее идут 2 байта общей длины посылки с учетом заголовка команды, потом кол-во страниц (фактически кол-во пересылаемых последовательно команд) и два байта длины тела команды.

Во второй строке содержатся 8 байт неоднократно описанного ранее заголовка CMDHEADER команды:

```
struct cmdheader
{
unsigned char cmdrsp; //command or response
unsigned short command; //command id such as 207,213 and so on
unsigned short control; //command type: RD(read) or WR(write) and so on
unsigned short departno; //department number always 1
unsigned char deviceno; //scale number
}
```

В третьей строке записано тело команды (различные типы команд рассмотрены в предыдущих разделах) с конвертацией символьного формата команды в байтовый на основе учета требуемого кол-ва байт для представления разных типов полей:

C - 1 байт;//char or unsigned char, 1 byte for each char

U - 1 байт;//ВҮТЕ //U01...U03

B - 1 байт;//ВҮТЕ //В01

F04 - 2 байта; //4 Hex flags, each 0...0Fh

S - 2 байта; //short int, int , unsigned int or WORD // S01...S05
L - 4 байта; //long int or unsigned long int // L06, L08, L11.

Таким образом, при пересылке данных под поле вида В01 или Uxx отводится 1 байт, поля F04 и Sxx кодируются двумя байтами, а каждое поле типа Lxx передается с помощью четырех байт. При этом в случае многобайтового представления первым передается младший байт, а последним – старший. Описанное преобразование используется не только в теле команды, но и в заголовках команды и пакета. Что касается текстовых полей вида Cnn, то каждый символ представлен в DOS – кодировке (раде 866) и передача текстовой строки занимает nn байт.

Четвертая (последняя) строка содержит два байта контрольной суммы, вычисляемой путем вызова функции:

unsigned short int Crc = CalcCRC16 (char buf+1, unsigned int len-1),

из динамической библиотеки, находящейся в файле CrcModule.dll. В буфер "buf" записывается вся сформированная посылка длиной len, но в формировании контрольной суммы не участвует первый "02" стартовый байт (buf + 1, len – 1). Полученное двухбайтовое целое Crc добавляется к посылке в следующем порядке: сначала старший байт, затем – младший.

METTLER TOLEDO Scales & Systems 1900 Polaris Parkway Columbus, Ohio 43240

METTLER TOLEDO® - зарегистрированный товарный знак Mettler-Toledo, Inc. ©2000 Mettler-Toledo, Inc.