本文档基于利博盛公司与 Delcam 公司对项目的共同理解,用于详细说明客户需求,软件开发项目功能的实现,代表双方对项目的需求与验收标准的确认,视为合同的一部分。

## 1 概述

此开发是基于 PowerSHAPE 2014 R2 版本的客制化编程解决方案,负责将 PowerSHAPE 中的截面线展平。最终交付产品是 Windows 平台的可执行程序。

## 2 软件运行环境

Windows 7,安装.NET Framework 4.5 或以上,安装 PowerSHAPE 2014 R2。

## 3 新增功能详述

该开发项目是对截面线进行操作,负责截面线的展平。

### 3.1 展平输入

该部分定义新展平模块操作的对象及其要求,是使用展平工具的先决条件,需要客户在 PowerSHAPE 中手工完成。

- 1.用户自定义坐标系(或世界坐标系),并生成截面线,截面线为复合曲线。
- 2.截面线分为横向截面线与纵向截面线,在上述坐标系中,分别须满足以前条件:
  - 1).横向截面线:平行于上述坐标系的 XY 平面,垂直于坐标轴 Z,截面线

所有关键点的 Z 值相等。

2).纵向截面线:平行于上述坐标系的 YZ 平面,垂直于坐标轴 X,截面线 所有关键点的 X 值相等。

### 3.2 展平过程

该部分定义截面线的展平原理(对单条截面线),由展平工具自动完成。

- 1.展平工具获取用户在 PowerSHAPE 中选中的截面线。
- 2.划分横纵向截面线。根据每条曲线关键点的 Z 值和 X 值判定:若所有 Z 值都相等,则为横向截面线;若所有 X 值都相等,则为纵向曲线。
- 3.对于横向截面线,从中点分别向左右两侧展平,绘制左右两条展平线。
- 4.对于纵向截面线,从中点分别向上下两侧展平,绘制上下两条展平线。
- 5.上述两条的中点定义为:在截面线上,延截面线到两端点的长度相等的点。
- 6.以下所以操作都在 PowerSHAPE 中的当前激活的坐标中完成。

#### 3.2.1 横向截面线展平

- 1).计算截面线两则端点(X<sub>L</sub>, Y<sub>L</sub>, Z<sub>L</sub>),(X<sub>R</sub>, Y<sub>R</sub>, Z<sub>R</sub>)。其中 X<sub>R</sub>>= X<sub>L</sub>,
  (X<sub>L</sub>, Y<sub>L</sub>, Z<sub>L</sub>),记为左侧端点,(X<sub>R</sub>, Y<sub>R</sub>, Z<sub>R</sub>)记为右侧端点。中点到左侧端点的部分为截面线左侧,中点到右侧端点的吧部分记为截面线右侧。
- 2).计算截面线中点(X<sub>M</sub>,Y<sub>M</sub>,Z<sub>M</sub>)。
- 3).计算截面线长度,记为L。
- 4).以坐标(X<sub>M</sub>, 0.0, Z<sub>M</sub>)为起点,往X-方向绘制一条长为L/2的 直线,该直线的终点为(X<sub>M</sub>-L/2, 0.0, Z<sub>M</sub>),即为截面线左侧端点的展平位置。该条直线即为左侧展平线

- 5).以坐标(X<sub>M</sub>, 0.0, Z<sub>M</sub>)为起点,往X+方向绘制一条长为L/2的直线,该直线的终点为(X<sub>M</sub>+L/2,0.0, Z<sub>M</sub>),即为截面线右侧端点的展平位置。该条直线即为右侧展平线。
- 6).上述两条直线接即为横向截面线的展平结果。

#### 3.2.2 纵向截面线展平

- 1).计算截面线两则端点(X<sub>B</sub>, Y<sub>B</sub>, Z<sub>B</sub>),(X<sub>T</sub>, Y<sub>T</sub>, Z<sub>T</sub>)。其中 Z<sub>T</sub>>= Z<sub>B</sub>,
  (X<sub>B</sub>, Y<sub>B</sub>, Z<sub>B</sub>), 记为下侧端点,(X<sub>T</sub>, Y<sub>T</sub>, Z<sub>T</sub>) 记为上侧端点。中点到下侧端点的部分为截面线下侧,中点到上侧端点的吧部分记为截面线上侧。
- 2).计算截面线中点(X<sub>M</sub>, Y<sub>M</sub>, Z<sub>M</sub>)。
- 3).计算截面线长度,记为L。
- 4).以坐标(X<sub>M</sub>, 0.0, Z<sub>M</sub>)为起点,往 Z-方向绘制一条长为 L/2的 直线,该直线的终点为(X<sub>M</sub>, 0.0, Z<sub>M</sub> L/2),即为截面线下侧端点的展平位置。该条直线即为左侧展平线
- 5).以坐标(X<sub>M</sub>, 0.0, Z<sub>M</sub>)为起点,往 Z+方向绘制一条长为 L/2 的直线,该直线的终点为(X<sub>M</sub>, 0.0, Z<sub>M</sub> + L/2),即为截面线上侧端点的展平位置。该条直线即为上侧展平线。
- 6).上述两条直线接即为纵向截面线的展平结果。

## 4 软件操作

1.用户启动 PowerSHAPE。

- 2.用户启动展平工具。
- 3.用户在 PowerSHAPE 中选取要展平的截面线,并激活相应的坐标系。
- 4.用户点击展平工具的"展平"按钮,展平工具调用 PowerSHAPE 后台,按照 3.2 中的算法依次展平所选截面线。

# 5 验收标准

在本文档要求的运行环境下和展平输入,按照第4节中定义的展平步骤,最终输出3.2 定义的结果。

# 6 其他说明

- 1.如果不按照本文档中的要求做前期准备和操作,将产生不可预料结果。
- 2.最终展平结果是 PowerSHAPE 中的直线集合。
- 3.无其他约定。