ros2指令:

编译指定包:

```
colcon build --packages-select <name-of-pkg>
```

编译指定包及其依赖

```
colcon build --packages-up-to <name-of-pkg>
```

创建功能包 (C++)

```
ros2 pkg create --build-type ament_cmake <name-of-pkg>
```

Python

```
ros2 pkg create --build-type ament_python <name-of-pkg>
```

查看数据类型

ros2 interface show <数据类型>

任务一:

使用Publisher-Subscriber结构,完成两个node节点间传输数据功能

(1) 文本传输

订阅者

```
ros2 run topic_text_video topic_text_subscriber
```

发布者

ros2 run topic_text_video topic_text_publisher

(2) 视频传输

订阅者

ros2 run topic_text_video topic_video_subscriber

发布者

ros2 run topic_text_video topic_video_publisher

任务二:

完成URDF、rviz、Gazebo的探索学习

创建激光雷达,使用URDF创建自定义模型,在Gazebo中搭建仿真环境,在rviz模拟器中使用键盘 完成对小车的控制,并实时在Gazebo中完成构图


(1) 使用rviz展示URDF自定义模型

先启动左右轮控制器再启动主体

ros2 run laser_car_description rotate_wheel

ros2 launch laser_car_description display_rviz2.launch.py

相关设置:





(2) 使用gazebo和rviz联动展示小车以及激光雷达等数据

启动rviz和gazebo

ros2 launch laser_car_description rviz_gazebo.launch.py

rviz中设置如下





使用键盘控制小车运动

ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard

(3) 在gazebo中搭建仿真环境并通过SLAM在RVIZ中完成建图


启动建图前,需要先启动gazebo仿真环境,因为我们的建图程序依赖于Gazebo提供雷达和里程计等数据。

```
ros2 launch laser_car_description rviz_gazebo_world.launch.py
```

启动建图

ros2 launch laser_car_cartographer cartographer.launch.py


rviz配置如下



启动键盘,开始建图

ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard

结果如下



保存地图

在map目录下执行

ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -t map -f <地图名>

加载保存的地图

在map目录下执行

ros2 run nav2_map_server map_server --ros-args --param yaml_filename:=<参数文件名>

新开一个终端

rviz2

新开终端进行配置

ros2 lifecycle set /map_server configure

激活配置

ros2 lifecycle set /map_server activate

在rviz2中通过添加map组件

若仍然不显示图片,则先取消激活,再激活

ros2 lifecycle set /map_server deactivate

ros2 lifecycle set /map_server activate

任务三:

(1) 基础: 在rviz中选定起点和终点,完成自主导航

运行仿真

ros2 launch laser_car_description gazebo_world.launch.py


运行导航

ros2 launch laser_car_navigation2 laser_car_nav2.launch.py

初始化位置

ros2 run navigation2_cmd init_robot_pose

或者使用rviz中的"2D Pose Estimate"给激光雷达小车确定一个初始的方位 然后通过"Nav2 Goal"确定目标点,让小车自主寻路到达目的地。




(2) 在rviz中指定路径, 使小车能够循环运行实现巡视功能

获取指定点序列

ros2 run navigation2_cmd set_up_inspection_points

在rviz中通过topic添加MarkerArray序列展示标记点



使用publishpoint发布点

启动巡视

ros2 run navigation2_cmd start_patrol