제16장 ADC & 터치 스크린 인터페이스

개요

S3C2410X의 10비트 ADC는 8채널의 아날로그 입력을 갖는 리사이클 형태의 디바이스이다. 2.5MHz의 AD 컨버터 클럭 비율인 최대 500KSPS에서 아날로그 입력 신호를 10비트 바이너리 디지털 코드로 변환한다. AD 컨버터는 온-칩에서 동작하며, 샘플 & 홀드 기능과 파워다운 모드가 지원된다.

S3C2410X는 터치 스크린 패널, 4개의 외부 트랜지스터, 외부 전압 소스, AIN[7]과 AIN[5] (그림 16-2를 참조)로 구성되는 터치 스크린 인터페이스를 지원한다. 터치 스크린 인터페이스는 X좌표와 Y좌표를 변환하는 외부 트랜지스터와 터치 스크린 패널의 패드에 연결되는 아날로그 패드(AIN[7], AIN[5])와 컨트롤 신호(nYPON, YMON, nXPON, XMON)을 컨트롤 하고 선택한다.

터치 스크린 인터페이스는 인터럽트 발생 로직 안에 ADC 인터페이스 로직과 외부 트랜지 스터 로직을 포함한다.

형태

- ☞ 해상도:10비트
- ☞ 차동 선형 에러 : ±1.5 LSB
- ☞ 내부 선형 에러 : ±2.0 LSB
- ☞ 최대 변환 비율 : 500 KSPS
- ☞ 저전력 소비
- ☞ 공급 전압 : 3.3V
- ☞ 아날로그 입력 전압: 0 ~ 3.3V
- ☞ 온-칩 샘플 & 홀드 기능
- ☞ Normal 변화 모드
- ☞ 분리된 X/Y 위치 변환 모드
- ☞ 자동(시퀀스) X/Y 위치 변환 모드
- ☞ 인터럽트 모드 대기

ADC & 터치 스크린 인터페이스 동작

블록 다이어그램

그림 16-1은 S3C2410X의 AD 컨버터와 터치 스크린 인터페이스에 대한 블록 다이어그램을 나타내고 있다. AD 컨버터는 리사이클 형태임을 기억해야 한다.

풀-업 저항이 VDDA_ADC의 AIN[7]에 붙어 있다. 즉, 터치 스크린 패널의 XP 패드는 S3C2410X의 AIN[7]에 연결되어야 하며 터치 스크린 패널의 YP 패드는 AIN[5]에 연결되어야 한다.




그림 16-1. ADC와 터치 스크린 인터페이스에 대한 블록 다이어그램

터치 스크린에 대한 예제

이 예제에서, AIN[7]은 XP에 연결되고 AIN[5]는 터치 스크린 패널의 YP에 연결된다. 터치스크린 패널(XP, XM, YP, YM)의 패드를 컨트롤 하기 위해서, 4개의 외부 트랜지스터가 사용되며 nYPON, YMON, nXPON, XMON을 포함한 컨트롤 신호가 4개의 외부 트랜지스터에 연결된다.




그림 16-2. ADC와 터치 스크린 인터페이스에 대한 예제

아래의 사항들을 가정 하였다:

- 1. 외부 트랜지스터(그림 16-2)를 사용해서 터치 스크린 패널의 패드를 S3C2410X에 연결한다.
- 2. X/Y 좌표를 얻기 위해서 분리된 X/Y 위치 변환 모드나 자동 X/Y 위치 변환 모드를 선택 하다
- 3. 인터럽트 모드를 기다리도록 스크린 인터페이스를 설정한다.
- 4. 인터럽트가 발생되면, 적정한 변환(분리된 X/Y 위치 변환 모드나 자동 X/Y 위치 변환 모드)이 활성화 된다.
- 5. X/Y 위치의 적정한 값을 얻고 난 후에, 인터럽트 모드에 대한 대기를 반환한다.

주의할 젂:

- 1. 외부 전압 소스는 3.3V 이어야 한다.
- 2. 외부 트랜지스터의 내부 저항은 5Ω 미만이어야 한다.

기능 설명

AD 변화 시간

PCLK가 50MHz이고 프리스케일러 값이 49이면, 총 10비트 변환 시간은 아래와 같이 주어 진다:

AD 컨버터 주파수 = 50MHz / (49+1) = 1MHz 변환 시간 = 1 / (1MHz / 5 사이클) = 1 / 1200 kHz = 5us

주의할 점

이 AD 컨버터는 최대 2.5MHz의 클럭에서 동작하며, 변환 비율을 500KSPS까지 올릴 수 있다.

터치 스크린 인터페이스 모드

1. Normal 변화 모드

Normal 변환 모드(AUTO_PST=0, XY_PST=0)는 범용 ADC 면환에 사용된다. 이 모드는 ADCCON과 ADCTSC를 셋팅해서 초기화가 가능하며, ADCDATO(ADC 데이터 레지스터0)의 XPDATA(Normal ADC) 값을 읽어서 동작을 완료한다.

2. 분리된 X/Y 위치 변화 모드

분리된 X/Y 위치 변환 모드는 2가지의 변환모드로 구성된다: X-위치 모드와 Y-위치 모드.

첫 번째 모드는 아래과 같은 방식으로 동작한다:

X-위치 모드(AUTO_PST=0과 XY_PST=1)는 ADCDAT0 레지스터의 XPDATA에 X-위치 변환데이터를 기록한다. 변환 후에, 터치 스크린 인터페이스는 인터럽트 컨트롤러에 인터럽트 소스(INT_ADC)를 발생한다.

Y-위치 모드(AUTO_PST=0, XY_PST=2)는 ADCDAT0의 XPDATA에 Y-위치 변환 데이터를 기록한다. 변환 후에, 터치 스크린 인터페이스는 인터럽트 컨트롤러에 인터럽트 소스 (INT_ADC)를 발생한다.

표 16-1. 분리된 X/Y 위치 변환 모드의 터치 스크린 패널 패드 상태

	XP	XM	YP	YM
X Position Conversion	External Voltage	GND	AIN[5]	Hi-Z
Y Position Conversion	AIN[7]	Hi-Z	External Voltage	GND

3. 자동 X/Y 위치 변환 모드

자동 X/Y 위치 변환 모드(AUTO_PST=1과 XY_PST=0)은 다음과 같은 방식으로 동작한다: 터치 스크린 컨트롤러는 X-위치와 Y-위치를 자동적으로 변환한다. 터치 스크린 컨트롤러 는 ADCDAT0의 XPDATA에 X-측정 데이터를 기록하고, ADCDAT1의 YPDATA에 Y-측정 데 이터를 기록한다. 자동 위치 변환 후에, 터치 스크린 컨트롤러는 인터럽트 컨트롤러에 인터럽트 소스(INT_ADC)를 발생시킨다.

표 16-2. 자동 X/Y 위치 변환 모드의 터치 스크린 패널 패드의 상태

	XP	XM	YP	YM
X Position Conversion	External Voltage	GND	AIN[5]	Hi-Z
Y Position Conversion	AIN[7]	Hi-Z	External Voltage	GND

4. 인터럽트 모드를 위한 대기

터치 스크린 컨트롤러가 인터럽트 모드에서 대기 중일 때, 스타일러스 다운을 기다린다. 컨트롤러는 스타일러스가 터치 스크린 패널에 다운될 때 인터럽트 신호(INT_TC)를 발생하다.

인터럽트 발생 후에, X와 Y의 위치는 적정한 변환 모드(분리된 X/Y 위치 변환 모드 혹은 자동 X/Y 위치 변환 모드)에 의해서 읽혀진다.

표 16-3. 인터럽트 모드 대기 시의 터치 스크린 패널 패드의 상태

	XP	XM	YP	YM
Waiting for Interrupt Mode	Pull-up	Hi-Z	AIN[5]	GND

스탠바이 모드(Standby Mode)

스탠바이 모드는 ADCCON 레지스터의 STDBM이 1로 설정될 때 활성화 된다. 이 모드에서, AD 변환 동작이 중지되고, ADCDAT0의 XPDATA(Normal ADC)와 ADCDAT1의 YPDATA는 이전의 변환 데이터를 포함하고 있다.

프로그래밍 시의 주의할 점

- 1. AD 변환 데이터는 인터럽트나 폴링 방법을 이용해서 액세스가 가능하다. 인터럽트 방법을 이용하면, AD 컨버터가 시작해서 데이터를 변환하기 까지의 전체적인 변환 시간은 인터럽트 서비스 루틴과 데이터 액세스 타임의 반환 때문에 딜레이가 될 수도 있다. 폴링 방법을 이용하면, ADCCON[15]의 마지막 변환 플래그 비트를 체트해서 ADCDAT 레지스터로부터 읽은 시간이 결정될 수 있다.
- 2. AD 변환은 여러 가지의 방식으로 이루어진다: ADCCON[1]의 AD 변환 시작 및 읽기 모드 가 1로 설정된 후에, AD 변환은 변환된 데이터가 읽힐 때마다 시작한다.




그림 16-3. 자동 X/Y 위치 변환 모드의 타이밍 다이어그램

ADC와 터치 스크린 인터페이스 특별 레지스터 ADC 컨트롤(ADCCON) 레지스터

Register	Address	R/W	Description	Reset Value
ADCCON	0x58000000	R/W	ADC control register	0x3FC4

ADCCON	Bit	Description	Initial State
ECFLG	[15]	End of conversion flag (read only). 0 = A/D conversion in process 1 = End of A/D conversion	0
PRSCEN	[14]	A/D converter prescaler enable. 0 = Disable 1 = Enable	0
PRSCVL	[13:6]	A/D converter prescaler value. Data value: 1 ~ 255 Note that division factor is (N+1) when the prescaler value is N.	0xFF
SEL_MUX	[5:3]	Analog input channel select. 000 = AIN 0 001 = AIN 1 010 = AIN 2 011 = AIN 3 100 = AIN 4 101 = AIN 5 110 = AIN 6 111 = AIN 7 (XP)	0
STDBM	[2]	Standby mode select. 0 = Normal operation mode 1 = Standby mode	1
READ_ START	[1]	A/D conversion start by read. 0 = Disable start by read operation 1 = Enable start by read operation	0
ENABLE_ START	[0]	A/D conversion starts by setting this bit. If READ_START is enabled, this value is not valid. 0 = No operation 1 = A/D conversion starts and this bit is cleared after the start-up.	0

ADC 터치 스크린 컨트롤(ADCTSC) 레지스터

Register	Address	R/W	Description	Reset Value
ADCTSC	0x58000004	R/W	ADC touch screen control register	0x058

ADCTSC	Bit	Description	Initial State
Reserved	[8]	This bit should be zero.	0
YM_SEN	[7]	Select output value of YMON. 0 = YMON output is 0 (YM = Hi-Z). 1 = YMON output is 1 (YM = GND).	0
YP_SEN	[6]	Select output value of nYPON. 0 = nYPON output is 0 (YP = External voltage). 1 = nYPON output is 1 (YP is connected with AIN[5]).	1
XM_SEN	[5]	Select output value of XMON. 0 = XMON output is 0 (XM = Hi-Z). 1 = XMON output is 1 (XM = GND).	0
XP_SEN	[4]	Select output value of nXPON. 0 = nXPON output is 0 (XP = External voltage). 1 = nXPON output is 1 (XP is connected with AIN[7]).	1
PULL_UP	[3]	Pull-up switch enable. 0 = XP pull-up enable 1 = XP pull-up disable	1
AUTO_PST	[2]	Automatically sequencing conversion of X-position and Y-position 0 = Normal ADC conversion 1 = Auto (Sequential) X/Y Position Conversion Mode	0
XY_PST	[1:0]	Manual measurement of X-position or Y-position. 00 = No operation mode 01 = X-position measurement 10 = Y-position measurement 11 = Waiting for Interrupt Mode	0

주의할 점: 자동 모드에서, ADCTSC 레지스터는 읽기 동작을 시작하기 전에 재설정 되어야 한다.

ADC 시작 딜레이(ADCDLY) 레지스터

Register	Address	R/W	Description	Reset Value
ADCDLY	0x58000008	R/W	ADC start or interval delay register	0x00ff

ADCDLY	Bit	Bit Description				
DELAY	[15:0]	Normal Conversion Mode, Separate X/Y Position Conversion Mode, and Auto (Sequential) X/Y Position Conversion Mode. → X/Y Position Conversion Delay Value. Waiting for Interrupt Mode. When Stylus down occurs in Waiting for Interrupt Mode, this register generates Interrupt signal (INT_TC) at intervals of several ms for Auto X/Y Position conversion. NOTE: Do not use Zero value (0x0000)	OOff			

주의할 점 :

- 1. ADC 변환 전에, 터치 스크린은 X-tal 클릭이나 EXTCLK(인터럽트에 대한 대기 시)를 사용한다.
- 2. ADC 변환 동안에, PCLK가 사용된다.

ADC 변환 데이터(ADCDAT0) 레지스터

Register	Address	R/W	Description	Reset Value
ADCDAT0	0x5800000C	R	ADC conversion data register	·*

ADCDAT0	Bit	Description	Initial State
UPDOWN	[15]	Up or down state of Stylus at Waiting for Interrupt Mode. 0 = Stylus down state 1 = Stylus up state	-
AUTO_PST	[14]	Automatic sequencing conversion of X-position and Y-position. 0 = Normal ADC conversion 1 = Sequencing measurement of X-position, Y-position	-
XY_PST	XY_PST [13:12] Manual measurement of X-position or Y-position. 00 = No operation mode 01 = X-position measurement 10 = Y-position measurement 11 = Waiting for Interrupt Mode		-
Reserved	[11:10]	Reserved	
XPDATA (Normal ADC)	[9:0]	X-position conversion data value. (include Normal ADC conversion data value) Data value: 0 ~ 3FF	-

ADC 변환 데이터(ADCDAT1) 레지스터

Register	Address	R/W	Description	Reset Value
ADCDAT1	0x58000010	R	ADC conversion data register	2

ADCDAT1	Bit	Description	Initial State
UPDOWN	[15]	Up or down state of Stylus at Waiting for Interrupt Mode. 0 = Stylus down state 1 = Stylus up state	-
AUTO_PST	[14]	Automatically sequencing conversion of X-position and Y-position. 0 = Normal ADC conversion 1 = Sequencing measurement of X-position, Y-position	
XY_PST	[13:12]	Manual measurement of X-position or Y-position. 00 = No operation mode 01 = X-position measurement 10 = Y-position measurement 11 = Waiting for Interrupt Mode	-
Reserved	[11:10]	Reserved	
YPDATA	[9:0]	Y-position conversion data value Data value: 0 ~ 3FF	-