
U6
U40
DCD_HEX
DCD_HEX
XLA1
1
F
C Q T
DCD_HEX
U109
DCD_HEX
U110
HB1
A B C D E F
G H I J K L M N
two_digit_display_transkoder
HB2
A B C D E F
G H I J K L M N
two_digit_display_transkoder
SC4
D C B A
J I H G F E
Prime_transkoder
U26
2 A0
4 A1
6 A2
8 A3
11 A4
13 A5
15 A6
17 A7
3 B0
5 B1
7 B2
9 B3
12 B4
14 B5
16 B6
18 B7
1 ~EN
~AEQB 19
74F521DW
XWG1
16
0
O
O
O
X
X
X
31
15
R T