

接口函数库（二次开发库） 使用说明书

说明书版本：V1.3

更新日期：2022.08.08

修订历史

版本	日期	说明
V1.0	2022.01.12	初版
V1.1	2022.03.23	新增加库函数（3.16~3.20 章节）
V1.2	2022.04.03	完善滤波配置；新增库函数（3.21~3.25 章节）
V1.3	2022.08.08	完善功能，兼容 CANtest/CANPro 软件；新增第 6 章

目录

接口函数库（二次开发库）	1
1 概述	5
2 数据结构定义	5
2.1 ZCAN_DEVICE_INFO	5
2.2 ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG	6
2.3 can_frame	7
2.4 canfd_frame	8
2.5 ZCAN_Transmit_Data	8
2.6 ZCAN_TransmitFD_Data	9
2.7 ZCAN_Receive_Data	9
2.8 ZCAN_ReceiveFD_Data	10
2.9 IProperty	10
3 接口库函数说明	11
3.1 ZCAN_OpenDevice	11
3.2 ZCAN_CloseDevice	11
3.3 ZCAN_GetDeviceInf	11
3.4 ZCAN_IsDeviceOnLine	12
3.5 ZCAN_InitCAN	12
3.6 ZCAN_StartCAN	12
3.7 ZCAN_ResetCAN	12
3.8 ZCAN_ClearBuffer	13
3.9 ZCAN_Transmit	13
3.10 ZCAN_TransmitFD	13
3.11 ZCAN_GetReceiveNum	14
3.12 ZCAN_Receive	14
3.13 ZCAN_ReceiveFD	14
3.14 GetIProperty	15
3.15 ReleaseIProperty	15
3.16 ZCAN_SetAbitBaud	15
3.17 ZCAN_SetDbitBaud	16
3.18 ZCAN_SetBaudRateCustom	16
3.19 ZCAN_SetCANFDStandard	16
3.20 ZCAN_SetResistanceEnable	17
3.21 ZCAN_ClearFilter	17
3.22 ZCAN_SetFilterMode	17
3.23 ZCAN_SetFilterStartID	18
3.24 ZCAN_SetFilterEndID	18
3.25 ZCAN_AckFilter	19
4 属性列表	20
5.接口库函数使用流程	21
5.1 使用流程图	21

5.2 示例代码 23

6.兼容 CANTest 等软件需要的 ControlCAN.dll 库函数及结构体使用说明..... 30

6.1 数据结构定义 30

6.2 接口函数说明 33

6.3 接口库函数使用流程 42

1 概述

用户如果只是利用 USBCANFD 设备进行 CAN/CANFD 总线调试，可以直接利用随机提供的 CANFD Tool 工具软件，进行收发数据的测试。

如果用户打算编写自己产品的软件程序。请认真阅读以下说明，并参考我们提供的 VC 示例代码。

开发用库文件：ControlCANFD.lib, ControlCANFD.dll

VC 平台函数声明文件：ControlCANFD.h, config.h

注意：ControlCANFD.lib, ControlCANFD.dll 依赖于 VC2008 运行库，该运行库一般的系统都会包含，只有在极个别的精简系统中没有，需要安装一下。

说明：本设备支持的二次开发接口函数及数据结构兼容 ZLG 的接口与数据结构。

2 数据结构定义

2.1 ZCAN_DEVICE_INFO

本结构体包含设备的一些基本信息，在函数 ZCAN_GetDeviceInf 中被填充。

```
typedef struct tagZCAN_DEVICE_INFO {
    USHORT hw_Version;
    USHORT fw_Version;
    USHORT dr_Version;
    USHORT in_Version;
    USHORT irq_Num;
    BYTE   can_Num;
    UCHAR  str_Serial_Num[20];
    UCHAR  str_hw_Type[40];
    USHORT reserved[4];
} ZCAN_DEVICE_INFO;
```

成员

hw_Version

硬件版本号，16 进制，比如 0x0100 表示 V1.00。

fw_Version

固件版本号，16 进制。

dr_Version

驱动程序版本号，16 进制。

in_Version

接口库版本号，16 进制。

irq_Num

板卡所使用的中断号。

can_Num

表示有几路通道。

str_Serial_Num

此板卡的序列号，比如“USBCANFD0002”（注意：包括字符串结束符‘\0’）。

str_hw_Type

硬件类型。

reserved

仅作参考，不设置。

2.2 ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG

本结构体定义了通道初始化配置的参数，调用 ZCAN_InitCAN 之前，要先初始化该结构体。

```
typedef struct tagZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG {
    UINT can_type; //type:TYPE_CAN(0) TYPE_CANFD(1)
    union
    {
        struct
        {
            UINT    acc_code;
            UINT    acc_mask;
            UINT    reserved;
            BYTE    filter;
            BYTE    timing0;
            BYTE    timing1;
            BYTE    mode;
        } can;
        struct
        {
            UINT    acc_code;
            UINT    acc_mask;
            UINT    abit_timing;
            UINT    dbit_timing;
            UINT    brp;
            BYTE    filter;
            BYTE    mode;
            USHORT pad;
            UINT    reserved;
        } canfd;
    };
} ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG;
```

成员

can_type

设备类型，=0 表示 CAN 设备，=1 表示 CANFD 设备。

CAN 设备

acc_code

SJA1000 的帧过滤验收码，对经过屏蔽码过滤为“有关位”进行匹配，全部匹配成功后，此报文可以被接收，否则不接收。推荐设置为 0。

acc_mask

SJA1000 的帧过滤屏蔽码，对接收的 CAN 帧 ID 进行过滤，位为 0 的是“有关位”，8 位为 1 的是“无关位”。推荐设置为 0xFFFFFFFF，即全部接收。

reserved

仅作保留，不设置。

filter

滤波方式，=1 表示单滤波，=0 表示双滤波。

timing0

忽略，不设置。

timing1

忽略，不设置。

mode

工作模式，=0 表示正常模式（相当于正常节点），=1 表示只听模式（只接收，不影响总线）。

CANFD 设备**acc_code**

验收码，同 CAN 设备。

acc_mask

屏蔽码，同 CAN 设备。

abit_timing

忽略，不设置。

dbit_timing

忽略，不设置。

brp

波特率预分频因子，设置为 0。

filter

滤波方式，同 CAN 设备。

mode

模式，同 CAN 设备。

pad

数据对齐，不设置。

reserved

仅作保留，不设置。

注意：设备的波特率 (abit_timing 和 dbit_timing)采用 GetIProperty 设置，详见 5.2。

2.3 can_frame

本结构体包含了 CAN 报文信息。

```
typedef struct {
    canid_t can_id; /* 32 bit MAKE_CAN_ID + EFF/RTR/ERR flags */
    BYTE can_dlc; /* frame payload length in byte (0 .. CAN_MAX_DLEN) */
    BYTE __pad; /* padding */
    BYTE __res0; /* reserved / padding */
    BYTE __res1; /* reserved / padding */
    BYTE data[CAN_MAX_DLEN] /* __attribute__((aligned(8))) */;
} can_frame;
```

成员

can_id

帧 ID，32 位，高 3 位属于标志位，标志位含义如下：

第 31 位(最高位)代表扩展帧标志，=0 表示标准帧，=1 代表扩展帧，宏 IS_EFF 可获取该标志；

第 30 位代表远程帧标志，=0 表示数据帧，=1 表示远程帧，宏 IS_RTR 可获取该标志；

第 29 位代表错误帧标准，=0 表示 CAN 帧，=1 表示错误帧，目前只能设置为 0；

其余位代表实际帧 ID 值，使用宏 MAKE_CAN_ID 构造 ID，使用宏 GET_ID 获取 ID。

can_dlc

数据长度。

__pad

对齐，忽略。

__res0

仅作保留，不设置。

__res1

仅作保留，不设置。

data

报文数据，有效长度为 can_dlc。

2.4 canfd_frame

本结构体包含了 CANFD 报文信息。

```
typedef struct {
    canid_t can_id; /* 32 bit MAKE_CAN_ID + EFF/RTR/ERR flags */
    BYTE len; /* frame payload length in byte */
    BYTE flags; /* additional flags for CAN FD,i.e error code */
    BYTE __res0; /* reserved / padding */
    BYTE __res1; /* reserved / padding */
    BYTE data[CANFD_MAX_DLEN] /* __attribute__((aligned(8)))*/;
}canfd_frame;
```

成员

can_id

帧 ID，同 2.3。

len

数据长度。

flags

额外标志，比如使用 CANFD 加速，则设置为宏 CANFD_BRS。

__res0

仅作保留，不设置。

__res1

仅作保留，不设置。

data

报文数据，有效长度为 len。

2.5 ZCAN_Transmit_Data

包含发送的 CAN 报文信息，在函数 ZCAN_Transmit 中使用。

```
typedef struct tagZCAN_Transmit_Data
{
    can_frame frame;
    UINT transmit_type;
}ZCAN_Transmit_Data;
```

成员

frame

报文数据信息，详见 2.3。

transmit_type

发送方式，0=正常发送，1=单次发送，2=自发自收，3=单次自发自收。

发送方式说明如下：

正常发送：在 ID 仲裁丢失或发送出现错误时，CAN 控制器会自动重发，直到发送成功，或发送超时，或总线关闭。

单次发送：在一些应用中，允许部分数据丢失，但不能出现传输延迟时，自动重发就没有意义了。在这些应用中，一般会以固定的时间间隔发送数据，自动重发会导致后面的数据无法发送，出现传输延迟。使用单次发送，仲裁丢失或发送错误，CAN 控制器不会重发报文。

自发自收：产生一次带自接收特性的正常发送，在发送完成后，可以从接收缓冲区中读到已发送的报文。

单次自发自收：产生一次带自接收特性的单次发送，在发送出错或仲裁丢失不会执行重发。在发送完成后，可以从接收缓冲区中读到已发送的报文。

2.6 ZCAN_TransmitFD_Data

结构体包含发送的 CANFD 报文信息，在函数 ZCAN_TransmitFD 中使用。

```
typedef struct tagZCAN_TransmitFD_Data
{
    canfd_frame frame;
    UINT transmit_type;
}ZCAN_TransmitFD_Data;
```

成员

frame

报文数据信息，详见 2.4。

transmit_type

发送方式，同 2.5。

2.7 ZCAN_Receive_Data

结构体包含接收的 CAN 报文信息，在函数 ZCAN_Receive 中使用。

```
typedef struct tagZCAN_Receive_Data
{
    can_frame frame;
    UINT64      timestamp;//us
}ZCAN_Receive_Data;
```

成员

frame

报文数据信息，详见 2.3。

timestamp

时间戳，单位微秒，基于设备启动时间。

2.8 ZCAN_ReceiveFD_Data

结构体包含接收的 CANFD 报文信息，在函数 ZCAN_ReceiveFD 中使用。

```
typedef struct tagZCAN_ReceiveFD_Data
{
    canfd_frame frame;
    UINT64      timestamp;//us
}ZCAN_ReceiveFD_Data;
```

成员

frame

报文数据信息，详见 2.4。

timestamp

时间戳，单位微秒。

2.9 IProperty

结构体详情如下，用于获取/设置设备参数信息，示例代码参考程序清单 5.2。

```
typedef struct tagIProperty
{
    SetValueFunc      SetValue;
    GetValueFunc      GetValue;
    GetPropertyFunc   GetProperty;
}IProperty;
```

成员

SetValue

设置设备属性值，详见第 4 章属性列表。

GetValue

获取属性值。

GetProperty

用于返回设备包含的所有属性。

3 接口库函数说明

3.1 ZCAN_OpenDevice

该函数用于打开设备。一个设备只能被打开一次。

```
DEVICE_HANDLE ZCAN_OpenDevice(UINT device_type, UINT device_index, UINT reserved);
```

参数

device_type

设备类型，详见头文件 `zlgcan.h` 中的宏定义。

device_index

设备索引号，比如当只有一个 USBCANFD 时，索引号为 0，这时再插入一个 USBCANFD，那么后面插入的这个设备索引号就是 1，以此类推。

reserved

仅作保留。

返回值

为 `INVALID_DEVICE_HANDLE` 表示操作失败，否则表示操作成功，返回设备句柄值，请保存该句柄值，往后的操作需要使用。

3.2 ZCAN_CloseDevice

该函数用于关闭设备，关闭设备和打开设备一一对应。

```
UINT ZCAN_CloseDevice(DEVICE_HANDLE device_handle);
```

参数

device_handle

需要关闭的设备的句柄值，即 `ZCAN_OpenDevice` 成功返回的值。

返回值

`STATUS_OK` 表示操作成功，`STATUS_ERR` 表示操作失败。

3.3 ZCAN_GetDeviceInf

该函数用于获取设备信息。

```
UINT ZCAN_GetDeviceInf(DEVICE_HANDLE device_handle, ZCAN_DEVICE_INFO* pInfo);
```

参数

device_handle

设备句柄值。

pInfo

设备信息结构体，详见 2.1。

返回值

`STATUS_OK` 表示操作成功，`STATUS_ERR` 表示操作失败。

3.4 ZCAN_IsDeviceOnLine

该函数用于检测设备是否在线，仅支持 USB 系列设备。

```
UINT ZCAN_IsDeviceOnLine (DEVICE_HANDLE device_handle);
```

参数

device_handle

设备句柄值。

返回值

设备在线=STATUS_ONLINE，不在线=STATUS_OFFLINE。

3.5 ZCAN_InitCAN

该函数用于初始化 CAN。

```
CHANNEL_HANDLE ZCAN_InitCAN (DEVICE_HANDLE device_handle, UINT can_index, ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG* pInitConfig);
```

参数

device_handle

设备句柄值。

can_index

通道索引号，通道 0 的索引号为 0，通道 1 的索引号为 1，以此类推。

pInitConfig

初始化结构，详见 2.2。

返回值

为 INVALID_CHANNEL_HANDLE 表示操作失败，否则表示操作成功，返回通道句柄值，请保存该句柄值，往后的操作需要使用。

3.6 ZCAN_StartCAN

该函数用于启动 CAN 通道。

```
UINT ZCAN_StartCAN (CHANNEL_HANDLE channel_handle);
```

参数

channel_handle

通道句柄值。

返回值

STATUS_OK 表示操作成功，STATUS_ERR 表示操作失败。

3.7 ZCAN_ResetCAN

该函数用于复位 CAN 通道，可通过 ZCAN_StartCAN 恢复。

```
UINT ZCAN_ResetCAN (CHANNEL_HANDLE channel_handle);
```

参数

channel_handle

通道句柄值。

返回值

STATUS_OK 表示操作成功，STATUS_ERR 表示操作失败

3.8 ZCAN_ClearBuffer

该函数用于清除库接收缓冲区。

```
UINT ZCAN_ClearBuffer (CHANNEL_HANDLE channel_handle);
```

参数

channel_handle

通道句柄值。

返回值

STATUS_OK 表示操作成功，STATUS_ERR 表示操作失败。

3.9 ZCAN_Transmit

该函数用于发送 CAN 报文。

```
UINT ZCAN_Transmit (CHANNEL_HANDLE channel_handle, ZCAN_Transmit_Data* pTransmit, UINT len);
```

参数

channel_handle

通道句柄值。

pTransmit

结构体 ZCAN_Transmit_Data 数组的首指针。

len

报文数目

返回值

返回实际发送成功的报文数目。

3.10 ZCAN_TransmitFD

该函数用于发送 CANFD 报文。

```
UINT ZCAN_TransmitFD (CHANNEL_HANDLE channel_handle, ZCAN_TransmitFD_Data* pTransmit, UINT len);
```

参数

channel_handle

通道句柄值。

pTransmit

结构体 ZCAN_TransmitFD_Data 数组的首指针。

len

报文数目

返回值

返回实际发送成功的报文数目。

3.11 ZCAN_GetReceiveNum

获取缓冲区中 CAN 或 CANFD 报文数目。

```
UINT ZCAN_GetReceiveNum(CHANNEL_HANDLE channel_handle, BYTE type);
```

参数

channel_handle

通道句柄值。

type

获取 CAN 或 CANFD 报文，0=CAN，1=CANFD。

返回值

返回报文数目。

3.12 ZCAN_Receive

该函数用于接收 CAN 报文，建议使用 ZCAN_GetReceiveNum 确保缓冲区有数据再使用。

```
UINT ZCAN_Receive(CHANNEL_HANDLE channel_handle, ZCAN_Receive_Data* pReceive, UINT len, int wait_time DEF(-1));
```

参数

channel_handle

通道句柄值。

pReceive

结构体 ZCAN_Receive_Data 数组的首指针。

len

数组长度（本次接收的最大报文数目，实际返回值小于等于这个值）。

wait_time

缓冲区无数据，函数阻塞等待时间，单位毫秒。若为-1 则表示无超时，一直等待，默认值为-1。

返回值

返回实际接收的报文数目。

3.13 ZCAN_ReceiveFD

该函数用于接收 CANFD 数据，建议使用 ZCAN_GetReceiveNum 确保缓冲区有数据再使用。

```
UINT ZCAN_ReceiveFD(CHANNEL_HANDLE channel_handle, ZCAN_ReceiveFD_Data* pReceive, UINT len, int wait_time DEF(-1));
```

参数

channel_handle

通道句柄值。

pReceive

结构体 ZCAN_ReceiveFD_Data 数组的首指针。

len

数组长度（本次接收的最大报文数目，实际返回值小于等于这个值）。

wait_time

缓冲区无数据，函数阻塞等待时间，单位毫秒。若为-1 则表示无超时，一直等待，默认值为-1。

返回值

返回实际接收的报文数目。

3.14 GetIProperty

该函数返回属性配置接口。

```
IProperty* GetIProperty(DEVICE_HANDLE device_handle);
```

参数**device_handle**

设备句柄值。

返回值

返回属性配置接口指针，详见 2.9，空则表示操作失败。

3.15 ReleaseIProperty

释放属性接口，与 GetIProperty 结对使用。

```
UINT ReleaseIProperty(IProperty * pIProperty);
```

参数**pIProperty**

GetIProperty 的返回值。

返回值

STATUS_OK 表示操作成功，STATUS_ERR 表示操作失败。

3.16 ZCAN_SetAbitBaud

该函数用于设置 CANFD 仲裁域波特率。当使用属性“n/canfd_abit_baud_rate”设置波特率失败时可调用此函数设置。如当开发环境为 LabView 时可以调用此函数接口设置 CANFD 仲裁波特率。

```
UINT FUNC_CALL ZCAN_SetAbitBaud(DEVICE_HANDLE device_handle, UINT can_index, UINT abitbaud);
```

参数**device_handle**

设备句柄值。

can_index

通道索引号，通道 0 的索引号为 0，通道 1 的索引号为 1，以此类推。

abitbaud

仲裁域波特率值，见属性列表仲裁域波特率 value。

返回值

STATUS_OK 表示操作成功，STATUS_ERR 表示操作失败。

3.17 ZCAN_SetDbitBaud

该函数用于设置 CANFD 数据域波特率。当使用属性“n/canfd_dbit_baud_rate”设置波特率失败时可调用此函数设置。如当开发环境为 LabView 时可以调用此函数接口设置 CANFD 数据波特率。

```
UINT FUNC_CALL ZCAN_SetDbitBaud(DEVICE_HANDLE device_handle, UINT can_index, UINT dbitbaud);
```

参数**device_handle**

设备句柄值。

can_index

通道索引号，通道 0 的索引号为 0，通道 1 的索引号为 1，以此类推。

dbitbaud

仲裁域波特率值，见属性列表数据域波特率 value。

返回值

STATUS_OK 表示操作成功，STATUS_ERR 表示操作失败。

3.18 ZCAN_SetBaudRateCustom

该函数用于设置 CANFD 自定义波特率。当使用属性“n/baud_rate_custom”设置自定义波特率失败时可调用此函数设置。如当开发环境为 LabView 时可以调用此函数接口设置 CANFD 自定义波特率。

```
UINT FUNC_CALL ZCAN_SetBaudRateCustom(DEVICE_HANDLE device_handle, UINT can_index, char * RateCustom);
```

参数**device_handle**

设备句柄值。

can_index

通道索引号，通道 0 的索引号为 0，通道 1 的索引号为 1，以此类推。

RateCustom

自定义波特率字符串，见属性列表自定义波特率 value。

返回值

STATUS_OK 表示操作成功，STATUS_ERR 表示操作失败。

3.19 ZCAN_SetCANFDStandard

该函数用于设置 CANFD 标准类型。当使用属性“n/canfd_standard”设置 CANFD 标准失败时可调用此函数设置。如当开发环境为 LabView 时可以调用此函数接口设置 CANFD 标准。

```
UINT FUNC_CALL ZCAN_SetCANFDStandard(DEVICE_HANDLE device_handle, UINT can_index, UINT canfd_standard);
```

参数

device_handle

设备句柄值。

can_index

通道索引号，通道 0 的索引号为 0，通道 1 的索引号为 1，以此类推。

canfd_standard

CANFD 标准类型，0 为 CANFD ISO，1 为 CANFD BOSCH。

返回值

STATUS_OK 表示操作成功，STATUS_ERR 表示操作失败。

3.20 ZCAN_SetResistanceEnable

该函数用于设置 CANFD 标准类型。当使用属性“n/initenal_resistance”设置 CANFD 标准失败时可调用此函数设置。如当开发环境为 LabView 时可以调用此函数接口设置 CANFD 标准。

```
UINT FUNC_CALL ZCAN_SetResistanceEnable(DEVICE_HANDLE device_handle, UINT can_index, UINT enable);
```

参数**device_handle**

设备句柄值。

can_index

通道索引号，通道 0 的索引号为 0，通道 1 的索引号为 1，以此类推。

enable

0 为禁止终端电阻，1 为使能终端电阻。

返回值

STATUS_OK 表示操作成功，STATUS_ERR 表示操作失败。

3.21 ZCAN_ClearFilter

该函数用于清除通道滤波设置。当使用属性“n/filter_clear”清除滤波失败时可调用此函数。如当开发环境为 LabView 时可以调用此函数接口清除滤波设置。此函数不单独调用，每次配置时，按照清除滤波设置、配置模式、配置起始 ID、配置结束 ID、滤波生效的顺序进行；如果要设置多条滤波，在清除滤波和滤波生效之间设置多条滤波即可。

```
UINT FUNC_CALL ZCAN_ClearFilter(CHANNEL_HANDLE channel_handle);
```

参数**channel_handle**

通道句柄值。

返回值

STATUS_OK 表示操作成功，STATUS_ERR 表示操作失败。

3.22 ZCAN_SetFilterMode

该函数用于配置通道滤波模式。当使用属性“n/filter_mode”设置滤波模式失败时可调用此函数。如当开

发环境为 LabView 时可以调用此函数接口设置。此函数不单独调用，每次配置时，按照清除滤波设置、配置模式、配置起始 ID、配置结束 ID、滤波生效的顺序进行；如果要设置多条滤波，在清除滤波和滤波生效之间设置多条滤波即可。

```
UINT FUNC_CALL ZCAN_SetFilterMode(CHANNEL_HANDLE channel_handle, UINT mode);
```

参数

channel_handle

通道句柄值。

mode

模式，0 表示标准帧，1 表示扩展帧。

返回值

STATUS_OK 表示操作成功，STATUS_ERR 表示操作失败。

3.23 ZCAN_SetFilterStartID

该函数用于配置通道滤波起始 ID。当使用属性“n/filter_start”设置起始 ID 失败时可调用此函数。如当开发环境为 LabView 时可以调用此函数接口设置。此函数不单独调用，每次配置时，按照清除滤波设置、配置模式、配置起始 ID、配置结束 ID、滤波生效的顺序进行；如果要设置多条滤波，在清除滤波和滤波生效之间设置多条滤波即可。

```
UINT FUNC_CALL ZCAN_SetFilterStartID(CHANNEL_HANDLE channel_handle, UINT startID);
```

参数

channel_handle

通道句柄值。

startID

起始 ID 值。

返回值

STATUS_OK 表示操作成功，STATUS_ERR 表示操作失败。

3.24 ZCAN_SetFilterEndID

该函数用于配置通道滤波结束 ID。当使用属性“n/filter_end”设置结束 ID 失败时可调用此函数。如当开发环境为 LabView 时可以调用此函数接口设置。此函数不单独调用，每次配置时，按照清除滤波设置、配置模式、配置起始 ID、配置结束 ID、滤波生效的顺序进行；如果要设置多条滤波，在清除滤波和滤波生效之间设置多条滤波即可。

```
UINT FUNC_CALL ZCAN_SetFilterEndID(CHANNEL_HANDLE channel_handle, UINT EndID);
```

参数

channel_handle

通道句柄值。

EndID

结束 ID 值。

返回值

STATUS_OK 表示操作成功，STATUS_ERR 表示操作失败。

3.25 ZCAN_AckFilter

该函数用于生效通道滤波设置。当使用属性“n/filter_ack”设置生效失败时可调用此函数。如当开发环境为 LabView 时可以调用此函数接口设置。此函数不单独调用，每次配置时，按照清除滤波设置、配置模式、配置起始 ID、配置结束 ID、滤波生效的顺序进行；如果要设置多条滤波，在清除滤波和滤波生效之间设置多条滤波即可。

```
UINT FUNC_CALL ZCAN_AckFilter(CHANNEL_HANDLE channel_handle);
```

参数

channel_handle

通道句柄值。

返回值

STATUS_OK 表示操作成功，STATUS_ERR 表示操作失败。


4 属性列表


本设备支持的属性列表如下表所示。

参数	Path	value
仲裁域波特率	n/ canfd_abit_baud_rate n 表示通道号, 0 代表通道 1, 1 代表通道 2	1000000:1Mbps 800000:800kbps 500000:500kbps 250000:250kbps 125000:125kbps 100000:100kbps 50000:50kbps 注: 在 ZCAN_InitCAN 之前设置
数据域波特率	n/ canfd_dbit_baud_rate n 表示通道号, 0 代表通道 1, 1 代表通道 2	5000000:5Mbps 4000000:4Mbps 2000000:2Mbps 1000000:1Mbps 800000:800kbps 500000:500kbps 250000:250kbps 125000:125kbps 100000:100kbps 注: 在 ZCAN_InitCAN 之前设置
自定义波特率	n/ baud_rate_custom n 表示通道号, 0 代表通道 1, 1 代表通道 2	使用波特率计算工具计算, 详见 《自定义波特率使用说明书》 注: 在 ZCAN_InitCAN 之前设置
滤波模式	n/ filter_mode n 表示通道号, 0 代表通道 1, 1 代表通道 2	“0” =标准帧 “1” =扩展帧 注: 在 ZCAN_InitCAN 之后设置
滤波起始帧	n/ filter_start n 表示通道号, 0 代表通道 1, 1 代表通道 2	“0x00000000”, 16 进制字符 注: 在 ZCAN_InitCAN 之后设置
滤波结束帧	n/ filter_end n 表示通道号, 0 代表通道 1, 1 代表通道 2	“0x00000000”, 16 进制字符 注: 在 ZCAN_InitCAN 之后设置
清除滤波	n/ filter_clear n 表示通道号, 0 代表通道 1, 1 代表通道 2	“0” 注: 在 ZCAN_InitCAN 之后设置
滤波生效	n/ filter_ack n 表示通道号, 0 代表通道 1, 1 代表通道 2	“0” 注: 在 ZCAN_InitCAN 之后设置
终端电阻	n/ inital_resistance n 表示通道号, 0 代表通道 1, 1 代表通道 2	“0” =禁能 “1” =使能 注: 在 ZCAN_InitCAN 之前设置
CANFD 标准	n/ canfd_standard n 表示通道号, 0 代表通道 1, 1 代表通道 2	“0”=CANFD ISO “1”=CANFD BOSCH 注: 在 ZCAN_InitCAN 之前设置

5.接口库函数使用流程

5.1 使用流程图





5.2 示例代码

打开设备

```
m_DevType = ZCAN_USBCANFD_200U;  
m_DevIndex=0;  
DWORD Reserved=0;  
  
//打开设备  
m_dev = ZCAN_OpenDevice(m_DevType,m_DevIndex,Reserved);  
if(INVALID_DEVICE_HANDLE == m_dev)  
{  
    MessageBox("open failed");  
    return;  
}
```

关闭设备

```
//关闭设备  
if(STATUS_OK != ZCAN_CloseDevice(m_dev))  
{  
    MessageBox("Close failed! ");  
    return;  
}  
MessageBox("Close successful!");
```

设置波特率

```

IProperty * _pPro = GetIProperty(m_dev);
const char * str;
if(_pPro == NULL)
{
    MessageBox("Property's NULL!");
    return;
}
//设置通道1 仲裁域波特率 500kbps
if( STATUS_OK != _pPro->SetValue("0/canfd_abit_baud_rate","500000") )
{
    MessageBox("Set ch0 rateA failed!");
    ReleaseIProperty(_pPro);
    return;
}
//设置通道1 数据域波特率 1Mbps
if( STATUS_OK != _pPro->SetValue("0/canfd_dbit_baud_rate","1000000") )
{
    MessageBox("Set ch0 rateD failed!");
    ReleaseIProperty(_pPro);
    return;
}
//设置通道2 仲裁域波特率 500kbps
if( STATUS_OK != _pPro->SetValue("1/canfd_abit_baud_rate","500000") )
{
    MessageBox("Set ch1 rateA failed!");
    ReleaseIProperty(_pPro);
    return;
}
//设置通道2 数据域波特率 1Mbps
if( STATUS_OK != _pPro->SetValue("1/canfd_dbit_baud_rate","1000000") )
{
    MessageBox("Set ch1 rateD failed!");
    ReleaseIProperty(_pPro);
    return;
}

```

设置波特率 2

```
//设置通道1 仲裁域波特率 500kbps
if( STATUS_OK != ZCAN_SetAbitBaud(m_dev,0,500000) )
{
    MessageBox("Set ch0 rateA failed!");
    return;
}
//设置通道1 数据域波特率 1Mbps
if( STATUS_OK != ZCAN_SetDbitBaud(m_dev,0,1000000) )
{
    MessageBox("Set ch0 rateD failed!");
    return;
}
//设置通道2 仲裁域波特率 500kbps
if( STATUS_OK != ZCAN_SetAbitBaud(m_dev,1,500000) )
{
    MessageBox("Set ch1 rateA failed!");
    return;
}
//设置通道2 数据域波特率 1Mbps
if( STATUS_OK != ZCAN_SetDbitBaud(m_dev,1,1000000) )
{
    MessageBox("Set ch1 rateD failed!");
    return;
}
```

通道滤波设置【通道初始化之后、启动之前设置】

```
//清除通道1 filter
if( STATUS_OK != _pPro->SetValue("0/filter_clear","0") )
{
    MessageBox("clear ch0 filter failed!");
    ReleaseIProperty(_pPro);
    return;
}
//设置通道1 filter 模式：标准帧滤波
if( STATUS_OK != _pPro->SetValue("0/filter_mode","0") )
{
    MessageBox("set ch0 filter mode failed!");
    ReleaseIProperty(_pPro);
    return;
}
//设置通道1 filter 起始ID: 0x100
if( STATUS_OK != _pPro->SetValue("0/filter_start","0x000100") )
{
    MessageBox("set ch0 filter start failed!");
    ReleaseIProperty(_pPro);
    return;
}
//设置通道1 filter 结束ID: 0x200
if( STATUS_OK != _pPro->SetValue("0/filter_end","0x000200") )
{
    MessageBox("set ch0 filter end failed!");
    ReleaseIProperty(_pPro);
    return;
}
//生效通道1 filter
if( STATUS_OK != _pPro->SetValue("0/filter_ack","0") )
{
    MessageBox("set ch0 filter ack failed!");
    ReleaseIProperty(_pPro);
    return;
}
```

通道滤波设置 2【通道初始化之后、启动之前设置】

```
//清除通道1 filter
if( STATUS_OK != ZCAN_ClearFilter(dev_ch1) )
{
    MessageBox("clear ch0 filter failed!");
    ReleaseIProperty(_pPro);
    return;
}
//设置通道1 filter 模式：标准帧滤波
if( STATUS_OK != ZCAN_SetFilterMode(dev_ch1,0) )
{
    MessageBox("set ch0 filter mode failed!");
    ReleaseIProperty(_pPro);
    return;
}
//设置通道1 filter 起始ID: 0x100
if( STATUS_OK != ZCAN_SetFilterStartID(dev_ch1,0x100) )
{
    MessageBox("set ch0 filter start failed!");
    ReleaseIProperty(_pPro);
    return;
}
//设置通道1 filter 结束ID: 0x200
if( STATUS_OK != ZCAN_SetFilterEndID(dev_ch1,0x200) )
{
    MessageBox("set ch0 filter end failed!");
    ReleaseIProperty(_pPro);
    return;
}
//生效通道1 filter
if( STATUS_OK != ZCAN_AckFilter(dev_ch1) )
{
    MessageBox("set ch0 filter ack failed!");
    ReleaseIProperty(_pPro);
    return;
}
```

初始化并启动通道

```

ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG cfg;
memset(&cfg, 0, sizeof(cfg));
cfg.can_type = TYPE_CANFD; // FD设备
cfg.canfd.mode = 0;        // 正常模式
cfg.canfd.filter = 0;
cfg.canfd.pad = 0;
cfg.canfd.brp = 0;
//cfg.canfd.abit_timing = 0;
//cfg.canfd.dbit_timing = 0;
cfg.canfd.acc_code = 0;
cfg.canfd.acc_mask = 0xffffffff;
cfg.canfd.reserved = 0;

//初始化通道1
dev_ch1 = ZCAN_InitCAN(m_dev, 0, &cfg);
if(INVALID_CHANNEL_HANDLE == dev_ch1)
{
    MessageBox("Init-CAN0 failed!");
    ReleaseIProperty(_pPro);
    return;
}
//启动通道1
if(STATUS_ERR == ZCAN_StartCAN(dev_ch1))
{
    MessageBox("Start-CAN0 failed!");
    ReleaseIProperty(_pPro);
    return;
}

```

发送数据

```

//向通道1发送CAN帧
ZCAN_Transmit_Data can_data;
can_data.frame.can_id = MAKE_CAN_ID(0x100, 0, 0, 0);
can_data.frame.can_dlc = 8;
for(i=0;i<can_data.frame.can_dlc;i++)
    can_data.frame.data[i]=i;
can_data.transmit_type = 0; //正常发送

if( 1 != ZCAN_Transmit(dev_ch1, &can_data, 1) )
{
    MessageBox("send failed\n");
    return;
}

//向通道1发送CANFD帧
ZCAN_TransmitFD_Data canfd_data;
canfd_data.frame.can_id = MAKE_CAN_ID(0x200, 0, 0, 0);
canfd_data.frame.len = 64;
for(i=0;i<canfd_data.frame.len;i++)
    canfd_data.frame.data[i]=i;
canfd_data.transmit_type = 0; //正常发送

if( 1 != ZCAN_TransmitFD(dev_ch1, &canfd_data, 1) )
{
    MessageBox("sendFD failed\n");
    return;
}

```

接收数据

```

ZCAN_Receive_Data pCanObj0[2500];
ZCAN_ReceiveFD_Data pCanObjFD0[2500];

//获取通道1缓冲区CAN报文数目
can0_num=ZCAN_GetReceiveNum(dev_ch1,0);
if(can0_num)
{
    UINT ReadLen=0;
    //如果缓冲区有数据就读取
    ReadLen = ZCAN_Receive(dev_ch1, pCanObj0, can0_num, 50);
    RV_CAN0_NUMS += ReadLen;
    can0_num = 0;
    dlg->SetDlgItemInt(IDC_RECV_NUM, RV_CAN0_NUMS, TRUE);
}

//获取通道1缓冲区CANFD报文数目
can0fd_num=ZCAN_GetReceiveNum(dev_ch1,1);
if(can0fd_num)
{
    UINT ReadLen=0;
    //如果缓冲区有数据就读取
    ReadLen = ZCAN_ReceiveFD(dev_ch1, pCanObjFD0, can0fd_num, 50);
    RV_CANFD0_NUMS += ReadLen;
    can0fd_num = 0;
    dlg->SetDlgItemInt(IDC_RECVFD_NUM, RV_CANFD0_NUMS, TRUE);
}

```

6.兼容 ZLG ControlCAN.dll 库函数及结构体使用说明

本设备若使用普通 CAN 则支持 ZLG CANtest 及 CANPro 协议分析软件，本章节介绍其相关的数据结构及函数说明。具体 CANtest 软件和 CANPro 软件的使用详见分析仪资料《如何兼容使用周立功 CANtest 软件》及《如何兼容使用周立功 CANPro 协议分析平台 V1.50.pdf》。文档中提及的 ControlCAN.dll、ControlCAN.lib 及 ControlCAN.h 文件，只需将本驱动库提供的相关文件改为对应的文件名即可使用。

6.1 数据结构定义

6.1.1 VCI_BOARD_INFO

VCI_BOARD_INFO 结构体包含 USB-CAN 系列接口卡的设备信息。结构体将在 VCI_ReadBoardInfo 函数中被填充。

```
typedef struct _VCI_BOARD_INFO{
    USHORT    hw_Version;
    USHORT    fw_Version;
    USHORT    dr_Version;
    USHORT    in_Version;
    USHORT    irq_Num;
    BYTE      can_Num;
    CHAR      str_Serial_Num[20];
    CHAR      str_hw_Type[40];
    USHORT    Reserved[4];
} VCI_BOARD_INFO, *PVCI_BOARD_INFO;
```

成员

hw_Version

硬件版本号，用 16 进制表示。比如 0x0100 表示 V1.00。

fw_Version

固件版本号，用 16 进制表示。比如 0x0100 表示 V1.00。

dr_Version

驱动程序版本号，用 16 进制表示。比如 0x0100 表示 V1.00。

in_Version

接口库版本号，用 16 进制表示。比如 0x0100 表示 V1.00。

irq_Num

保留参数。

can_Num

表示有几路 CAN 通道。

str_Serial_Num

此板卡的序列号。

str_hw_Type

硬件类型，比如“USBCANFD0002”（注意：包括字符串结束符‘\0’）

Reserved

系统保留。

6.1.2 VCI_CAN_OBJ

VCI_CAN_OBJ 结构体是 CAN 帧结构体，即 1 个结构体表示一个帧的数据结构。在发送函数 VCI_Transmit 和接收函数 VCI_Receive 中，被用来传送 CAN 信息帧。

```
typedef struct _VCI_CAN_OBJ{
    UINT      ID;
    UINT      TimeStamp;
    BYTE      TimeFlag;
    BYTE      SendType;
    BYTE      RemoteFlag;
    BYTE      ExternFlag;
    BYTE      DataLen;
    BYTE      Data[8];
    BYTE      Reserved[3];
}VCI_CAN_OBJ,*PVCI_CAN_OBJ;
```

成员

ID

帧 ID。32 位变量，数据格式为靠右对齐。

TimeStamp

设备接收到某一帧的时间标识。时间标示从 CAN 卡上电开始计时，计时单位为 0.1ms。

TimeFlag

是否使用时间标识，为 1 时 TimeStamp 有效，TimeFlag 和 TimeStamp 只在此帧为接收帧时有意义。

SendType

发送帧类型。

=0 时为正常发送（发送失败会自动重发，重发时间为 4 秒，4 秒内没有发出则取消）；

=1 时为单次发送（只发送一次，发送失败不会自动重发，总线只产生一帧数据）；

其它值无效。

RemoteFlag

是否是远程帧。=0 时为数据帧，=1 时为远程帧（数据段空）。

ExternFlag

是否是扩展帧。=0 时为标准帧（11 位 ID），=1 时为扩展帧（29 位 ID）。

DataLen

数据长度 DLC (<=8)，即 CAN 帧 Data 有几个字节。约束了后面 Data[8]中的有效字节。

Data[8]

CAN 帧的数据。由于 CAN 规定了最大是 8 个字节，所以这里预留了 8 个字节的空间，受 DataLen 约束。如 DataLen 定义为 3，即 Data[0]、Data[1]、Data[2]是有效的。

Reserved

系统保留。

6.1.3 VCI_INIT_CONFIG

VCI_INIT_CONFIG 结构体定义了初始化 CAN 的配置。结构体将在 VCI_InitCan 函数中被填充，即初始化之前，要先填好这个结构体变量。

```
typedef struct _INIT_CONFIG{
    DWORD    AccCode;
    DWORD    AccMask;
    DWORD    Reserved;
    UCHAR    Filter;
    UCHAR    Timing0;
    UCHAR    Timing1;
    UCHAR    Mode;
}VCI_INIT_CONFIG,*PVCI_INIT_CONFIG;
```

成员

AccCode

验收码。SJA1000 的帧过滤验收码。对经过屏蔽码过滤为“有关位”进行匹配，全部匹配成功后，此帧可以被接收。否则不接收。对本设备无效，可设置为 0。

AccMask

屏蔽码。SJA1000 的帧过滤屏蔽码。对接收的 CAN 帧 ID 进行过滤，对应位为 0 的是“有关位”，对应位为 1 的是“无关位”。屏蔽码推荐设置为 0xFFFFFFFF，即全部接收。对本设备无效，可设置为 0。

Reserved

保留。

Filter

滤波方式，允许设置为 0-3，对本设备无效，本设置设置波特率使用 VCI_SetReference 接口。

Timing0

波特率定时器 0（BTR0）。对本设备无效，本设置设置波特率使用 VCI_SetReference 接口。

Timing1

波特率定时器 1（BTR1）。对本设备无效，本设置设置波特率使用 VCI_SetReference 接口。

Mode

模式。=0 表示正常模式（相当于正常节点），=1 表示只听模式（只接收，不影响总线），=2 表示自发自收模式（环回模式）。

6.2 接口函数说明

6.2.1 VCI_OpenDevice

此函数用于打开设备。注意一个设备只能打开一次。

```
DWORD __stdcall VCI_OpenDevice(DWORD DeviceType, DWORD DeviceInd, DWORD Reserved);
```

参数

DevType

设备类型。对应不同的产品型号详见：适配器设备类型定义。

DevIndex

设备索引，比如当只有一个 USBCANFD 适配器时，索引号为 0，这时再插入一个 USBCANFD 适配器那么后面插入的这个设备索引号就是 1，以此类推。

Reserved

保留参数，通常为 0。

返回值

返回值=1，表示操作成功；=0 表示操作失败；=-1 表示 USBCANFD 设备不存在或 USB 掉线。

示例

```
#include "ControlCan.h"
int nDeviceType = 41; /* USBCANFD */
int nDeviceInd = 0; /* 第1个设备 */
int nCANInd = 0; /* 第1个通道 */
DWORD dwRel;
dwRel = VCI_OpenDevice(nDeviceType, nDeviceInd, 0);
if(dwRel != 1)
{
    MessageBox(_T("打开设备失败!"), _T("警告"), MB_OK|MB_ICONQUESTION);
    return FALSE;
}
```

6.2.2 VCI_CloseDevice

此函数用于关闭设备。

```
DWORD __stdcall VCI_CloseDevice(DWORD DeviceType, DWORD DeviceInd);
```

参数

DevType

设备类型。对应不同的产品型号详见：适配器设备类型定义。

DevIndex

设备索引，比如当只有一个 USBCANFD 适配器时，索引号为 0，这时再插入一个 USB-CAN 适配器那么后面插入的这个设备索引号就是 1，以此类推。对应已经打开的设备。

返回值

返回值=1，表示操作成功；=0 表示操作失败；=-1 表示 USBCANFD 设备不存在或 USB 掉线。

示例

```

#include "ControlCan.h"
int  nDeviceType = 41; /* USBCANFD */
int  nDeviceInd = 0;   /* 第1个设备 */
int  nCANInd = 0;      /* 第1个通道 */
DWORD dwRel;
dwRel = VCI_CloseDevice(nDeviceType, nDeviceInd);
if(dwRel != 1)
{
    MessageBox(_T("关闭设备失败!"), _T("警告"), MB_OK|MB_ICONQUESTION);
    return FALSE;
}

```

6.2.3 VCI_InitCAN

此函数用以初始化指定的 CAN 通道。有多个 CAN 通道时，需要多次调用。

```
DWORD __stdcall VCI_InitCAN(DWORD DeviceType, DWORD DeviceInd, DWORD CANInd, PVCI_INIT_CONFIG pInitConfig);
```

参数

DevType

设备类型。对应不同的产品型号详见：适配器设备类型定义。

DevIndex

设备索引，比如当只有一个 USBCANFD 适配器时，索引号为 0，这时再插入一个 USBCANFD 适配器那么后面插入的这个设备索引号就是 1，以此类推。

CANIndex

CAN 通道索引。第几路 CAN。即对应卡的 CAN 通道号，CAN1 为 0，CAN2 为 1。

pInitConfig

初始化参数结构

返回值

返回值=1，表示操作成功；=0 表示操作失败；=-1 表示 USBCANFD 设备不存在或 USB 掉线。

示例

```

#include "ControlCan.h"
int nDeviceType = 41; /* USBCANFD */
int nDeviceInd = 0; /* 第1个设备 */
int nCANInd = 0; /* 第1个通道 */
DWORD dwRel;
VCI_INIT_CONFIG vic;
dwRel = VCI_OpenDevice(nDeviceType, nDeviceInd, 0);
if(dwRel != 1)
{
    MessageBox(_T("打开设备失败!"), _T("警告"), MB_OK|MB_ICONQUESTION);
    return FALSE;
}
vic.AccCode=0;
vic.AccMask=0;
vic.Filter=0;
vic.Timing0=0;
vic.Timing1=0;
vic.Mode=0;
dwRel = VCI_InitCAN(nDeviceType, nDeviceInd, nCANInd, &vic);
if(dwRel !=1)
{
    VCI_CloseDevice(nDeviceType, nDeviceInd);
    MessageBox(_T("初始化设备失败!"), _T("警告"), MB_OK|MB_ICONQUESTION);
    return FALSE;
}

```

6.2.4 VCI_ReadBoardInfo

此函数用以获取设备信息。

```
DWORD __stdcall VCI_ReadBoardInfo(DWORD DeviceType,DWORD DeviceInd,PVCI_BOARD_INFO pInfo);
```

参数

DevType

设备类型。对应不同的产品型号详见：适配器设备类型定义。

DevIndex

设备索引，比如当只有一个 USBCANFD 适配器时，索引号为 0，这时再插入一个 USBCANFD 适配器那么后面插入的这个设备索引号就是 1，以此类推。

pInfo

用来存储设备信息的 VCI_BOARD_INFO 结构指针。

返回值

返回值=1，表示操作成功；=0 表示操作失败；=-1 表示 USBCANFD 设备不存在或 USB 掉线。

示例

```

#include "ControlCan.h"
int  nDeviceType = 41; /* USBCANFD */
int  nDeviceInd = 0;   /* 第1个设备 */
int  nCANInd = 0;      /* 第1个通道 */
DWORD dwRel;
dwRel = VCI_ReadBoardInfo(nDeviceType, nDeviceInd, &vbi);
if(dwRel != 1)
{
    MessageBox(_T("获取设备信息失败!"), _T("警告"), MB_OK|MB_ICONQUESTION);
    return FALSE;
}

```

6.2.5 VCI_GetReceiveNum

此函数用以获取指定 CAN 通道的接收缓冲区中，接收到但尚未被读取的帧数量。主要用途是配合 VCI_Receive 使用，即缓冲区有数据，再接收。

实际应用中，用户可以忽略该函数，直接循环调用 VCI_Receive，可以节约 PC 系统资源，提高程序效率。

```
ULONG __stdcall VCI_GetReceiveNum(DWORD DeviceType, DWORD DeviceInd, DWORD CANInd);
```

参数：

DevType

设备类型。对应不同的产品型号详见：适配器设备类型定义。

DevIndex

设备索引，比如当只有一个 USBCANFD 适配器时，索引号为 0，这时再插入一个 USBCANFD 适配器那么后面插入的这个设备索引号就是 1，以此类推。

CANIndex

CAN 通道索引。第几路 CAN。即对应卡的 CAN 通道号，CAN1 为 0，CAN2 为 1。

返回值

返回尚未被读取的帧数，=-1 表示 USBCANFD 设备不存在或 USB 掉线。

示例

```

#include "ControlCan.h"
int  nDeviceType = 41; /* USBCANFD */
int  nDeviceInd = 0;   /* 第1个设备 */
int  nCANInd = 0;      /* 第1个通道 */
DWORD dwRel;
dwRel = VCI_GetReceiveNum (nDeviceType, nDeviceInd, nCANInd);

```

6.2.6 VCI_ClearBuffer

此函数用以清空指定 CAN 通道的缓冲区。主要用于需要清除接收缓冲区数据的情况,同时发送缓冲区数据也会一并清除。

```
DWORD __stdcall VCI_ClearBuffer(DWORD DeviceType, DWORD DeviceInd, DWORD CANInd);
```

参数：

DevType

设备类型。对应不同的产品型号详见：适配器设备类型定义。

DevIndex

设备索引，比如当只有一个 USBCANFD 适配器时，索引号为 0，这时再插入一个 USBCANFD 适配器那么后面插入的这个设备索引号就是 1，以此类推。

CANIndex

CAN 通道索引。第几路 CAN。即对应卡的 CAN 通道号，CAN1 为 0，CAN2 为 1。

返回值

返回值=1，表示操作成功；=0 表示操作失败；=-1 表示 USBCANFD 设备不存在或 USB 掉线。

示例

```
#include "ControlCan.h"
int  nDeviceType = 41;    /* USBCANFD */
int  nDeviceInd  = 0;     /* 第1个设备 */
int  nCANInd     = 0;     /* 第1个通道 */
DWORD dwRel;
dwRel = VCI_ClearBuffer(nDeviceType, nDeviceInd, nCANInd);
```

6.2.7 VCI_StartCAN

此函数用以启动 CAN 卡的某一个 CAN 通道。有多个 CAN 通道时，需要多次调用。

```
DWORD __stdcall VCI_StartCAN(DWORD DeviceType,DWORD DeviceInd,DWORD CANInd);
```

参数：**DevType**

设备类型。对应不同的产品型号详见：适配器设备类型定义。

DevIndex

设备索引，比如当只有一个 USBCANFD 适配器时，索引号为 0，这时再插入一个 USBCANFD 适配器那么后面插入的这个设备索引号就是 1，以此类推。

CANIndex

CAN 通道索引。第几路 CAN。即对应卡的 CAN 通道号，CAN1 为 0，CAN2 为 1。

返回值

返回值=1，表示操作成功；=0 表示操作失败；=-1 表示 USBCANFD 设备不存在或 USB 掉线。

示例

```

#include "ControlCan.h"
int  nDeviceType = 41; /* USBCANFD */
int  nDeviceInd = 0;   /* 第1个设备 */
int  nCANInd = 0;      /* 第1个通道 */
DWORD dwRel;
VCI_INIT_CONFIG vic;
if(VCI_OpenDevice(nDeviceType, nDeviceInd, 0) != 1)
{
    MessageBox(_T("打开设备失败!"), _T("警告"), MB_OK|MB_ICONQUESTION);
    return FALSE;
}
if(VCI_InitCAN(nDeviceType, nDeviceInd, nCANInd, &vic) != 1)
{
    VCI_CloseDevice(nDeviceType, nDeviceInd);
    MessageBox(_T("初始化设备失败!"), _T("警告"), MB_OK|MB_ICONQUESTION);
    return FALSE;
}
if(VCI_StartCAN(nDeviceType, nDeviceInd, nCANInd) != 1)
{
    VCI_CloseDevice(nDeviceType, nDeviceInd);
    MessageBox(_T("启动设备失败!"), _T("警告"), MB_OK|MB_ICONQUESTION);
    return FALSE;
}
}

```

6.2.8 VCI_ResetCAN

此函数用以复位 CAN。主要用与 VCI_StartCAN 配合使用，无需再初始化，即可恢复 CAN 卡的正常状态。比如当 CAN 卡进入总线关闭状态时，可以调用这个函数。

```
DWORD __stdcall VCI_ResetCAN(DWORD DeviceType, DWORD DeviceInd, DWORD CANInd);
```

参数：

DevType

设备类型。对应不同的产品型号详见：适配器设备类型定义。

DevIndex

设备索引，比如当只有一个 USBCANFD 适配器时，索引号为 0，这时再插入一个 USBCANFD 适配器那么后面插入的这个设备索引号就是 1，以此类推。

CANIndex

CAN 通道索引。第几路 CAN。即对应卡的 CAN 通道号，CAN1 为 0，CAN2 为 1。

返回值

返回值=1，表示操作成功；=0 表示操作失败；=-1 表示 USBCANFD 设备不存在或 USB 掉线。

示例

```

#include "ControlCan.h"
int  nDeviceType = 41; /* USBCANFD */
int  nDeviceInd = 0;   /* 第1个设备 */
int  nCANInd = 0;      /* 第1个通道 */
DWORD dwRel;
dwRel = VCI_ResetCAN(nDeviceType, nDeviceInd, nCANInd);
if(dwRel != 1)
{
    MessageBox(_T("复位失败!"), _T("警告"), MB_OK|MB_ICONQUESTION);
    return FALSE;
}

```

6.2.9 VCI_Transmit

发送函数。返回值为实际发送成功的帧数。

```
ULONG __stdcall VCI_Transmit(DWORD DeviceType,DWORD DeviceInd,DWORD CANInd,PVCI_CAN_OBJ pSend,DWORD Length);
```

参数:

DevType

设备类型。对应不同的产品型号详见：适配器设备类型定义。

DevIndex

设备索引，比如当只有一个 USBCANFD 适配器时，索引号为 0，这时再插入一个 USBCANFD 适配器那么后面插入的这个设备索引号就是 1，以此类推。

CANIndex

CAN 通道索引。第几路 CAN。即对应卡的 CAN 通道号，CAN1 为 0，CAN2 为 1。

pSend

要发送的帧结构体 VCI_CAN_OBJ 数组的首指针。

Length

要发送的帧结构体数组的长度（发送的帧数量）。最大为 1000，建议设为 1，每次发送单帧，以提高发送效率。

返回值

返回实际发送的帧数，=-1 表示 USBCANFD 设备不存在或 USB 掉线。

示例

```
#include "ControlCan.h"
int nDeviceType = 41; /* USBCANFD */
int nDeviceInd = 0; /* 第1个设备 */
int nCANInd = 0; /* 第1个通道 */
DWORD dwRel;
VCI_CAN_OBJ vco[48];
for(int i=0;i<48;i++)
{
    vco[i].ID = i;
    vco[i].RemoteFlag = 0;
    vco[i].ExternFlag = 0;
    vco[i].DataLen = 8;
    for(int j = 0;j<8;j++)
        vco.Data[j] = j;
}
dwRel = VCI_Transmit(nDeviceType, nDeviceInd, nCANInd, vco,48);
```

6.2.10 VCI_Receive

接收函数。此函数从指定的设备 CAN 通道的接收缓冲区中读取数据。

```
ULONG __stdcall VCI_Receive(DWORD DevType, DWORD DevIndex, DWORD CANIndex, PVCI_CAN_OBJ pReceive, ULONG Len, INT WaitTime);
```

参数:

DevType

设备类型。对应不同的产品型号详见：适配器设备类型定义。

DevIndex

设备索引，比如当只有一个 USBCANFD 适配器时，索引号为 0，这时再插入一个 USBCANFD 适配器那么后面插入的这个设备索引号就是 1，以此类推。

CANIndex

CAN 通道索引。第几路 CAN。即对应卡的 CAN 通道号，CAN1 为 0，CAN2 为 1。

pReceive

用来接收的帧结构体 VCI_CAN_OBJ 数组的首指针。注意：数组的大小一定要比下面的 len 参数大，否则会出现内存读写错误。

Len

用来接收的帧结构体数组的长度（本次接收的最大帧数，实际返回值小于等于这个值）。该值为所提供的存储空间大小，适配器中为每个通道设置了 2000 帧左右的接收缓存区，用户根据自身系统和工作环境需求，在 1 到 2000 之间选取适当的接收数组长度。一般 pReceive 数组大小与 Len 都设置大于 2000，如：2500 为宜，可有效防止数据溢出导致地址冲突。同时每隔 30ms 调用一次 VCI_Receive 为宜。（在满足应用的时效性情况下，尽量降低调用 VCI_Receive 的频率，只要保证内部缓存不溢出，每次读取并处理更多帧，可以提高运行效率。）

WaitTime

保留参数。

返回值

返回实际读取的帧数，=-1 表示 USBCANFD 设备不存在或 USB 掉线。

示例

```
#include "ControlCANFD.h"
int nDeviceType = 41; /* USBCANFD */
int nDeviceInd = 0; /* 第1个设备 */
int nCANInd = 0; /* 第1个通道 */

DWORD dwRel;
VCI_CAN_OBJ vco[2500];
dwRel = VCI_Receive(nDeviceType, nDeviceInd, nCANInd, vco, 2500, 0);
if(dwRel > 0)
{
    ... /* 数据处理 */
}
else if(dwRel == -1)
{
    ... /* USBCANFD设备不存在或USB掉线，可以调用VCI_CloseDevice并重新
        VCI_OpenDevice。如此可以达到USBCANFD设备热插拔的效果。 */
}
```

6.2.11 VCI_SetReference

属性设置函数，可用来设置波特率及滤波。

```
DWORD __stdcall VCI_SetReference(DWORD DeviceType, DWORD DeviceInd, DWORD CANInd, DWORD RefType, PVOID pData);
```

参数：

DevType

设备类型。对应不同的产品型号详见：适配器设备类型定义。

DevIndex

设备索引，比如当只有一个 USBCANFD 适配器时，索引号为 0，这时再插入一个 USBCANFD 适配器那么后面插入的这个设备索引号就是 1，以此类推。

CANIndex

CAN 通道索引。第几路 CAN。即对应卡的 CAN 通道号，CAN1 为 0，CAN2 为 1。

RefType

属性类型，见下表。


pData

属性类型对应的数据指针，见下表。

属性类型	RefType	pData
波特率设置 (由于是支持普通 CAN 的功能，所以这里只是设置本 CANFD 设备的仲裁域波特率，其数据域波特率固定设置为 1Mbps)	0	指针指向地址的值 (*(DWORD*)pData) 与波特率设定对应关系如下： 0x060003：波特率设置为 1Mbps 0x060004：波特率设置为 800kbps 0x060007：波特率设置为 500kbps 0x1C0008：波特率设置为 250kbps 0x1C0011：波特率设置为 125kbps 0x160023：波特率设置为 100kbps 0x1C002C：波特率设置为 50kbps 0x1600B3：波特率设置为 20kbps 0x1C00E0：波特率设置为 10kbps 0x1C01C1：波特率设置为 5kbps
滤波器设置 (本套接口设置滤波的顺序为：3->1->2.其中 RefType 为 3 表示清除滤波，为 1 表示添加滤波项，为 2 表示启动设置。滤波设置流程参见 6.3 章节)	1	PData 为指向 结构体 VCI_FILTER_RECORD 的指针，结构体 VCI_FILTER_RECORD 定义为： typedef struct _VCI_FILTER_RECORD{ DWORD ExtFrame; //是否为扩展帧 DWORD Start; DWORD End; }VCI_FILTER_RECORD,*PVCI_FILTER_RECORD;
	2	不做要求，可为任意值
	3	不做要求，可为任意值

6.3 接口库函数使用流程

6.3.1 库函数调用流程



6.3.2 滤波设置流程

