

TECKNET Wireless Doorbell Sensor Alarm Model: TK-WA801 User Manual EN DE FR ES IT	Thank you for purchasing TECKNET door chime. Please read this User Manual thoroughly before use of the product and retain it for future reference. If you have any problem using this product, please contact us by email at support@tklinearworld.com. Product Overview 1. Magnetic Strip 2. LED Light 3. On/Off Switch 4. Battery Compartment 5. Mounting Plate 6. LED Light 7. Previous Chime/Mode Button 8. Next Chime/Pairing Button 9. Volume Button (Magnetic Sensor) (Chime Receiver)	Specifications 1. Chime Receiver Working Voltage: AC 100-240V, 50/60Hz Power Consumption: 1.5W 2. Magnetic Sensor Battery Type: AAA Button Cell Batteries, 4pcs Working Voltage: DC 3V Working Current: 25mA Installation Procedure 1. Plug the chime receiver into an AC socket. 2. Remove the battery insulator from the magnetic sensor to activate the installed batteries.	3. Identify a location on the door that allows easy access to the On/Off switch on the magnetic sensor. Ensure the switch is in the Off position and that the mounting surface is clean and dry. 4. Align the arrows on both parts of the magnetic sensor. Ensure that when the door is closed, the gap between the two parts of the magnetic sensor is less than 10 mm/0.39 in. 5. Use the supplied double-sided tapes to affix both parts of the magnetic sensor to the door and frame. 5. Once the correct positioning is confirmed, apply pressure to secure the double-sided tapes. 6. Toggle the On/Off switch to the On position. Open the door and the chime receiver will emit a chime, indicating that the door chime is functioning properly. How to Use 1. Switch Working Mode: Press and hold the "Previous Chime" button for 3 seconds to switch between 2 working modes: Ringing without lighting, Ringing & Flashing light. 2. Select a Chime: Press the "Previous Chime" or "Next Chime" button to cycle through the chimes. Stop pressing the button when you hear the chime you prefer. 3. Select a Volume Level: Press the volume button to select from 5 volume levels (mute, low, medium, high, and max).	3. Identifiez un emplacement sur la porte qui permet un accès facile à l'interrupteur Marche/Arrêt du capteur magnétique. Assurez-vous que l'interrupteur est en position Off et que la surface de montage est propre et sèche. 4.Alignez les flèches sur les deux parties du capteur magnétique. Assurez-vous que lorsque la porte est fermée, l'écart entre les deux parties du capteur magnétique est inférieur à 10 mm/0,39 in. Utilisez les bandes adhésives doubles face fournies pour fixer les deux parties du capteur magnétique à la porte et au cadre. 5. Une fois que le bon positionnement est confirmé, appliquez une pression pour sécuriser les bandes adhésives double face. 6. Basculez l'interrupteur Marche/Arrêt en position On. Ouvrez la porte et le récepteur de sonnette émettra un carillon, indiquant que la sonnette de porte fonctionne correctement. Comment Utiliser 1. Changer le Mode de Travail : Maintenez enfoncé le bouton "Précédente Sonnette" pendant 3 secondes pour passer entre 2 modes de travail : Sonner sans éclairage; Sonner & Clignotement de la lumière. 2.Sélectionnez une Sonnette : Appuyez sur le bouton "Précédente Sonnette" ou "Suivante Sonnette" pour parcourir les sonnettes. Arrêtez d'appuyer sur le bouton lorsque vous entendez la sonnette que vous préférez. 3.Sélectionnez un Niveau de Volume : Appuyez sur le bouton de volume pour sélectionner parmi 5 niveaux de volume (muet, bas, moyen, élevé, max).	3. Identifique un emplacement sur la porte qui permet un accès facile à l'interrupteur Marche/Arrêt du capteur magnétique. Assurez-vous que l'interrupteur est en position Off et que la surface de montage est propre et sèche. 4.Alignez les flèches sur les deux parties du capteur magnétique. Assurez-vous que lorsque la porte est fermée, l'écart entre les deux parties du capteur magnétique est inférieur à 10 mm/0,39 in. Utilisez les bandes adhésives doubles face fournies pour fixer les deux parties du capteur magnétique à la porte et au cadre. 5. Une fois que le bon positionnement est confirmé, appliquez une pression pour sécuriser les bandes adhésives double face. 6. Basculez l'interrupteur Marche/Arrêt en position On. Ouvrez la porte et le récepteur de sonnette émettra un carillon, indiquant que la sonnette de porte fonctionne correctement. Comment Utiliser 1. Changer le Mode de Travail : Maintenez enfoncé le bouton "Précédente Sonnette" pendant 3 secondes pour passer entre 2 modes de travail : Sonner sans éclairage; Sonner & Clignotement de la lumière. 2.Sélectionnez une Sonnette : Appuyez sur le bouton "Précédente Sonnette" ou "Suivante Sonnette" pour parcourir les sonnettes. Arrêtez d'appuyer sur le bouton lorsque vous entendez la sonnette que vous préférez. 3.Sélectionnez un Niveau de Volume : Appuyez sur le bouton de volume pour sélectionner parmi 5 niveaux de volume (muet, bas, moyen, élevé, max).	6. Basculez l'interrupteur Marche/Arrêt en position On. Ouvrez la porte et le récepteur de sonnette émettra un carillon, indiquant que la sonnette de porte fonctionne correctement. Comment Utiliser 1. Changer le Mode de Travail : Maintenez enfoncé le bouton "Précédente Sonnette" pendant 3 secondes pour passer entre 2 modes de travail : Sonner sans éclairage; Sonner & Clignotement de la lumière. 2.Sélectionnez une Sonnette : Appuyez sur le bouton "Précédente Sonnette" ou "Suivante Sonnette" pour parcourir les sonnettes. Arrêtez d'appuyer sur le bouton lorsque vous entendez la sonnette que vous préférez. 3.Sélectionnez un Niveau de Volume : Appuyez sur le bouton de volume pour sélectionner parmi 5 niveaux de volume (muet, bas, moyen, élevé, max).	Changement de Piles Le capteur magnétique nécessite quatre piles bouton LR44 (incluses). 1.Retirez le capteur de la plaque de montage. 2.Ouvrez le couvercle des piles en retirant la vis. Retirez les piles usées. 3.Insérez quatre nouvelles piles bouton en respectant les polarités correctes. 4.Refermez le couvercle du compartiment des piles et fermez le capteur. 5. Une fois que le bon positionnement est confirmé, appliquez une pression pour sécuriser les bandes adhésives double face. Comment Utiliser 1. Changer le Mode de Travail : Maintenez enfoncé le bouton "Précédente Sonnette" pendant 3 secondes pour passer entre 2 modes de travail : Sonner sans éclairage; Sonner & Clignotement de la lumière. 2.Sélectionnez une Sonnette : Appuyez sur le bouton "Précédente Sonnette" ou "Suivante Sonnette" pour parcourir les sonnettes. Arrêtez d'appuyer sur le bouton lorsque vous entendez la sonnette que vous préférez. 3.Sélectionnez un Niveau de Volume : Appuyez sur le bouton de volume pour sélectionner parmi 5 niveaux de volume (muet, bas, moyen, élevé, max).	Appairage du Capteur Magnétique au Récepteur de Sonnette Le Capteur Magnétique et le Récepteur de Sonnette sont déjà appariés, vous pouvez donc les utiliser directement dans la sorte de la boîte. En cas de besoin d'appairage, suivez les étapes ci-dessous: 1.Maintenez enfoncé le bouton "Suivante Sonnette" pendant plus de 3 secondes, et vous entendrez un signal "ding dong", indiquant que le récepteur de sonnette est en mode d'appairage. 2.Séparez les parts du capteur magnétique et le récepteur de sonnette jusqu'à la sonnette par défaut, ou quel signifie que l'opération d'appairage est terminée. Attache : Une opération d'appairage peut seulement fonctionner une paire de capteur magnétique. Un récepteur de sonnette peut être apparié avec jusqu'à 32 paires de capteurs magnétiques. 4. Une fois que le bon positionnement est confirmé, appliquez une pression pour sécuriser les bandes adhésives double face. Effacer l'historique d'Appairage Maintenez enfoncé le bouton de Volume pendant plus de 5 secondes, et vous entendrez un signal "ding dong, ding dong", indiquant que le récepteur de sonnette a effacé tous les enregistrements d'appairage. (Cela supprimera tous les Capteurs Magnétiques appariés.) Précautions 1.5 Le récepteur de sonnette ne sonne pas ou sonne faiblement lorsque le capteur magnétique est séparé, vérifiez si la petite lumière LED sur le capteur magnétique est allumée ou si elle fonctionne normalement. Si c'est le cas, essayez de remplacer les piles et assurez-vous qu'elles sont correctement installées. 2. Conservez la distance d'installation entre les deux parties du capteur magnétique à moins de 10mm pour assurer que la sonnette de porte sonne efficacement. 3. Alignez les flèches sur les deux parties du capteur magnétique pour éviter une installation incorrecte qui pourrait empêcher la sonnette de fonctionner. 4. Assurez-vous que le capteur magnétique est installé dans un endroit protégé de la pluie pour prévenir d'éventuels dommages dus aux piles vides.	CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - RESPECTEZ SCRUPULEUSEMENT CES CONSIGNES. 1. CONSERVER CES CONSIGNES - Cette feuille contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes. 2. Avant d'utiliser un produit, veuillez lire toutes les consignes et précautions sur le produit, les accessoires et l'appareil utilisé ou le produit. 3. Cet appareil n'est pas un jouet. Ne le laissez pas à la portée des enfants. 4. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 5. Maintenez à l'écart du feu et/ou d'autres sources de chaleur. 6. Pour une installation appropriée, veuillez respecter les indications de polarité (+/-). 7. Ne pas placer le produit dans ou près d'objets inflammables, explosifs ou dangereux. 8. Ne pas utiliser le produit avec un câble ou une prise abîmée. 9. Ne pas utiliser le produit si il a été abîmé. 10. Ne pas démonter le produit. Le démontage peut provoquer des risques dangereux de sécurité. 11. Ne pas jeter ou recycler le produit. 12. Ne placez pas le produit dans ou près de l'eau, de la pluie, d'une humidité excessive ou d'une chaleur extrême. FR-01	Changing Batteries The magnetic sensor requires four LR44 button cell batteries (included). 1. Remove the sensor from the mounting plate by unscrewing the screw. 2. Detach the battery cover by removing the screw. Remove the drained batteries. 3. Insert four new button cell batteries in the correct polarities. 4. Reattach the battery compartment cover and secure it with the screw. 4. Reattach the battery compartment cover and secure it with the screw. Pair the Magnetic Sensor to Chime Receiver The Magnetic Sensor and Chime Receiver are already paired, so you can use them straight out of the box. In case of any time you need to pair them, follow the steps below: 1. Press and hold the "Next Chime" button for over 3 seconds, and you'll hear a "ding dong" prompt, showing that the chime receiver is in the pairing status. 2. Separate the magnetic sensor parts and the chime receiver plays the default chime, which means the pairing operation is completed. Tip: The pairing operation can only connect one pair of magnetic sensor. One chime receiver can be paired with up to 32 pairs of magnetic sensors. Clear Pairing Record Press and hold the Volume Button for over 5 seconds, and you'll hear a "ding dong, ding dong" prompt, showing that the chime receiver has cleared all pairing records. It will not allow all paired Magnetic Sensors. Precautions 1. If the chime receiver doesn't ring or rings faintly when the magnetic sensor is separated, check if the small LED light on the magnetic sensor is lit or is dim when separated. If so, try replacing the batteries and make sure they're correctly installed. 2. Keep the installation distance between the two parts of the magnetic sensor within 10mm to ensure the door chime rings effectively. 3. Align the arrows on both parts of the magnetic sensor to avoid improper installation which may prevent the chime from ringing. 4. Make sure the magnetic sensor is installed in a location protected from rain to prevent potential water damage to the internal batteries.	IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS. 1. RETAIN THESE INSTRUCTIONS- This sheet contains important safety and operating instructions. 2. Before using the product, read all instructions and caution markings on the product, accessories, and device. 3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. 4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 5. Do not place the product in or near an inflammable, explosive, or hazardous object. 6. Do not operate the product with damaged cord or plug. 7. Do not operate the product if it has been damaged in any way, or tampered with. The TECKNET Product Warranty does not protect against acts of God such as flood, earthquake, lightning, war, vandalism, theft, normal-use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low voltage disturbances (e.g. brownouts or sag), non-authorized program, or system equipment modification or alteration. 11. Do not throw or shake the product. 12. Do not place the product in or near water, rain, excess moisture, or extreme heat. SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY hereby, Shenzhen Ushachi Technology Co., Ltd. declares that the product TK-WA801 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://tecknetus.com/	Limited 12-Month Warranty What this warranty covers: Shenzhen Ushachi Technology Co., Ltd. (Manufacturer: "Ushachi") warrants to the original purchaser of the product that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship. What the period of coverage is: Ushachi warrants the TECKNET product for 12 Months. What we do not cover problems: Ushachi is not responsible for the product. What is not covered by this warranty: All above warranties are null and void if the TECKNET product is not provided to Ushachi for inspection upon Ushachi's request at the sole expense of the purchaser; or if Ushachi determines that the TECKNET product has been improperly installed, altered in any way, or tampered with. The TECKNET Product Warranty does not protect against acts of God such as flood, earthquake, lightning, war, vandalism, theft, normal-use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low voltage disturbances (e.g. brownouts or sag), non-authorized program, or system equipment modification or alteration. How to claim the warranty: Please email us or visit TECKNET website or email support@tklinearworld.com for more information. To extend the warranty period, please visit TECKNET website and register your TECKNET products within 90 days of purchase. Disclaimer Every effort has been made to ensure that the information and procedures in this guide are accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions and we reserve the right to make any changes without further notice to any products mentioned herein.	FCC STATEMENT: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restriction.	Guíase para adquirir el timbre de puerta TECKNET. Por favor, lea este Manual del Usuario detenidamente antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas. Si tiene algún problema al utilizar este producto, contáctenos por correo electrónico en support@tklinearworld.com. Descripción del Producto 1. Timbre Magnético 2. Luz LED 3. Interruptor de Encendido/Apagado 4. Compartimiento de la Batería 5. Placa de Montaje Procedimiento de Instalación 1. Conecte el receptor del timbre a un enchufe de CA. 2. Retire el aislante de la batería del timbre magnético para activar las baterías instaladas.	Guíase para adquirir el timbre de puerta TECKNET. Por favor, lea este Manual del Usuario detenidamente antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas. Si tiene algún problema al utilizar este producto, contáctenos por correo electrónico en support@tklinearworld.com. Descripción del Producto 1. Timbre Magnético 2. Luz LED 3. Interruptor de Encendido/Apagado 4. Compartimiento de la Batería 5. Placa de Montaje Procedimiento de Instalación 1. Conecte el receptor del timbre a un enchufe de CA. 2. Retire el aislante de la batería del timbre magnético para activar las baterías instaladas.	Guíase para adquirir el timbre de puerta TECKNET. Por favor, lea este Manual del Usuario detenidamente antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas. Si tiene algún problema al utilizar este producto, contáctenos por correo electrónico en support@tklinearworld.com. Descripción del Producto 1. Timbre Magnético 2. Luz LED 3. Interruptor de Encendido/Apagado 4. Compartimiento de la Batería 5. Placa de Montaje Procedimiento de Instalación 1. Conecte el receptor del timbre a un enchufe de CA. 2. Retire el aislante de la batería del timbre magnético para activar las baterías instaladas.	Guíase para adquirir el timbre de puerta TECKNET. Por favor, lea este Manual del Usuario detenidamente antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas. Si tiene algún problema al utilizar este producto, contáctenos por correo electrónico en support@tklinearworld.com. Descripción del Producto 1. Timbre Magnético 2. Luz LED 3. Interruptor de Encendido/Apagado 4. Compartimiento de la Batería 5. Placa de Montaje Procedimiento de Instalación 1. Conecte el receptor del timbre a un enchufe de CA. 2. Retire el aislante de la batería del timbre magnético para activar las baterías instaladas.	Guíase para adquirir el timbre de puerta TECKNET. Por favor, lea este Manual del Usuario detenidamente antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas. Si tiene algún problema al utilizar este producto, contáctenos por correo electrónico en support@tklinearworld.com. Descripción del Producto 1. Timbre Magnético 2. Luz LED 3. Interruptor de Encendido/Apagado 4. Compartimiento de la Batería 5. Placa de Montaje Procedimiento de Instalación 1. Conecte el receptor del timbre a un enchufe de CA. 2. Retire el aislante de la batería del timbre magnético para activar las baterías instaladas.	Guíase para adquirir el timbre de puerta TECKNET. Por favor, lea este Manual del Usuario detenidamente antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas. Si tiene algún problema al utilizar este producto, contáctenos por correo electrónico en support@tklinearworld.com. Descripción del Producto 1. Timbre Magnético 2. Luz LED 3. Interruptor de Encendido/Apagado 4. Compartimiento de la Batería 5. Placa de Montaje Procedimiento de Instalación 1. Conecte el receptor del timbre a un enchufe de CA. 2. Retire el aislante de la batería del timbre magnético para activar las baterías instaladas.	Correct Disposal of This Product: (Waste Electricals Electronic Equipment) This product should not be placed in the general waste stream. It should be disposed of as waste electricals electronic equipment (WEEE) at the end of its working life. 1. Please refer to the local authorities for disposal instructions. 2. Please refer to the local authorities for disposal instructions. 3. Please refer to the local authorities for disposal instructions. 4. Please refer to the local authorities for disposal instructions. 5. Please refer to the local authorities for disposal instructions. IC Caution: This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSS. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device must not cause interference; (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restriction. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.	Vielen Dank für den Kauf der TECKNET Türklingel. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch gründlich durch, bevor Sie das Produkt verwenden und bewahren Sie es für zukünftige Referenzen auf. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung dieses Produkts haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter support@tklinearworld.com. Produktübersicht 1. Magnetischer Sensor 2. LED Licht 3. Ein/Aus-Schalter 4. Batteriefach 5. Montageplatte Technische Daten 1. Klingelempfänger Benutzerspannung: AC 100-240V, 50/60Hz Leistungsverbrauch: 1,5 W 2. Magnetischer Sensor Batterietyp: LR44 Knopfzellenbatterien, 4 Stück Arbeitsspannung: DC 3V Arbeitsstrom: 25mA Installationsverfahren 1. Stecken Sie den Klingelempfänger in eine AC-Steckdose. 2. Entfernen Sie den Batterieschutz vom magnetischen Sensor, um die installierten Batterien zu aktivieren.	Vielen Dank für den Kauf der TECKNET Türklingel. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch gründlich durch, bevor Sie das Produkt verwenden und bewahren Sie es für zukünftige Referenzen auf. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung dieses Produkts haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter support@tklinearworld.com. Produktübersicht 1. Magnetischer Sensor 2. LED Licht 3. Ein/Aus-Schalter 4. Batteriefach 5. Montageplatte Technische Daten 1. Klingelempfänger Benutzerspannung: AC 100-240V, 50/60Hz Leistungsverbrauch: 1,5 W 2. Magnetischer Sensor Batterietyp: LR44 Knopfzellenbatterien, 4 Stück Arbeitsspannung: DC 3V Arbeitsstrom: 25mA Installationsverfahren 1. Stecken Sie den Klingelempfänger in eine AC-Steckdose. 2. Entfernen Sie den Batterieschutz vom magnetischen Sensor, um die installierten Batterien zu aktivieren.	Vielen Dank für den Kauf der TECKNET Türklingel. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch gründlich durch, bevor Sie das Produkt verwenden und bewahren Sie es für zukünftige Referenzen auf. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung dieses Produkts haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter support@tklinearworld.com. Produktübersicht 1. Magnetischer Sensor 2. LED Licht 3. Ein/Aus-Schalter 4. Batteriefach 5. Montageplatte Technische Daten 1. Klingelempfänger Benutzerspannung: AC 100-240V, 50/60Hz Leistungsverbrauch: 1,5 W 2. Magnetischer Sensor Batterietyp: LR44 Knopfzellenbatterien, 4 Stück Arbeitsspannung: DC 3V Arbeitsstrom: 25mA Installationsverfahren 1. Stecken Sie den Klingelempfänger in eine AC-Steckdose. 2. Entfernen Sie den Batterieschutz vom magnetischen Sensor, um die installierten Batterien zu aktivieren.	Vielen Dank für den Kauf der TECKNET Türklingel. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch gründlich durch, bevor Sie das Produkt verwenden und bewahren Sie es für zukünftige Referenzen auf. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung dieses Produkts haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter support@tklinearworld.com. Produktübersicht 1. Magnetischer Sensor 2. LED Licht 3. Ein/Aus-Schalter 4. Batteriefach 5. Montageplatte Technische Daten 1. Klingelempfänger Benutzerspannung: AC 100-240V, 50/60Hz Leistungsverbrauch: 1,5 W 2. Magnetischer Sensor Batterietyp: LR44 Knopfzellenbatterien, 4 Stück Arbeitsspannung: DC 3V Arbeitsstrom: 25mA Installationsverfahren 1. Stecken Sie den Klingelempfänger in eine AC-Steckdose. 2. Entfernen Sie den Batterieschutz vom magnetischen Sensor, um die installierten Batterien zu aktivieren.	Vielen Dank für den Kauf der TECKNET Türklingel. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch gründlich durch, bevor Sie das Produkt verwenden und bewahren Sie es für zukünftige Referenzen auf. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung dieses Produkts haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter support@tklinearworld.com. Produktübersicht 1. Magnetischer Sensor 2. LED Licht 3. Ein/Aus-Schalter 4. Batteriefach 5. Montageplatte Technische Daten 1. Klingelempfänger Benutzerspannung: AC 100-240V, 50/60Hz Leistungsverbrauch: 1,5 W 2. Magnetischer Sensor Batterietyp: LR44 Knopfzellenbatterien, 4 Stück Arbeitsspannung: DC 3V Arbeitsstrom: 25mA Installationsverfahren 1. Stecken Sie den Klingelempfänger in eine AC-Steckdose. 2. Entfernen Sie den Batterieschutz vom magnetischen Sensor, um die installierten Batterien zu aktivieren.	Vielen Dank für den Kauf der TECKNET Türklingel. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch gründlich durch, bevor Sie das Produkt verwenden und bewahren Sie es für zukünftige Referenzen auf. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung dieses Produkts haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter support@tklinearworld.com. Produktübersicht 1. Magnetischer Sensor 2. LED Licht 3. Ein/Aus-Schalter 4. Batteriefach 5. Montageplatte Technische Daten 1. Klingelempfänger Benutzerspannung: AC 100-240V, 50/60Hz Leistungsverbrauch: 1,5 W 2. Magnetischer Sensor Batterietyp: LR44 Knopfzellenbatterien, 4 Stück Arbeitsspannung: DC 3V Arbeitsstrom: 25mA Installationsverfahren 1. Stecken Sie den Klingelempfänger in eine AC-Steckdose. 2. Entfernen Sie den Batterieschutz vom magnetischen Sensor, um die installierten Batterien zu aktivieren.	Vielen Dank für den Kauf der TECKNET Türklingel. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch gründlich durch, bevor Sie das Produkt verwenden und bewahren Sie es für zukünftige Referenzen auf. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung dieses Produkts haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter support@tklinearworld.com. Produktübersicht 1. Magnetischer Sensor 2. LED Licht 3. Ein/Aus-Schalter 4. Batteriefach 5. Montageplatte Technische Daten 1. Klingelempfänger Benutzerspannung: AC 100-240V, 50/60Hz Leistungsverbrauch: 1,5 W 2. Magnetischer Sensor Batterietyp: LR44 Knopfzellenbatterien, 4 Stück Arbeitsspannung: DC 3V Arbeitsstrom: 25mA Installationsverfahren 1. Stecken Sie den Klingelempfänger in eine AC-Steckdose. 2. Entfernen Sie den Batterieschutz vom magnetischen Sensor, um die installierten Batterien zu aktivieren.	Vielen Dank für den Kauf der TECKNET Türklingel. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch gründlich durch, bevor Sie das Produkt verwenden und bewahren Sie es für zukünftige Referenzen auf. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung dieses Produkts haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter support@tklinearworld.com. Produktübersicht 1. Magnetischer Sensor 2. LED Licht 3. Ein/Aus-Schalter 4. Batteriefach 5. Montageplatte Technische Daten 1. Klingelempfänger Benutzerspannung: AC 100-240V, 50/60Hz Leistungsverbrauch: 1,5 W 2. Magnetischer Sensor Batterietyp: LR44 Knopfzellenbatterien, 4 Stück Arbeitsspannung: DC 3V Arbeitsstrom: 25mA Installationsverfahren 1. Stecken Sie den Klingelempfänger in eine AC-Steckdose. 2. Entfernen Sie den Batterieschutz vom magnetischen Sensor, um die installierten Batterien zu aktivieren.	Vielen Dank für den Kauf der TECKNET Türklingel. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch gründlich durch, bevor Sie das Produkt verwenden und bewahren Sie es für zukünftige Referenzen auf. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung dieses Produkts haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter support@tklinearworld.com. Produktübersicht 1. Magnetischer Sensor 2. LED Licht 3. Ein/Aus-Schalter 4. Batteriefach 5. Montageplatte Technische Daten 1. Klingelempfänger Benutzerspannung: AC 100-240V, 50/60Hz Leistungsverbrauch: 1,5 W 2. Magnetischer Sensor Batterietyp: LR44 Knopfzellenbatterien, 4 Stück Arbeitsspannung: DC 3V Arbeitsstrom: 25mA Installationsverfahren 1. Stecken Sie den Klingelempfänger in eine AC-Steckdose. 2. Entfernen Sie den Batterieschutz vom magnetischen Sensor, um die installierten Batterien zu aktivieren.	Batterien Wechseln Der magnetische Sensor benötigt vier LR44 Knopfzellenbatterien (im Lieferumfang enthalten). 1. Entfernen Sie den Sensor von der Montageplatte. 2. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung, indem Sie die Schraube entfernen. Entfernen Sie die leeren Batterien. 3. Legen Sie vier neue Knopfzellenbatterien mit der richtigen Polarität ein. 4. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf und befestigen Sie sie mit der Schraube. Pairing des Magnetischen Sensors mit dem Klingelempfänger Der Magnetische Sensor und der Klingelempfänger sind bereits gepaart, sodass Sie sie direkt aus der Box verwenden können. Falls Sie sie irgendwann paaren müssen, folgen Sie diesen einfachen Schritten: 1. Drücken und halten Sie die "Nächste Klingel"-Taste für mehr als 3 Sekunden gedrückt, um den Paaring-Status zu aktivieren. 2. Trennen Sie die Teile des magnetischen Sensors, und der Klingelempfänger spielt die Standardklingel ab, was bedeutet, dass der Pairing Vorgang abgeschlossen ist. Hinweis: Ein Pairing-Operation kann nur ein Paar magnetischer Sensoren verbinden. Ein Klingelempfänger kann mit bis zu 32 Paaren magnetischer Sensoren gepaart werden. Löschen des Pairing-Verlaufs Halten Sie die Lautstärke-Taste für über 5 Sekunden gedrückt, und Sie hören ein "ding dong, ding dong" Signal, das anzeigt, dass der Klingelempfänger alle Pairing-Aufzeichnungen gelöscht hat. Dies entfernt alle gepaarten Magnetischen Sensoren. Vorsichtsmaßnahmen 1. Wenn der Klingelempfänger nicht klingelt oder schwach klingelt, wenn der magnetische Sensor getrennt wird, überprüfen Sie ob die kleine LED am magnetischen Sensor leuchtet oder schwach leuchtet, wenn sie getrennt wird. Wenn ja, versuchen Sie die Batterien zu ersetzen und stellen Sie sicher, dass sie richtig gepaart sind. 2. Halten Sie den Installationsabstand zwischen den beiden Teilen des magnetischen Sensors innerhalb von 10mm, um sicherzustellen, dass die Türklingel effektiv klingelt. 3. Richten Sie die Pfeile auf beiden Teilen des magnetischen Sensors aus, um eine einfache Installation zu vermeiden, die das Klingeln verhindern könnte. 4. Stellen Sie sicher, dass der magnetische Sensor an einem Ort installiert ist, der vor Regen geschützt ist, um mögliche Wasserschäden und den internen Batterien zu vermeiden.	WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - BEACHTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORFÄLTIG. 1. EBEN DIESE ANWEISUNGEN AUF - Dieses Blatt enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen. 2. Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Produkt, Zubehör und den Geräten, die unser Produkt verwenden. 3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränktem körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für diese verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eing
---	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--