

# CC3200 LaunchPad 使用入门

### 开发环境搭建篇

### **V1.0**

### 目录

1	文栏	肾简介		2		
2	硬件	上准备		2		
3	软件	上准备		2		
	3.1	CC320	00 SDK 软件开发包	2		
		3.1.1	下载	3		
		3.1.2	安装	3		
		3.1.3	CC3200 LaunchPad 的串口驱动安装	5		
	3.2	Flash	下载工具 Uniflash	6		
	3.3 串口工具					
	3.4 PinMux 配置工具					
	3.5	7				
		3.5.1	下载	7		
		3.5.2	安装	8		
		3.5.3	组件安装—TI-RTOS for SimpleLink	8		
4	常见问题					
	4.1	当前的	的 CCS 版本不支持 CC3200	10		
	4.2	串口驯	区动不能正确识别	10		
5	参考	肯资料		11		
6	后证	1		11		



# 1 文档简介

CC3200 是带 Wi-Fi 功能、集成 Cortex-M4 内核的处理器,提供单芯片的 Wi-Fi 解决方案。 为方便用户使用该芯片,TI 公司推出了 CC3200 LaunchPad 评估板。该文档主要针对该评估板,介绍了 CC3200 开发的基本环境搭建过程。

## 2 硬件准备

硬件开发需要准备的工具比较简单,使用到的硬件设备如下:

- ✓ CC3200-LAUNCHXL 套件(CC3200 LP+USB 线) x1
- ✓ 802.11b/g/n (2.4 GHz)无线 AP——路由器 x1
- ✓ Windows® 7 or XP 操作系统的电脑 x1

# 3 软件准备

在 PC 机上需要先安装一些软件工具和软件开发包,需要安装的工具列表如下:



### 3.1 CC3200 SDK 软件开发包

CC3200 SDK 包含了 CC3200 的软件驱动库、40 多个应用示例以及对应的说明文档。使用这个开发包,可以加快了用户的开发过程。同时,这个 SDK 开发包可以用于 CC3200 LaunchPad。

SDK 中所有的应用例程均支持 CCS 开发环境、并且都是不带操作系统的。当然,有一部分例程支持实时操作系统 FreeRTOS 和 TI RTOS,也有一部分支持 IAR、GCC 开发环境。



### 3.1.1 下载

• TI 官网下载页面: http://www.ti.com/tool/cc3200sdk

*注意:* 打开页面后有两个下载选择,请选择 CC3200 SDK

SimpleLink Wi-Fi CC3200 Software Development Kit (SDK)


CC3200SDK:
SimpleLink Wi-Fi CC3200 Software Development Kit (SDK) Service Pack

CC3200SDK-SERVICEPACK:
SimpleLink Wi-Fi CC3200 Software Development Kit (SDK) Service Pack

CC3200SDK SimpleLink Wi-Fi CC3200 Software Development Kit (SDK) Service Pack

### 3.1.2 安装

下载完成后,安装 CC3200 SDK,默认安装路径: C:\ti\CC3200SDK\_1.0.0。在安装的最后,会提示是否安装 FTDI 驱动(串口驱动),选择 Yes,即可安装串口驱动。












提示是否安装 FTDI 驱动,如为安装过,请选择 Yes;



#### 安装完成的界面:






### 3.1.3 CC3200 LaunchPad 的串口驱动安装


在前边安装 SDK 开发包的过程当中,会提示是否安装串口驱动(FTDI驱动)。

安装成功之后,将 CC3200 LaunchPad 连接到电脑,如果已经正确安装,从电脑的设备管理器中可以查到 CC3200 对应的 COM 端口号,如下图为 COM120。



如果不能识别串口设备,可能原因是驱动程序未能正确安装,在 CC3200 SDK 安装目录下可以找到 USB 转串口芯片的驱动程序。

安装目录及文件图示举例: C:\ti\CC3200SDK\cc3200-sdk\tools\ftdi





### 3.2 Flash 下载工具 Uniflash

下载并安装 Flash 下载工具 Uniflash。CC3200 芯片需要配合一块外部的串口 Flash 使用,该工具用于下载代码到 CC3200 LaunchPad 上的串口 Flash 中;

• TI 官网下载页面: <a href="http://www.ti.com/tool/uniflash">http://www.ti.com/tool/uniflash</a>

注意: 打开页面后有两个下载选择,请选择 Uniflash for SimpleLink CC3100 and CC3200。

#### **Order Now**

Part Number	Buy from Texas Instruments or Third Party	Alert Me	Status	Current Version	Version Date
UNIFLASH-SIMPLELINK:	Free	Alert Me	ACTIVE	3.2	29 Jul 2014
Uniflash for SimpleLink CC3100 and CC3200	Get Software				
UNIFLASH:	Free	Alert Me	ACTIVE	v3.1	18 Mar 2014
Uniflash for TI Microcontrollers (MCU) and Sitara Processors	Get Software				

Uniflash 安装完成后,启动界面如下:



具体使用方法: 暂略,请参考官方说明。

### 3.3 串口工具

嵌入式开发必不可少的好帮手一串口调试工具。电脑上准备一个串口调试工具,例如 Tera Term,Access Port 等。

如果已安装有串口功能,可跳过此步骤。

• Tera Term 下载链接: http://en.sourceforge.jp/projects/ttssh2/releases/



### 3.4 PinMux 配置工具

现在的 MCU 引脚多是复用的,同一个物理引脚可以根据不同的应用配置成不同的功能引脚。PinMux 引脚配置工具是一种基于 Windows 的软件工具,可提供图形用户界面、帮助用户更快更简便地进行引脚设置,直接输出.c 文件,可导入用户的工程,加快开发进程。

• TI 官网下载页面: http://www.ti.com.cn/tool/cn/PINMUXTOOL

注意: 打开页面后有两个下载选择,请选择新版本 PINMUXTOOL-V3,该版本支持 CC3200。

 $\Pi$  主页 > 半导体 > 基于 ARM 的处理器平台 > 用于 ARM(R)和 F2837xD 微控制器的引脚复用实用程序 ▼ China (中文内 用于 ARM(R) 和 F2837xD 微控制器的引脚复用实用程序 (现行) PINMUXTOOL □ 支持和社区 ■ 描述/特性 技术文档 立即订购 器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 通知我 状态 ACTIVE PINMUXTOOL-V2: Pin Mux Utility for AM335x, AM389x, AM35x, AM/DM37x, C6A816x, DM816x and OMAP35x Processors ACTIVE 免费 Pin Mux Utility for CC3200, AM437x and F2837xD Processors 获得软件 1 Ti's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

### 3.5 CCS 集成开发环境

### 3.5.1 下载

下载 Code Composer Studio 6.0.1 (CCS)安装包 ccs setup win32.exe:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:Code Composer Studio v6

下载时注意版本,请选择版本 6.0.1.00040 或者更新版本.


建议采用离线下载的方式,即将整个安装包下载到电脑上(700M+),避免在线安装过程中出现不必要的错误。



### 3.5.2 安装

具体安装过程省略。


在安装的过程中,勾选选项,选择支持 Wireless Connectivity MCUs; 电脑空间足够的话,建议全都勾选上。



### 3.5.3 组件安装—TI-RTOS for SimpleLink

CCS6.0 以后的版本,组件的安装采用了 APP Center 的方式。

运行 CCS 软件,点击,菜单栏 Help->Getting Started,在 Getting Started 页面中打开 App Center。





在 CCS 的 APP Center 中有很多的开发组件供用户选择,可根据需要安装到 CCS 集成开发环境中。同时,还推荐了一些独立的开发软件包,如 TI PinMux Tool 等,可以点击跳转到相应的下载页面下载。

每个开发组件的右下角有个选项,如下图,可根据实际需要选择安装或者更新该组件。



输入关键词'CC3200'查找相关组件,至少有两个组件"CC3200 Add-On"和"TI-RTOS for SimpleLink";如下图所示,请安装好这两个组件。





# 4 常见问题

在操作过程中不可避免的会遇到一些问题,以下列举了一些常见的问题及解决方法。如有您有新的问题以及解决方法,可与 xie\_sx@126.com 联系。


### 4.1 当前的 CCS 版本不支持 CC3200

如果是 CCS5.x 的版本,建议升级到 CCS6.x 版本,在安装过程中,注意选择支持无线 MCU; 另外,在一个电脑上,选择不同的路径,可以安装多个版本的 CCS。

### 4.2 串口驱动不能正确识别

如果不能识别串口设备,可能原因是驱动程序未能正确安装,在 CC3200 SDK 安装目录下可以找到 USB 转串口芯片的驱动程序。

安装目录及文件图示举例: C:\ti\CC3200SDK\cc3200-sdk\tools\ftdi





# 5 参考资料

- (1) TI 官网应用笔记 swru376a CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® and IoT Solution With MCU LaunchPad™ Getting Started Guide
- (2) PinMux Tools 相关的使用介绍可参考: <a href="http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI">http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI</a> PinMux Tool
- (3) CC3200 SDK 的默认安装路径下有很多的使用文档: C:\ti\CC3200SDK\_1.0.0\cc3200-sdk\docs

# 6 后记

版本历史:

2014.11.25 初始版本 V1.0;

2014.11.26 修改了部分错别字;