
ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL

UB, FMI, CTI, ANUL III, 2022-2023



Tipuri de formate de instrucțiuni masina

Tipuri de formate de instrucțiuni masina (3 tipuri)

- Instrucțiuni tip: Register format
 - + Necesita doi registri sursa
- * Instrucțiuni tip: Immediate format
 - + Necesita un registru sursa si o constanta operand (inclusa in corpul instrucțiunii)
- **x** Instrucțiuni tip: **Jump and branch format**
 - + Necesita un registru sursa si o constanta adresa (inclusa in corpul instrucțiunii)

Formatul instrucțiunilor

Exemplu pe 16 biti

Register format (16 biti)



Un camp de 7 biți pentru codul operațiunii (opcode) Un camp de 3 biți pentru registrul destinație Doua campuri de 3 biți pentru registrele sursa Aceste tipuri de instrucțiuni sunt valabile pentru arhitecturi cu pana la 8 registrii

Exemplu

ADD R1, R2, R3

Immediate format

15 9	8 6	5 3	2	0
Opcode	Destination Register (DR)	Source Register A (SA)	Operand (OP)	

Un camp de 7 biți pentru codul operațiunii Un camp de 3 biți pentru registrul desținatie Un camp de 3 biți pentru registrul sursa Un camp de 3 biți pentru constanta operand

Exemplu

ADD R1, R2, #3

Jump and branch format

15 9	8 6	5 3	2 0
	Address	Source	Address
Opcode	Bits 5-3	Register A	Bits 2-0
	(AD)	(SA)	(AD)

Un camp de 7 biţi pentru codul operaţiunii Un camp de 3 biţi pentru registrul desţinatie Un camp (compus din doua segmente) de 6 biţi pentru constanta adresa.

Segmentarea acestui camp se face pentru uniformitate.

Exemplu

Instruction type

Register-format ALU operation

Register-format shift operation

Memory write (from registers)

Memory read (to registers)

Immediate ALU operation

Immediate shift operation

Conditional branch

Jump

	Opcode bits		
Instruction type	15	14	13
Register-format ALU operation	0	0	0
Register-format shift operation	0	0	1
Memory write (from registers)	0	1	0
Memory read (to registers)	0	1	1
Immediate ALU operation	1	0	0
Immediate shift operation	1	0	1
Conditional branch	1	1	0
Jump	1	1	1

Biții 12-9 Corespund codului de selecție a funcției ALU

FS	Operation
0000	F = A
00001	F = A + 1
00010	F = A + B
00011	F = A + B + 1
00100	F = A + B'
00101	F = A + B' + 1
00110	F = A - 1
00111	F = A
01000	$F = A \wedge B (AND)$
01010	$F = A \vee B (OR)$
01100	$F = A \oplus B$
01110	F = A'
10000	F = B
10100	F = sr B (shift right)
1 1000	F = sl B (shift left)

	Bits 15-9				
Instruction	(Opcode)	Bits 8-6	Bits 5-3	Bits 2-0	Format
LD R1, (R0)	011xxxx	001	000	xxx	Immediate
BZ R1, +4	110×011	000	001	100	Jump/branch
SUB R5, R5, #1	1000100	101	101	001	Immediate
ADD R1, R0, R5	0000010	001	000	101	Register
JMP -3	111xxxx	111	xxx	101	Jump/branch



Conversia si executia instructiunilor de catre Unitatea de Control

Unitatea de control converteste o instrucțiune intr-un set de semnale recunoscute de:

ALU, registri si alte blocuri funcționale ale unui CPU.

- IR: Instruction Register
- PSR: Processor Status Register

N (negative)

The result of the last ALU operation is negative (MSB = 1) Z (zero)


The result of the last ALU operation is zero C (carry)

The result of the last ALU operation has a carry-out V (oVerflow)


The result of the last ALU operation overflows

Decodorul de instructiuni citeste continutul IR; sunt decodificati: **opcode** (din headerul instructiunii) si **operanzii**

Apoi sunt generate semnalele corespunzatoare operatiei specificate de opcode








- * Unitatea de control <u>conecteaza</u> programul cu blocul generic "Datapath", care contine ALU, registrii si alte blocuri.
- * Genereaza semnalele: WR, DA, AA, BA, MB, FS, MW, MD.
- * <u>Recepţioneaza</u> semnale dinspre Datapath cum ar fi: biţii de stare ALU: V, C, N, Z.

Program counter (PC)

- * Executa doua sarcini
- x Load=0
 - + Adresa din PC este incrementata cu 1 (la fiecare ciclu de ceas)
- x Load=1
 - + Adresa din PC este actualizata cu valoarea Data






Instruction decoder

circuit combinațional

Genereaza semnale corespunzatoare adresei


Aceste semnale stabilesc ce registii, ce locatie de memorie sau ce operație ALU trebuie efectuata.





Jumps and branches

- * branch control unit
- Decide ce valoare va fi incarcata in PC
 - + Jumps
 - PC va fi incarcata cu adresa tinta specificata in instructiune
 - + branch instructions
 - PC va fi incarcata cu adresa tinta numai daca bitul de stare este TRUE
 - + Pentru alte instructiuni
 - × Este incrementat







Intregul procesor

