# ZKFinger SDK

for Java

Version: 2.0

Date: Sep, 2016

#### 修订记录

日期	版本	描述	作者
2016-05-21	1.0.0	基础版本	陈建兴
2016-06-01	1.0.1	增加外部图像接口	陈建兴
2016-09-18	2.0.0	统一接口,保留 1.0 接口	陈建兴

# 目录

1 Z	KFing	iger SDK 概述	1
2 开	发环	F境搭建	1
	2.1	导入 ZKFingerReader.jar	1
	2.2 \$	SDK 部署	1
3 Z	KFing	ger SDK	2
	3.1 I	FingerprintSensorEx.class	2
		3.1.1 Init	2
		3.1.2 Terminate	3
		3.1.3 OpenDevice	3
		3.1.4 CloseDevice	3
		3.1.5 SetParameters	4
		3.1.6 GetParameters	5
		3.1.7 AcquireFingerprint	5
		3.1.8 AcquireFingerprintImage	
		3.1.9 DBInit	7
		3.1.10 DBFree	7
		3.1.11 DBAdd	7
		3.1.12 DBDel	8
		3.1.13 DBCount	8
		3.1.14 DBMatch	9
		3.1.15 DBIdentify	9
		3.1.16 DBMerge	10
		3.1.17 ExtractFromImage	11
		3.1.18 BlobToBase64	11
		3.1.19 Base64ToBlob	12
4	附录	<del>-</del>	12
	4.1	参数代码	12
	4.2	错误代码	13

感谢您使用中控的ZKFinger SDK, 在使用前请仔细阅读ZKFinger SDK概述, 以便您能更快地掌握并使用ZKFinger SDK。

#### 文档隐私权说明

非经过本公司书面同意,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。本手册中描述的产品中,可能包含我司及其可能存在的许可人享有版权的软件,除非获得相关权利人的许可,否则,任何人不得以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让等侵犯软件版权的行为。

#### 文档使用说明

由于ZKFinger SDK软件功能不断扩充,ZKFinger SDK文档版本也会不断 地升级,所以在使用ZKFinger SDK软件时,请详细阅读ZKFinger SDK文档内 容。如有上诉原因给您造成的不便,敬请谅解,您也可以联系我们文档编写 人,联系信息如下,谢谢!

公司:中控科技(厦门)软件基地

地址: 厦门市软件园二期观日路 32 号 403-02

电话: 0592-5961369-8023

网站: www.zkteco.com

邮箱: sdksupport@zkteco.com

# 1 ZKFinger SDK 概述

ZKFinger SDK是中控提供给开发者的一套应用程序接口,具有统一管理中控指纹采集器设备模块的功能。开发者可以使用各个类中函数,开发操作Java的应用。

ZKFinger SDK包括以下功能:

**指纹采集器设备:** 主要是操作指纹采集,算法操作,如初始化设备、打开设备, 关闭设备,1:1,1:N等;

# 2 开发环境搭建

# 2.1 导入 ZKFingerReader.jar

打开 SDK文件夹,将java/lib目录中的ZKFingerReader.jar导入到应用程序开发工具中(以eclipse为例)

步骤 1: 在工程目录添加lib目录;



步骤 2: 复制 ZKFingerReader.jar,鼠标右键单击工程 lib 目录,粘贴,即可实现。



# 2.2 SDK 部署

拷贝lib-x86/lib-x64 所有动态库到/usr/lib下。。

# 3 ZKFinger SDK

ZKFinger SDK 将各个功能模块抽象成类,用户通过调用类中方法完成对底层硬件设备的操作,以及对指纹算法的处理。

ZKFinger SDK包括指纹采集、算法处理类等。关键类对应的类型如下图所示:

类名	类型
com. zkteco. biometric. FingerprintSensorEx	指静采集器设备类,算法处理等

SDK包结构如下:



> 🔝 FingerprintCaptureListener.class

> IngerprintCaptureThread.class

> In FingerprintCaptureThreadPool.class

> 🔝 FingerprintInterface.class

> 🔝 FingerprintSensor.class

> In FingerprintSensorErrorCode.class

> In FingerprintSensorEx.class

> 🔝 ZKFPService.class

# 3.1 FingerprintSensorEx.class

FingerprintSensorEx.class 操作指指纹仪设备类。如打开设备、关闭设备、采集指纹,比对指纹等。

#### 3.1.1 Init

[函数]

public static int Init ()

[功能]

初始化资源

[参数]

[返回值]

0表示成功,其他参考错误码说明

[注意]

#### 3.1.2 Terminate

[函数]

public static int Terminate()

[功能]

释放资源

[参数]

[返回值]

0表示成功,其他参考错误码说明

[注意]

# 3.1.3 OpenDevice

[函数]

public static long OpenDevice (int index)

[功能]

连接设备

[参数]

index

设备索引号,该值是接入采集器总数决定的。

例如:

当采集器总数为1时,则index的值为0:

当采集器总数为2时, index的值为0或1;

.....

[返回值]

设备句柄,值为0时打开失败

[注意]

#### 3.1.4 CloseDevice

[函数]

public static int CloseDevice(long devHandle)

[功能]

关闭设备

[参数]

devHandle

设备句柄

[返回值]

0表示成功,其他见错误代码说明

[注意]

#### 3.1.5 SetParameters

[函数]

 $public \ static \ int \ SetParameters (long \ devHandle, \ int \ code, \ byte[] \\ paramValue, int size)$ 

[功能]

设置参数

[参数]

devHandle

设备句柄

code

参数代码

param Value

参数值

size

参数数据长度

[返回值]

0表示成功,其他见错误代码说明

[注意]

#### [示例]

byte[] value = new byte[4];

in len = 4; //size of int

int FakeFunOn = 1;

value[0] = FakeFunOn & 0xFF;

value[1] = (FakeFunOn & 0xFF00) >> 8;

value[2] = (FakeFunOn & 0xFF0000) >> 16;

value[3] = (FakeFunOn & 0xFF000000) >> 24;

#### 3.1.6 GetParameters

```
[函数]
           public static int GetParameters(long devHandle, int code, byte[]
paramValue, int[] size)
     [功能]
            获取参数
     [参数]
           devHandle
                  设备句柄
           code
                  参数代码
           param Value
                  参数值
           size
                  参数数据长度
     [返回值]
           0表示成功,其他见错误代码说明
     [注意]
     [示例]
           byte[] value = new byte[4];
           int[] len = new int[1];
           len[0] = 4;
           int ret = GetParameter(1, value, len);
                                               //image width
           if(0 == ret)
           {
                 //convert byte array to int
            }
```

# 3.1.7 AcquireFingerprint

[函数]

public static int AcquireFingerprint(long devHandle, byte[] imgBuffer, byte[] template,int[] size)

[功能]

采集指纹图像,指纹模板

[参数]

devHandle

设备句柄

imgBuffer

图像数据(预分配 width\*height Bytes)

template

模板数据(预分配 2048 Bytes)

size

返回模板数据长度

[返回值]

0表示成功,其他见错误代码说明

[注意]

# 3.1.8 AcquireFingerprintImage

[函数]

 $public \quad static \quad int \quad Acquire Finger print Image (long \quad dev Handle, \quad byte [] \\ img Buffer)$ 

[功能]

采集指纹图像

[参数]

devHandle

设备句柄

imgBuffer

图像数据(预分配 width\*height Bytes)

[返回值]

0表示成功,其他见错误代码说明

[注意]

#### **3.1.9 DBInit**

[函数]

public static long DBInit()

[功能]

初始化算法库。

[参数说明]

[返回值]

算法句柄

[注意]

#### **3.1.10 DBFree**

[函数]

public static int DBFree(long dbHandle)

[功能]

释放算法库。

[参数说明]

dbHandle

算法句柄

[返回值]

算法句柄, 0表示失败

[注意]

#### 3.1.11 **DBAdd**

[函数]

public int DBAdd(long dbHandle ,int fid, byte[] regTemplate)

[功能]

添加登记模板到内存。

[参数说明]

```
dbHandle
```

算法句柄

Fid

指纹 ID

#### regTemplate

登记模板

#### [返回值]

0表示成功,其他见错误代码说明

[注意]

#### 3.1.12 **DBDel**

[函数]

public int DBDel (long dbHandle, int fid)

[功能]

从内存中删除一枚登记模板。

[参数说明]

dbHandle

算法句柄

Fid

指纹 ID

[返回值]

0表示成功,其他见错误代码说明

[注意]

#### **3.1.13 DBCount**

[函数]

public int DBCount (long dbHandle )

[功能]

获取内存中指纹数。

```
[参数说明]
```

#### dbHandle

算法句柄

[返回值]

>=0 表示指纹模板数, <0 见错误代码说明

[注意]

#### **3.1.14 DBMatch**

[函数]

public int DBMatch(long dbHandle , byte[] temp1, byte[] temp2)

[功能]

比对两枚指纹模板。

[参数说明]

dbHandle

算法句柄

temp1

指纹模板1

temp2

指纹模板 2

[返回值]

返回比对分数(<0 见错误代码说明)

[注意]

# 3.1.15 DBIdentify

[函数]

public int DBIdentify(long dbHandle , byte[] template,int[] fid,int[]

socre)

[功能]

1:N识别。

[参数说明]

dbHandle

算法句柄

```
template
```

指纹模板

Fid

返回指纹ID

Score

返回比对分数

[返回值]

0表示成功,其他见错误代码说明

[注意]

# **3.1.16 DBMerge**

[函数]

public int DBMerge(long dbHandle , byte[] temp1, byte[] temp2,
byte[] temp3, byte[] regTemp, int[] regTempLen)

[功能]

合并登记模板。

[参数说明]

dbHandle

算法句柄

temp1

预登记模板 1

temp2

预登记模板 2

temp3

预登记模板3

regTemp

返回登记模板

regTempLen

返回登记模板长度

[返回值]

0表示成功,其他见错误代码说明

[注意]

# 3.1.17 ExtractFromImage

[函数]

 $public\ int\ ExtractFromImage(long\ dbHandle\ , String\ filePath, int\ DPI,\ byte[]\ template, int[]\ size)$ 

[功能]

从 BMP 或 JPG 提取指纹模板

[参数说明]

dbHandle

算法句柄

**FilePath** 

图片全路径

DPI

图像 DPI

**Template** 

返回指纹模板

Size

返回指纹模板长度

[返回值]

0表示成功,其他见错误代码说明

[注意]

仅标准版支持该功能

#### 3.1.18 BlobToBase64

[函数]

public static String BlobToBase64(byte[] buf, int cbBuf)

[功能]

byte 数组转 Base64 字符串

[参数说明]

buf

二进制数据

cbBuf

数据长度

[返回值]

Base64 格式字符串

#### 3.1.19 Base64ToBlob

[函数]

public static int Base64ToBlob(String strBase64, byte[] buf, int

cbBuf)

[功能]

Base64字符串转二进制数组

[参数说明]

strBase64

Base64格式字符串

buf

返回二进制数组

cbBuf

buf 数组长度

[返回值]

返回二进制数据长度,0表示失败

# 4 附录

# 4.1 参数代码

参数代码	属性	数据类型	描述
1	只读	Int	图像宽
2	只读	Int	图像高
3	读写(目前只有 LIVEID20R可写)	Int	图像 DPI(儿童建 议设置 750/1000)
106	只读	Int	图像数据大小
1015	只读	4 字节 Byte 数组	VID&PID(前 2 字

			节 VID,后 2 字节 PID)
2002	读 写 ( 目 前 只 有 LIVEID20R 支持)	Int	防假开关(1 打开 /0 关闭)
2004	只读	Int	低五位全为 1 表 示 真 手 指 (value&31==31)
1101	只读	String	厂商信息
1102	只读	String	产品名
1103	只读	String	设备序列号
101	只写(非 LIVE20R 需调 用关闭)	Int	1 表示闪白灯;0 表示关闭
102	只写(非 LIVE20R 需调 用关闭)	Int	1 表示闪绿灯;0 表示关闭
103	只写(非 LIVE20R 需调 用关闭)	Int	1 表示闪红灯;0 表示关闭
104	只写(LIVE20R 不支持)	Int	1 表示开启蜂鸣;0 表示关闭
10001	读写(仅 ISO/ANSI 版 本支持)	Int	0 表示 ANSI;1 表 示 ISO

# 4.2 错误代码

错误码	备注
0	成功
1	已经初始化
-1001	失败
-1002	连接设备失败
-1003	设备未连接
-1	初始化算法库失败
-2	初始化采集库失败

-3	无设备连接
-4	接口暂不支持
-5	无效参数
-6	打开设备失败
-7	无效句柄
-8	取像失败
-9	提取指纹模板失败
-10	中断操作
-11	内存不足
-12	当前正在采集指纹
-13	添加指纹模板到内存失败
-14	添加指纹模板失败
-17	操作失败
-18	取消采集
-20	比对指纹失败
-22	合并登记指纹模板失败
-24	处理图像失败