IPMI 개발 환경 이미지 생성 및 Fusing

Draft 1

2018-07-09

LOGIN-US

발 환경

저작권

본 문서는 로그인어스 및 로그인어스기술연구소의 기술 문서로 로그인어스의 제품 개발, 생산에 대해서 기술한 중요한 문서입니다. 본 문서에서 기술하고 있는 내용은 로그인어스의 중요한 자산이며, 본 문서는 서면 허가 없이 외부로 유출할 수 없습니다.

Copyright © Since2017 LOGIN-US, INC. All rights reserved.

발 환경

개정 이력

개정 번호	개정 내용	비고
Draft 1	초안 작성	2018.07.09

발 화경

녹	자		
	저	작권	2
	개	정 이력	3
1	개	발 환경	5
	1.1	문서 범위	5
	1.2	문서 목적	5
2	ΙΡΙ	MI 개발 디렉토리	6
	2.1	IPMI OS 및 컴파일러	6
	2.2	IPMI Application	6
	2.3	Fusing tool	6
3	0	미지 생성	6
4	0	미지 Fusing	7
5	ΙΡΙ	MI Application update	7

발 환경

1 개발 환경

본 장에서는 IPMI 개발 시 기본적으로 갖춰야 할 개발 환경에 대해서 설명한다.

1.1 문서 범위

본 문서는 IPMI 개발 환경에 대한 안내서이다. IPMI를 개발하기 위한 기본적인 개발 환경에 대해서 설명한다.

1.2 문서 목적

본 문서는 IPMI를 사용하는 사용자에게 ipmitool 유틸리티에 대한 사용법을 제공한다.

발 화경

2 IPMI 개발 디렉토리

본 장에서는 IPMI 개발 시 요구되는 기본 디렉토리에 대해서 설명한다.

2.1 IPMI OS 및 컴파일러

서버의 /opt/ast2500-default 에 위치한다.

```
[root@localhost ast2500-default]# ls
app
            kernel
                           make kernel.sh
                                            README
                                                            toolchains
ast.cfg
            lib
                           make ramdisk.sh release note
                                                            tools
            Makefile
                           make uboot.sh
bootloader
                                            rootfs
configs
            Makefile.new
                           modules
                                            setenv.sh
            make image.sh
images
                                            setenv.sh.new
```

ast2500-default.20180706.Nexite.tar.bz2 파일을 해당 디렉토리에 설치한다(압축을 푼다).

2.2 IPMI Application

서버의 ipmi application 디렉토리를 지정한다.

```
[root@localhost application]# ls
ipmi_handler lanplus
```

IPMI.20180706.Nexite.tar.bz2 파일을 해당 디렉토리에 설치한다(압축을 푼다).

2.3 Fusing tool

서버의 fusing tool 디렉토리를 지정한다.

```
[root@localhost Tool]# ls
lxflash readme.txt
```

IPMI.20180706.Nexite.tar.bz2 파일을 압축 해제 했을 때 Tool 디렉토리를 해당 디렉토리로 이동 시킨다.

3 이미지 생성

IPMI OS 및 컴파일러 디렉토리(서버의 /opt/ast2500-default)에서

개발 환경 세팅

IPMI 개발 환경.doc Page6

발 화경

```
#source setenv.sh.new #
및 이미지 생성
#sh make_uboot.sh
#sh make_kernel.sh
#sh make_ramdisk.sh
#sh make_image.sh
관련 셀 명령을 수행한다.
```

4 이미지 Fusing

IPMI Fusing tool 디렉토리(서버의 Tool/lxflash)에 Binary file을 복사해 온다. (/opt/ast2500-default/images/ast2500-default/ all.bin)

복사해 온 이미지를 fusing 한다.

./socflash.sh all.bin[new image] all.bin.old[backeup image]

5 IPMI Application update

lpmi application 디렉토리에서 파일 수정 후 컴파일 수행한다.

lpmid 와 sms-kcsd/sms-kcsd 를 /opt/ast2500-default/rootfs/bin 에 복사한다.

IPMI OS 및 컴파일러 디렉토리(서버의 /opt/ast2500-default)에서

개발 환경 세팅

```
#source setenv.sh.new
#
```

및 이미지 생성

```
#sh make_ramdisk.sh
#sh make_image.sh
```

관련 셀 명령을 수행한다.

IPMI Fusing tool 디렉토리(서버의 Tool/Ixflash)에 Binary file을 복사해 온다. (/opt/ast2500-default/images/ast2500-default/ all.bin)

복사해 온 이미지를 fusing 한다.

./socflash.sh all.bin[new image] all.bin.old[backeup image]