

何宾 2018.03

STC单片机串口模块概述 --串口模块结构

- 每个串行口的数据缓冲区由两个独立的接收缓冲区和发送缓冲区 构成。
 - 口 这两个缓冲区可以同时收发数据;
 - 口 用户只能向发送缓冲区写入数据;
 - 口 而从接收缓冲区读取数据;
- 两个缓冲区共用一个地址。
 - 口 串口1的两个缓冲区SBUF在SFR内的地址为0x99;
 - 口 串口2的两个缓冲区S2BUF在SFR内的地址为0x9B;
 - 口 串口3的两个缓冲区S3BUF在SFR内的地址为0xAD;
 - 口 串口4的两个缓冲区S4BUF在SFR内的地址为0x85。

STC单片机串口模块概述 --串口模块结构

- 一个移位寄存器;
- 一个串行控制寄存器;
- 一个波特率发生器。

注:对于串口1来说有四种工作方式,其中两种工作方式的波特率可变,另外两种是固定的;串口2/串口3/串口4都只有两种工作模式,这两种方式的波特率都是可变的。

STC单片机串口引脚 --串口1可用的引脚

STC15W4K32S4系列单片机串口1对应的引脚是TxD和RxD。

- 串口1可以在3组引脚之间进行切换。
- 通过设置AUXR1 (P_SW1) 寄存器中的S1_S1比特位和S1_S0比 特位
 - 口 可以将串口1从[RxD/P3.0, TxD/P3.1]切换到
 - □ [RxD_2/P3.6, TxD_2/P3.7]
 - ロ 还可以切换到[RxD_3/P1.6/XTAL2, TxD_3/P1.7/XTAL1]。

STC单片机串口引脚 --串口2可用的引脚

STC15W4K32S4系列单片机串口2对应的引脚是TxD2和RxD2。

- 串口2可以在2组引脚之间进行切换。
- 通过设置P_SW2寄存器中的S2_S比特位,可以
 - □ 将串口2从[RxD2/P1.0, TxD2/P1.1]
 - □ 切换到[RxD2_2/P4.6, TxD2_2/P4.7]

STC单片机串口引脚 --串口3可用的引脚

STC15W4K32S4系列单片机串口3对应的引脚是TxD3和RxD3。

- 串口3可以在2组引脚之间进行切换。通过设置P_SW2寄存器中的S3_S比特位
 - 口 可以将串口3从[RxD3/P0.0, TxD3/P0.1]
 - 口 切换到[RxD3_2/P5.0, TxD3_2/P5.1]

STC单片机串口引脚 --串口4可用的引脚

STC15W4K32S4系列单片机串口4对应的引脚是TxD4和RxD4。

- 串口4可以在2组引脚之间进行切换。通过设置P_SW2寄存器中的S4_S比特位,可以将
 - □ 串口4从[RxD4/P0.2, TxD4/P0.3]
 - □ 切换到[RxD4_2/P5.2, TxD4_2/P5.3]

串口1寄存器组 --串口1控制寄存器SCON

名字	地址	复位值	В7	В6	В5	B4	В3	B2	B1	ВО
SCON	0x98	00000000	SMO/FE	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI

■ SM0/FE

□ 当PCON寄存器中SMOD0比特位为1时,该位用于检测侦错误。当检测到一个无效的停止位时,通过UART接收器将该位置1。

注:该位由软件清零。

当PCON寄存器中SMOD0比特位为0时,该位和SM1位一起指定串口1的通信方式。





SM1和SMO各位的含义

SM 0	SM 1	工作模式	功能说明	波特率
0	0	模式0	同步移位串行方式:移位寄存器	当UART_M0x6=0时,波特率为SYSclk/12 当UART_M0x6=1时,波特率为SYSclk/2
0	1	模式1	8位UART,波特 率可变	当串 口1用定时器1作为其波特率发生器且定时器工作于模式0或串行口用定时器2作为其波特率发生器时,波特率=(定时器1的溢出率或者定时器T2的溢出率)/4 当串口1用定时器1作为其波特率发生器且定时器1工作于模式2(8位自动重加载模式)时,波特率=(2 ^{SMOD} /32)×(定时器1的溢出率)
1	0	模式2	9位UART	波特率=(2 ^{SMOD} /64)×SYSclk系统工作时钟频率
1	1	模式3	9位UART,波特 率可变	当串口1用定时器1作为其波特率发生器且定时器工作于模式0或串行口用定时器2作为其波特率发生器时,波特率=(定时器1的溢出率或者定时器T2的溢出率)/4 当串口1用定时器1作为其波特率发生器且定时器1工作于模式2时,波特率=(2 ^{SMOD} /32)×(定时器1的溢出率)

串口1寄存器组 --串口1控制寄存器SCON

■ SM2

允许方式2或者方式3多机通信控制位。在方式2或者方式3时,如果SM2位为1,则接收机处于地址帧选状态。此时可以利用接收到的第9位(即RB8)来筛选地址帧:

- 当RB8=1时,说明该帧为地址帧,地址信息可以进入SBUF,并使得RI置1,进而在中断服务程序中再进行地址号比较;
- 口 当RB8=0时,说明该帧不是地址帧,应丢掉并保持RI=0。

注:在方式2或者方式3中,如果SM2位为0且REN位为1,接收机处于禁止筛选地址帧状态。不论收到的RB8是否为1,均可使接收到的信息进入SBUF,并使得RI置1,此时RB8通常为校验位。

串口1寄存器组 --串口1控制寄存器SCON

REN

口 允许/禁止串行接收控制位。当该位为1时,允许串行接收状态,可以 启动串行接收器RxD,开始接收信息;当该位为0时,禁止串行接收状态,禁止串行接收器RxD。

■ TB8

当选择方式2或者方式3时,该位为要发送的第9位数据,按需要由软件置1或者清0。例如:可用作数据的校验位或者多机通信中表示地址帧/数据帧的标志位。

RB8

口 当选择方式2或者方式3时,该位为接收到的第9位数据,作为奇偶校验位或者地址帧/数据帧的标志位。



口 发送中断请求标志位。在方式0时,当串行发送数据第8位结束时,由硬件自动将该位置1,向CPU发出中断请求。当CPU响应中断后,必须由软件将该位清0。在其它方式中,则在停止位开始发送时由硬件置1,向CPU发出中断请求。同样的,当CPU响应中断后,必须由软件将该位清0。

RI

口接收中断请求标志位。在方式0时,当串行接收数据第8位结束时,由硬件自动将该位置1,向CPU发出中断请求。当CPU响应中断后,必须由软件将该位清0。在其它方式中,则在接收到停止位的中间时刻由内部硬件置1,向CPU发出中断请求。同样的,当CPU响应中断后,必须由软件将该位清0。

串口1寄存器组 --电源控制寄存器PCON

名字	地址	复位值	В7	В6	В5	B4	В3	B2	B1	ВО
PCON	0x87	00110000	SMOD	SMOD0	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL

■SMOD

口 波特率选择位。当该位为1时,则使串行通信方式1、2和3的波特率加倍; 当该位为0时,则使各工作方式的波特率不加倍。

■SMOD0

口 帧错误检测有效控制位。当该位为1时,SCON寄存器中的SM0/FE比特位用于FE(帧错误检测)功能;当该位为0时,SCON寄存器中的SM0/FE比特用于SM0功能,该位和SM1比特位一起用来确定串口的工作方式。

串口1寄存器组 --串口1数据缓冲寄存器

- STC15系列单片机的串口1缓冲寄存器SBUF地址为0x99。在该 地址实际是两个缓冲寄存器。
 - 口 一个缓冲寄存器用于保存要发送的数据;
 - 口 另一个缓冲寄存器用于读取已经接收到的数据。
- 在串口的串行通道内,设置数据寄存器。
 - 口 在该串口所有工作模式中,在写入信号SBUF的控制下,把数据加载到相同的9位移位寄存器中,前面8位为数据字节,最低位为移位寄存器的输出位。根据所设置的工作模式,自动将1或者TB8的值加载到移位寄存器的第9位,并进行发送。

串口1寄存器组 --串口1数据缓冲寄存器

- 在串口的接收寄存器是一个输入移位寄存器。
 - 口 当设置为方式0时,它的字长为8位;
 - 口 当设置为其它工作模式时,它的字长为9位。
- 当接收完一帧数据后,将移位寄存器中的串行字节数据加载到数据缓冲寄存器SBUF中,将其第9位加载到SCON寄存器的RB8位。如果由于SM2使得已经接收到的数据无效时,RB8和SBUF中的内容不变。
 - 由于在串行通道内设置了输入移位寄存器和SBUF缓冲寄存器,从而在接收完一帧串行数据将其从移位寄存器加载到并行SBUF缓冲寄存器后,可以立即开始接收下一帧数据。

串口1寄存器组 --辅助寄存器AUXR

名字	地址	复位值	В7	В6	В5	В4	ВЗ	B2	B1	В0
AUXR	0x8E	00000000	T0x12	T1x12	UART_MOx6	T2R	T2_C/T	T2x12	EXTRAM	S1ST2

■ T1x12

口 定时器1速度控制位。当该位为0时,定时器1是传统8051的速度,12 分频;当该位为1时,定时器1的速度是传统8051的12倍,不分频。

■ UART_M0x6

口 串口模式0的通信速率设置位。当该位为0时,串口1模式0的速度是传统8051单片机串口的速度,12分频;当该位为1时,串口1模式0的速度是传统8051单片机速度的6倍2分频。



■ S1ST2

□ 串口1选择定时器2作波特率发生器的控制位。当该位为0时,选择定时器1作为串口1的波特率发生器;当该位为1时,选择定时器2作为串口1的波特率发生器。

串口1寄存器组 --从机地址控制寄存器

在STC单片机中,设置了从机地址屏蔽寄存器SADEN和 从机地址寄存器SADDR。

- SADEN寄存器为从机地址掩模寄存器
 - 口 该寄存器位于特殊功能寄存器地址为0xB9的位置。
 - 口 当复位后,该寄存器的值为"0000000";
- SADDR寄存器为从机地址寄存器
 - 口 该寄存器位于特殊功能寄存器地址为0xA9的位置。
 - **口 当复位后,该寄存器的值为"0000000"。**

串口1寄存器组 --中断允许寄存器IE

名字	地址	复位值	В7	В6	В5	B4	В3	B2	B1	ВО
IE	0xA8	00000000	EA	ELVD	EADC	ES	ET1	EX1	ЕТО	EXO

ES

口 串口1中断允许位。当该位为1时,允许串口中断;当该位为0时,禁止串口中断。

串口1寄存器组 --中断优先级控制寄存器IP

名字	地址	复位值	В7	В6	В5	B4	В3	B2	B1	ВО
IP	0xB8	00000000	PPCA	PLVD	PADC	PS	PT1	PX1	PT0	PX0

PS

口 串口1中断优先级控制位。当该位为0时,串口1中断为最低优先级中断(优先级为0);当该位为1时,串口1中断为最高优先级中断(优先级1)。

串口1寄存器组 --串口1中继广播方式设置

串口1中继广播方式设置是在CLK_DIV寄存器中实现

名字	地址	复位值	В7	В6	В5	B4	В3	В2	B1	В0
CLK_DIV	0x97	00000000	MCKO_S1	MCKO_SO	ADRJ	Tx_Rx	MCLKO_2	CLKS2	CLKS1	CLKS0

■ Tx_Rx


口 串口1中继广播方式设置位。当该位为0时,串口1为正常工作模式;当该位为1时,串口1为中继广播方式,将RxD端口输入的电平状态实时输出到TxD外部引脚上,TxD引脚可以对RxD引脚的输入信号进行实时整形放大输出,TxD引脚对外输出实时反映RxD端口输入的电平状态。

串口1寄存器及工作模式 ---串口1工作模式

串口1有四种工作模式,可以通过设置SCON寄存器的 SM0和SM1的位进行选择。

- 模式1、模式2和模式3为异步通信方式,每个发送和接收的字符都带有1个起始位、1个停止位。
- 在模式0中,串口1作为1个简单的移位寄存器。


串口1寄存器及工作模式 --串口1工作模式(8位波特率可变)



串口1工作模式 (8位波特率可变) ---串口1发送过程

当串口1发送数据时,数据从单片机的串行发送引脚TxD发送出去。

- □ 当主机执行一条写SBUF的指令时,就启动串口1的数据发送过程,写 SBUF信号将1加载到发送移位寄存器的第9位,并通知Tx控制单元开 始发送。
- 口 通过16分频计数器,同步发送串行比特流。




串口1工作模式 (8位波特率可变) --串口1接收过程

当软件将接收允许标志位REN置1后,接收器就用选定的波特率的16分频的速率采样串行接收引脚RxD。

- 口 当检测到RxD端口从1到0的负跳变后,就启动接收器准备接收数据。
- 同时,复位16分频计数器,将值0x1FF加载到移位寄存器中。复位16 分频计数器使得它与输入位时间同步。
- 口 分频计数器的16个状态时将每位接收的时间平均为16等份。在每位时间的第7、8和9状态由检测器对RxD端口进行采样,所接收的值是这次采样值经过"三中取二"的值,即:三次采样中,至少有两次相同的值,用来抵销干扰信号,提高接收数据的可靠性。
- 口 在起始位,如果接收到的值不为0,则起始位无效,复位接收电路,并 重新检测1到0的跳变。如果接收到的起始位有效,则将它输入移位寄 存器,并接收本帧的其余信息。

串口1工作模式 (8位波特率可变) --串口1接收过程



- 接收的数据从接收移位寄存器的右边移入,将已装入的0x1FF向左边移出。当起始位0移动到移位寄存器的最左边时,使RX控制器做最后一次移位,完成一帧的接收。若同时满足以下两个条件时:
 - □ RI=0;
 - 口 SM2=0或接收到的停止位为1。

串口1工作模式 (8位波特率可变) --串口1接收过程

则接收到的数据有效,实现加载到SBUF,停止位进入RB8,置位 RI,向CPU发出中断请求信号。

■ 如果这两个条件不能同时满足,则将接收到的数据丢弃,无论条件是否满足,接收机又重新检测RxD端口上的1到0的跳变,继续接收下一帧数据。

注:如果接收有效,则在响应中断后,必须由软件将标志RI清零。