# POUŽÍVÁNÍ EVAKUAČNÍCH VÝTAHŮ

Výtahy jsou seřízeny na *jednosměrné sběrné zařízení*, které vyřizuje požadavky cestujících ze stanic i z kabiny tak, že cestující jedoucí shodným směrem jsou přibírání do kabiny až do jejího plného obsazení, bez ohledu na pořadí, v jakém byly požadavky zaznamenány.

#### Přivolání výtahu

O probíhajícím směru jízdy kabiny je cestující informován světelnou směrovou signalizací (šipky) nad dveřmi výtahu. Není-li kabina prázdná, cestující nastupuje pouze tehdy, kdy kabina jede ve stejném směru jízdy, požadavek na opačný směr jízdy nebude zaznamenán.

#### Jízda výtahem

Cestující v kabině je informován světelnou signalizací o poloze a okamžitém směru jízdy (číslo podlaží, šipka). Po zastavení výtahu se dveře samočinně otevřou a po uvolnění prostoru vstupu se opět samočinně zavřou. Tlačítko se symbolem je určeno pro případné pozdržení nebo otevření zavírajících se dveří (pro těžce se pohybující osoby). V případě přetížení se výtah nerozjede a upozorní na tento stav světelnou a zvukovou signalizací v kabině.

#### Alarm, porucha

Stiskem žlutého tlačítka se symbolem zvonku dojde k aktivaci nouzové signalizace vč. dorozumívacího zařízení, které provede oboustranné hlasové spojení s pracovnicí vrátnice a ta pak zajistí vyprošťovací službu.

### Klíčový přepínač PRIORITA

Tento klíčový přepínač je pouze v kabině. Otočením klíče v přepínači PRIORITA dochází k zajištění přednosti volby v kabině - výtah přijímá požadavky pouze z kabiny a žádné z nástupiště. O správném přepnutí klíče upozorní světelná signalizace PRIORITA.

## Klíčový přepínač EVAKUACE

Tento klíčový přepínač je umístěn:

ve stanici "O" - zahájení evakuačního režimu. Otočením klíče v tomto přepínači výtah ihned přijíždí do stanice "O" a ruší ostatní volby

v kabině - pokračování evakuačního režimu. Otočením klíče v tomto přepínači dochází k zajištění přednosti volby v kabině. Svítí světelná signalizace EVAKUACE.

Klíče k evakuačnímu režimu jsou na recepci a na každé stanici (červená visačka EVAKUACE)

Zpracováno dle technické dokumentace KONE a. s.