

Acquisition avec Cognex Insight

Yuri L. de Meneses
`yuri.lopezdemeneses@he-arc.ch`


Haute École Arc Ingénierie
Groupe Métrologie et Vision Industrielle

octobre 2024

Structure

- 1 Acquisition
- 2 Configuration

Acquisition

- Pour exécuter le programme la caméra doit être online
- Bouton online 
 - Status en bas à droite  
- L'exécution sera démarrée par une acquisition ou un signal (event)
 - Selon configuration de l'acquisition (cellule A0)
 - Peut être déclenchée manuellement : F5 ou icône    
- Acquisition live (continu) 
 - Seulement en mode offline

Cablage

- Câble noir : vers Module I/O
 - Alimenté 24v
- Câble vert : Ethernet
 - Directe au PC :
 - PC doit avoir adresse IP fixe
 - Camera prend adresse dans même subnet
 - ou via LAN.
 - Camera avec adresse dynamique (DHCP)
- Configuration réseau
 - Pour un nouveau capteur : dans menu *System* → *Add Sensor*
 - Pour un capteur existant : dans menu *Sensor* → *Network settings*

Configuration de l'acquisition

Dans la cellule A0 :

- champ *Trigger*
 - Camera : Déclenché par l'entrée **Trig** du module I/O
 - Continuous : Freerun (limitée par cadence du capteur et temps de process du projet)
 - External : Déclenché par une des autres entrées discrètes du module I/O. A configurer dans menu Sensor→I/O Parameters→Inputs
 - Manual : Déclenché par bouton manuel ou F5
 - Network : Déclenché par software trigger (protocole Native) ou par une autre caméra via réseau (selon configuration dans cellule A0.)
- champ *Exposure*
 - Temps d'exposition en ms.
- champ *Buffer*
 - Overlapped : Peut stocker 3 à 6 images si le traitement précédent n'est pas fini
 - Single : Finit un traitement avant d'acquérir l'image suivante.