FICHE TECHNIQUE EMPLOI

TREUIL ICX SKYLOTEC

SMPM 84

DESCRIPTION

La présente fiche technique ne constitue pas un manuel complet de l'agrès ; une lecture intégrale de la documentation technique ainsi qu'une formation spécifique à cet agrès sont indispensables avant toute utilisation.

DESCRIPTION DU SYSTEME





ACTIVATION DE L'ASCENDER

Pour activer l'Ascender, vérifiez que le bouton d'arrêt d'urgence est sorti. Mettez l'Ascender en marche en appuyant sur le bouton d'alimentation. Le voyant vert commence à clignoter et l'Ascender effectue un autotest, ce qui prend quelques secondes, un auto-test, ce qui prendra quelques secondes.

L'Ascender est prêt à être utilisé lorsque l'indicateur LED vert est allumé en continu.
L'Ascender reste allumé pendant 4 heures après sa dernière opération.



FEUX CLIGNOTANTS	
	L'Ascender démarre et effectue un autotest
VERT	L'Ascender est allumé et prêt à être utilisé
BLEU	L'Ascender est connecté à la télécommande
JAUNE CLIGNOTANT	Batterie faible - moins de 10 % d'énergie restante
ROUGE CLIGNOTANT	Un défaut a été détecté et l'Ascender ne fonctionne pas. Si le voyant clignote, cela signifie que le bloqueur a surchauffé ou que le couvercle de la corde n'est pas correctement fermé.
ROUGE	Si le voyant rouge reste allumé, consultez le guide de dépannage.

Note
L'Ascender n'a pas de fonction de veille, l'Ascender ne peut être allumé qu'en appuyant sur le bouton d'alimentation.

RACCORDEMENT DE LA CORDE



4. Faites passer la corde par la fente du guide cordon. Tendez légèrement la corde. La corde sera tirée dans la pince à corde et le couvercle de la corde pourra être fermé plus facilement.



5. Fermez le cache câble et assurez vous qu'il est verrouillé. Les deux verrous du capot du câble doivent s'enclencher dans leur position. Un "clic" distinct doit être entendu. N'essayez jamais de fermer le cache-câble en forçant.

DESCENTE SUR UNE BATTERIE PLEINE

Lorsque vous commencez votre journée de travail par une montée traditionnelle, la fonction de régénération de l'énergie pendant la descente pour charger la batterie permet à l'utilisateur d'augmenter l'autonomie de la batterie. Si l'on démarre du haut vers le bas avec une batterie complètement chargée, l'appareil sera chauffé pendant la descente. Cela ne pose pas de problème, mais l'autonomie en descente est limitée car l'appareil finira par surchauffer et s'arrêtera. Dans ce cas, il s'arrêtera et ne pourra pas continuer jusqu'à ce qu'il ait refroidi.

- Planifiez votre travail de manière à éviter de commencer les descentes avec une batterie pleine.
- Toute distance parcourue peut toujours être descendue en toute sécurité sur la même batterie.
- N'utilisez la descente d'urgence qu'en cas d'urgence. L'utilisation de la descente d'urgence use le disque de frein et entraîne des coûts d'entretien plus élevés.
- Il n'est pas nécessaire de charger complètement la batterie si l'on sait que le lendemain on commencera par un travail de haut en bas, le processus de charge peut être interrompu à tout moment à un

ATTENTION
LA PROCÉDURE STANDARD CONSISTE À NE PAS DESCENDRE AVEC UNE BATTERIE ENTIÈREMENT CHARGÉE.

ATTENTION
La descente d'urgence ne doit pas être utilisée au-delà de 70 mètres de descente continue en raison de l'échauffement de l'appareil.

DESCENTE D'URGENCE

La descente d'urgence est UNIQUEMENT utilisée pour descendre de manière sûre et contrôlée en cas de défaillance de l'ascendeur.

Le bouton de descente d'urgence permet de débloquer mécaniquement le frein de l'Ascender.

- N'utilisez la descente d'urgence qu'en cas d'urgence. L'utilisation de la descente d'urgence use le disque de frein et entraîne des coûts d'entretien plus élevés.
- La vitesse de descente d'urgence est limitée pour permettre une descente contrôlée à vitesse constante.
- La descente d'urgence ne doit pas être pratiquée sur de longues distances à des fins d'entraînement, un ou deux mètres à faible vitesse suffisent pour en comprendre le fonctionnement.



Procédure de descente d'urgence :

1. Tenir la corde morte d'une main.
2. Descendez en poussant doucement le bouton de descente d'urgence.
3. Arrêtez la descente en relâchant la pression sur le bouton.

PERFORMANCE/PARTIE	VALEUR	COMMENT
Corde	Levage de personnel – Cordes approuvées 11 mm, Levage d'équipement — SKYLOTEC ELR	CORDE TENDON 11MM BLEU JAUNE ROUGE UNIQUEMENT
Charge de travail sûre (SWL /WLL)	185 kg (407 lb) **CMU**	
Vitesse de montée	0-24 m/min (0-78 ft/min)	
Vitesse de descente	0-24 m/min (0-78 ft/min)	
Vitesse de descente d'urgence	0-24 m/min (0-78 ft/min)	
Autonomie de la batterie (avec Husqvarna BLi200)	Environ 230 m à 100 kg **120m à 185kg**	A 20°C (68°F) B220X Voir section E.02
Temps de charge	50 min	
Plage de température	-10°C (14°F) to 40°C (104°F)	Les valeurs s'appliquent à la température ambiante. Voir E.02 pour plus d'informations
Protection contre la surchauffe	Oui	L'ASCENDER chauffe lorsqu'il fonctionne en continu et devra refroidir pour continuer à fonctionner.
Poids de l'ascendeur	6.8 kg (15 lb)	Le poids de l'Ascender avec la batterie BLi200 est de 8,1 kg (17,9 lb).
Poids de la batterie	BLi200: 1,3 kg (2,9 lb) BLi300: 1,9 kg (4,2 lb)	Batteries compatibles : Husqvarna BLi200, BLi 200X, BLi 300 et B220X. Les batteries doivent être chargées avec le chargeur Husqvarna QC 250 ou QC 500.
Dimensions	24,9 x 21,7 x 25,5 cm (9,8 x 8,5 x 10,0")	
Télécommande	Portée - jusqu'à 50 m (164 ft) Fréquence radio - 2,4 GHz	La télécommande doit avoir un contact visuel avec l'Ascender pour garantir une sécurité et une portée maximales.
Résistance à l'eau et à la poussière	IP 55	
Niveau sonore	73,7 dB	
Vitesse maximale du vent	12 m/s (39 ft/s or 43.2 km/hr)	Les conditions météorologiques doivent être stables et favorables pour ne pas affecter la sécurité du personnel et/ou l'opération de levage.
Niveau de vibration	0,5 m/s^2 (1,6 ft/s^2)	