# **GEFRAN**

# **SAE J1939 GRA-GRN**

# Sortie numérique



Code 80526 Édition 03-2019

## **TABLE DES MATIERES**

| 1. Champ d'application                             | 2  |
|--|----|
| 2. Abréviations et termes                          |    |
| 3. Documents de référence                          |    |
| 4. Raccordements électriques et schéma fonctionnel |    |
| 5. Définitions par défaut SAE J1939                | 8  |
| 6. Guide de démarrage                              |    |
| 7. Comment modifier le nom                         |    |
| 8. Comment modifier la vitesse de transmission     | 12 |
| 9. Comment modifier l'adresse source               | 13 |

### 1. CHAMP D'APPLICATION

Ce document constitue la définition SAE J1939 de Gefran pour les capteurs rotatifs monotour à effet Hall.

## 2. ABRÉVIATIONS ET TERMES

Tableau 1. Abréviations et termes.

| Abréviation / Terme | Définition ou Signification                                      |
|---------------------|--|
| SAE                 | Society of Automotive Engineers                                  |
| ECU                 | Electronic Control Unit (Unité de commande électronique)         |
| CA                  | Controller Application (Application du contrôleur)               |
| PDU                 | Protocol Data Unit (unité de données de protocole)               |
| NMT                 | Gestion du réseau  |
| PGN                 | Numéro du groupe de paramètre                                    |
| AC                  | Demande d'adresse  |
| MSB                 | Most Significant Byte (octet le plus significatif)               |
| LSB                 | Least Significant Byte (octet le moins significatif)             |
| SOF                 | Start Of Frame (Début de trame)                                  |
| RTR                 | Remote Transmission Request (Demande de transmission à distance) |
| CRC                 | Cyclic Redundancy Check (Contrôle de redondance cyclique)        |
| ACK                 | Acknowledgment (Acquittement)                                    |
| EOF                 | End Of Frame (Fin de trame)                                      |
| SRR                 | Substitute Remote Request (Demande à distance de remplacement)   |
| IDE                 | Identifier Extension (extension de l'identifiant)                |
| POST                | Power On Self Test (Puissance sur l'auto-test)                   |
| CW                  | Sens horaire   |
| CCW                 | Sens anti-horaire  |

## 3. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Tableau 2. Normes subordonnées à la J1939.

| Document  | Contenu   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| J1939 – Méthode recommandée pour un réseau de véhicule série de communications et de contrôle |   |  |  |  |  |
| J1939/11 – Couche physique – 250k bits/s, paire torsadée blindée                              | Caractéristiques physiques du bus;  |  |  |  |  |
| J1939/13 – Connecteur de diagnostic<br>non embarqué   | Connecteur standard à des fins diagnostiques.   |  |  |  |  |
| J1939/21 – Couche liaison de données  | Trame CAN (identificateur 29 bits, PGN etc.), fonctions de protocole de transport, et 5 types de messages : Commandes, Demandes, Diffusions/Réponses, Acquittement, et Fonctions de groupe. |  |  |  |  |
| J1939/31 – Couche Réseau  | Services et fonctions nécessaires pour l'intercommunication entre les différents segments d'un réseau J1939.  |  |  |  |  |
| J1939/71 – Couche Application de véhicule   | Paramètres standards regroupés ensemble dans une trame de message et affectés d'un PGN.   |  |  |  |  |
| J1939/73 – Couche application -<br>Diagnostics  | Fonctions et messages d'accès aux données de diagnostic et de calibrage.  |  |  |  |  |
| J1939/81 – Gestion Réseau   | Informations sur le contenu d'un nom de l'ECU et comment l'ECU demande un adressage à l'aide de ce nom.   |  |  |  |  |

## 4. RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES ET SCHÉMA FONCTIONNEL

Tableau 3. Version DEUTSCH avec arbre : raccordements.

| DEUTSCH DT04-6P | Signification    |
|-----------------|------------------|
| 1               | 0V (MASSE)       |
| 2               | +Vs (+9 +36 Vcc) |
| 3               | NC               |
| 4               | NC               |
| 5               | CAN-L            |
| 6               | CAN-H            |




Figure 1. Schémas mécaniques du capteur rotatif à effet Hall de Gefran : Version DEUTSCH avec arbre.

Tableau 4. Version AMP avec arbre: raccordements.

| AMP Superseal 6 P 282108-1 | Signification    |
|----------------------------|------------------|
| 1                          | 0V (MASSE)       |
| 2                          | +Vs (+9 +36 Vcc) |
| 3                          | NC               |
| 4                          | NC               |
| 5                          | CAN-L            |
| 6                          | CAN-H            |




Figure 2. Schémas mécaniques du capteur rotatif à effet Hall de Gefran : Version AMP avec arbre.

Tableau 5. Version MP avec arbre: raccordements.

| AMP Superseal 6 P 282108-1 | Signification    |
|----------------------------|------------------|
| 1                          | OV (MASSE)       |
| 2                          | +Vs (+9 +36 Vcc) |
| 3                          | NC               |
| 4                          | NC               |
| 5                          | CAN-L            |
| 6                          | CAN-H            |




Figure 3. Schémas mécaniques du capteur rotatif à effet Hall de Gefran : Version AMP sans arbre.

Tableau 6. Version câble sans arbre : raccordements.

| Sortie 6 fils 18 AWG 1,65 mm OD | Signification    |
|---------------------------------|------------------|
| NOIR                            | MASSE            |
| ROUGE                           | + ALIMENTATION 1 |
| JAUNE                           | N.C.             |
| VERT                            | N.C.             |
| BLEU                            | CAN-L            |
| BLANC                           | CAN-H            |




Figure 4. Schémas mécaniques du capteur rotatif à effet Hall de Gefran : version câble sans arbre.

Remarque : veuillez-vous assurer que l'extrémité du CANbus est terminée. L'impédance mesurée entre CAN H et CAN L doit être de  $60~\Omega$ , ce qui signifie que le câble doit être raccordé à une résistance de 120~ohms sur chacune des extrémités de la ligne de bus. En interne, le transmetteur n'est pas terminé avec la résistance de 120~ohms. Ne pas confondre les lignes de signal du CANbus, sinon la communication avec le transmetteur est impossible.




Figure 5. Capteur rotatif à effet Hall de Gefran : schéma fonctionnel.

### 5. DÉFINITIONS PAR DÉFAUT SAE J1939

Débit de données : 250 Kbps.
Capacité d'adresse arbitraire : 1.
Vitesse de transmission : 100 ms.

· Identificateur: 18FF0B15h.

• PGN: 65291 (0FF0Bh) - « Propriétaire B ».

• Adresse source: 21 (15h)

Priorité : 6.Données :

- Octet 0, 1 : Position de l'angle 1 entier non signé 16 bits : 0...3600 (CW, position angle 0...360°; résolution 0.1°).

- Octet 2, 3: Angle 2 position 0...3600 (CCW, position angle 0...360°; résolution 0.1°).

- Octet 4, 5, 6: 0xFF - Non utilisé.

- Byte 7 : Code d'erreur.

• Message de diagnostic : DM13 uniquement pris en charge.

Le débit de données actuel des capteurs rotatifs monotour à effet Hall de Gefran avec sortie SAE J1939 est de 250 Kbps. Un message standard contenant 8 octets de données possède 128 bits (hormis les bits utilisés pour le remplissage de bits), qui correspond en temps à environ 500  $\mu$ s.




Figure 6. Format de message SAE J1939/21.

J1939 utilise l'identificateur de 29 bits défini dans le protocole CAN 2.0B indiqué dans Tableau 7.

L'appareil est configuré comme un appareil avec Capacité d'adresse arbitraire, il peut donc demander d'autres adresses, en envoyant le message Adresse demandée avec l'adresse source dans la plage de 128 à 247 inclus. S'il ne reçoit aucun autre message Adresse demandée avec la même adresse source ou s'il gagne l'arbitrage, l'appareil utilise cette adresse et démarre les communications réseau habituelles avec cette adresse. Si aucune adresse n'est disponible dans la plage 128 à 247 (arbitrage toujours perdu), l'appareil envoie le message Impossible de demander une adresse à l'aide de l'adresse NULLE (254). Dans ce cas, les communications réseau habituelles sont suspendues.

| lableau 7. Structure de l'Identificateur 29 bits. |       |       |        |       |  |  |
|---|-------|-------|--------|-------|--|--|
| bits  | 1 bit | 1 bit | 8 bits | 8bits |  |  |

|  |   |          | 3 bits              | 1 bit              | 1 bit       | 8 bits                 | 8bits          | 8bits |
|--|---|----------|---------------------|--------------------|-------------|------------------------|----------------|-------|
|  |   |          |                     |                    | Format PDU  | Spécifique PDU         |                |       |
|  | - | Priorité | Réservé<br>Priorité | Page de<br>données | < 240: PDU1 | Adresse de destination | Adresse source |       |
|  |   |          |                     |                    | ≥ 240: PDU2 | Extension de groupe    |                |       |
|  |   |          |                     |                    |             |                        |                |       |

### 6. GUIDE DE DÉMARRAGE

- 1. Lorsque le capteur est activé, il envoie un message Adresse demandée conformément à PGN 60928 comme indiqué dans l'exemple de Figure 7 à la page 10. Le message est composé de :
  - Identificateur : 18EEFFXXh (décrit dans Tableau 8).
  - Champ de données : nom du périphérique (décrit dans Tableau 9).
- 2. Une fois que le capteur a obtenu une adresse valide, il commence à envoyer le message de position d'angle conformément à PGN 65291 comme indiqué dans l'exemple Figure 8 à la page 10. Le message est composé de :
  - Identificateur: 0x18FF0BXXh (décrit dans Tableau 11).
  - Champ de données : angle de position (décrit dans Tableau 12).

En cas d'erreur, lee message de position d'angle est envoyé avec l'Angle 1 et l'Angle 2 MSB = 0xFF et LSB = 0xFF.

Tableau 8. PGN 60928 Adresse demandée : Définition Identificateuri.

|     | 18h          |                    |   | 18h EEh FFh |           |                |  |
|-----|--------------|--------------------|---|-------------|-----------|----------------|--|
| 000 | 110          | 0                  | 0   | 1110 1110   | 1111 1111 | 0001 0101      |  |
|     | 3 bits       | 1 bit              | 1 bit   | 8 bits      | 8bits     | 8bits          |  |
| -   | Priorité : 6 | Réservé            | Réservé Page de Format PDU : Spécifique PI données PDU1 de dest |             |           | Adresse source |  |
|     |              | PGN 60928 (0EE00h) |   |             |           |                |  |

Tableau 9. PGN 60928 Adresse demandée : Définition du nom.

| XXh                       | XXh               | X                   | Xh                        | 5Bh                 | X                    | Kh           | XXh       | XXh                 |             |                             | XXh                      |                                    |
|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| xxxx xxxx                 | xxxx xxxx         | 100                 | x xxxx                    | 0101 1011           | xxxx x               | xxx          | XXXX XXXX | xxxx xxx            | 0           | х                           | XXX                      | xxxx                               |
| 8 bits                    | 8 bits            | 3 bits              | 5 bits                    | 8 bits              | 5 bits               | 3 bits       | 8 bits    | 7 bits              | 1 bit       | 1 bit                       | 3 bits                   | 4 bits                             |
| Numéro d'identité,<br>LSB | Numéro d'identité | Code fabricant, LSB | Numéro d'identité,<br>MSB | Code fabricant, MSB | Instance de fonction | Instance ECU | Fonction  | Système de véhicule | Bit réservé | Bit d'adresse<br>arbitraire | Groupe de<br>l'industrie | Instance de système<br>de véhicule |

Tableau 10. Définition de nom Gefran J1939 pour les capteurs rotatifs monotour à effet Hall.

| Champ                              | Description   |
|------------------------------------|---|
| Arbitraire                         | 0: Appareil avec Capacité<br>d'adresse unique<br>(non mis en œuvre) |
| Bit d'adresse                      | 1: Appareil avec Capacité<br>d'adresse arbitraire                   |
| Groupe de l'industrie              | 2: Équipement agricole et forestier                                 |
|                                    | 3: Équipement de construction                                       |
| Instance de système<br>de véhicule | 0   |
| Système de véhicule                | 0   |
| Bit réservé                        | 0   |

| Champ                | Description                |
|----------------------|----------------------------|
| Fonction             | 142 (8Eh): Capteur rotatif |
| Instance de fonction | 0                          |
| Instance ECU         | 0                          |
| Code fabricant       | 732 (2DCh): Gefran S.p.A.  |
| Numéro d'identité    | Programmé par GEFRAN       |

Tableau 11. PGN 65291 Propriétaire B : Définition de l'identificateur.

|     |                                      | 18h   |                   | FFh                                  | 0Bh            | XXh       |
|-----|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|
| 000 | 110                                  | 0     | 0                 | 1111 1111                            | 0000 1011      | 0001 0101 |
|     | 3 bits                               | 1 bit | 1 bit             | 8 bits                               | 8bits          | 8bits     |
| -   | Priorité : 6 Réservé Page de données |       | Format PDU : PDU2 | Spécifique PDU : extension de groupe | Adresse source |           |
|     |                                      |       |                   | PGN 65291 (0FF0                      | )Bh)           |           |

Tableau 12. PGN 65291 Propriétaire B : définition position d'angle.

| XXh                            | XXh                       | XXh                 | XXh                                  | FFFFFFh                          | XXh  |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| xxxx xxxx xxxx                 |                           | xxxx xxxx xxxx xxxx |                                      | 1111 1111 1111 1111 1111<br>1111 | xxxx xxxx                                      |
| 8 bits                         | 8 bits                    | bits 8 bits 8 bits  |                                      | 24 bits                          | 8 bits   |
| Angle 1,<br>MSB                | • • • • •                 |                     | Angle 2,<br>LSB                      |                                  | Code d'erreur                                  |
| l                              |                           |                     |                                      |                                  | 00h: Aucune erreur                             |
| Type de dor                    | Type de données : Entier  |                     | /pe de données :                     |                                  | 01h: Erreur de puce du capteur<br>Angle 1      |
| non sigr                       | né 16 bits<br>on: 0.1 deq |                     | signé 16 bits<br><b>n :</b> 0.1 deg  | Réservé                          | 02h: Erreur de puce du capteur<br>Angle 2      |
| Direction de                   | l'angle : CW              |                     | Direction de l'angle : CCW           |                                  | 03h: Erreur de puce du capteur<br>Angle 1 et 2 |
| Ex.: 008Ah = 138 =<br>13.8 deg |                           |                     | <b>Ex.:</b> 0D7Ch = 3452 = 345.2 deg |                                  | 20h: Erreur somme de contrôle<br>du programme  |
|                                |                           |                     |                                      |                                  | 40h: Erreur somme de contrôle<br>du paramètre  |




Figure 7. Exemple : Message d'Adresse demandée.




Figure 8. Exemple : message de position d'angle.

### 7. COMMENT MODIFIER LE NOM

Le nom du capteur peut être configuré en envoyant le Message 1 configurable exclusivement - Spécifique à la destination conformément à PGN 45312 comme indiqué dans l'exemple de Figure 9 à la page 11. Le message est composé de :

• Identificateur: 18B1XXXXh (décrit dans Tableau 13)

Remarque : veuillez noter que l'Adresse de destination est l'adresse du capteur, tandis que l'Adresse source correspond à l'adresse du contrôleur CAN de l'utilisateur qui envoie le message.

• Champ de données : Message 1 configurable exclusivement (décrit dans Tableau 14).

Tableau 13. Message 1 configurable exclusivement PGN 45312 : Définition de l'identificateur.

|     | 18h      |       |         | B1h           | XXh                 | XXh                  |   |                |  |
|-----|----------|-------|---------|---------------|---------------------|----------------------|---|----------------|--|
| 000 | 110      | 0     | 0       | 1011 0001     | 1011 0001 xxxx xxxx |                      |   |                |  |
|     | 3 bits   | 1 bit | 1 bit   | 8 bits        | 8 bits 8bits        |                      |   |                |  |
| -   | i nonce. |       | donnees |               |                     | Format PDU :<br>PDU1 | Spécifique PDU : Adresse de destination | Adresse source |  |
|     | 6        |       |         | PGN 45312 (0E | 3100h)              | ]                    |   |                |  |

Tableau 14. Message 1 configurable exclusivement PGN 45312 : définition du message.

| 67656672h                                  | XXh                        |        | XXh       | XXh                       |                | XXh                            |                             |   |
|--|----------------------------|--------|-----------|---------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---|
| 0110 0111 0110 0101 0110 0110<br>0111 0010 | xxxx x                     | xxx    | xxxx xxxx | xxxx xxx                  | 0              | x                              | xxx                         | xxxx  |
| 32 bits                                    | 5 bits                     | 3 bits | 8 bits    | 7 bits                    | 1 bit          | 1 bit                          | 3 bits                      | 4 bits                                      |
| Code ASCII : « gefr »                      | Instance<br>de<br>fonction |        | Fonction  | Système<br>de<br>véhicule | Bit<br>réservé | Bit<br>d'adresse<br>arbitraire | Groupe<br>de<br>l'industrie | Instance<br>de<br>système<br>de<br>véhicule |




Figure 9. Exemple : Comment modifier le nom.

### 8. COMMENT MODIFIER LA VITESSE DE TRANSMISSION

La vitesse de transmission du capteur peut être configurée en envoyant le Message 2 configurable exclusivement - Spécifique à la destination conformément à PGN 45568 comme indiqué dans l'exemple de Figure 10 à la page 12. Le message est composé de :

• Identificateur : 18B2XXXXh (décrit dans Tableau 15)

Remarque : veuillez noter que l'Adresse de destination est l'adresse du capteur, tandis que l'Adresse source correspond à l'adresse du contrôleur CAN de l'utilisateur qui envoie le message.

• Champ de données : Message 2 configurable exclusivement (décrit dans Tableau 16).

|     |            | 18h                |       | B2h               | XXh                                     | XXh            |  |
|-----|------------|--------------------|-------|-------------------|---|----------------|--|
| 000 | 110        | 0                  | 0     | 1011 0010         | xxxx xxxx                               |                |  |
|     | 3 bits     | 1 bit              | 1 bit | 8 bits            | 8bits                                   |                |  |
| -   | Priorité : | Dulguitá - Réserve |       | Format PDU : PDU1 | Spécifique PDU : Adresse de destination | Adresse source |  |
|     | 0          |                    |       | PGN 45568 (0B     | 200h)                                   |                |  |

Tableau 16. Message 2 configurable exclusivement PGN 45568 : définition du message.

| 67656672h                               | XXh                             | XXh                             | 0000h               |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 0110 0111 0110 0101 0110 0110 0111 0010 | XXXX XXXX                       | xxxx xxxx                       | 0000 0000 0000 0000 |
| 32 bits                                 | 8 bits                          | 8 bits                          | 16 bits             |
|   | Vitesse de<br>transmission, LSB | Vitesse de<br>transmission, MSB |                     |
|   | Type de données : E             |                                 |                     |
| Code ASCII : « gefr »                   | Résoluti                        | Réservé                         |                     |
|   | Plage : 1                       |                                 |                     |
|   | 0 = arrêt tra                   |                                 |                     |
|   | <b>Ex.:</b> 0032h =             |                                 |                     |




Figure 10. Exemple : Comment modifier la vitesse de transmission

### 9. COMMENT MODIFIER L'ADRESSE SOURCE

L'adresse source du capteur peut être configurée en envoyant le Message Adresse commandée conformément à PGN 65240 (FED8h). Étant donné que ce message fait une longueur de 9 bits, il est envoyé en utilisant le message d'annonce de diffusion du protocole de transport conformément à PGN 60416 et PGN 60160, comme indiqué dans l'exemple de Figure 11 à la page 14. Trois messages doivent être envoyés :

- a. Protocole de transport Gestion des connexions
- Identificateur : 1CECFFXXh (décrit dans Tableau 17)
- Champ de données: Protocole de transport Gestion des connexions (décrit dans Tableau 18).

Tableau 17. Protocole de transport PGN 60416 - Gestion des connexions Définition de l'identificateur.

|     |                                       | 1Ch ECh FFh |                   |   |                | XXh       |
|-----|---------------------------------------|-------------|-------------------|---|----------------|-----------|
| 000 | 111                                   | 0           | 0                 | 1110 1100                               | 1111 1111      | xxxx xxxx |
|     | 3 bits                                | 1 bit       | 1 bit             | 8 bits                                  | 8bits          | 8bits     |
| -   | Driegité : Reserve                    |             | Format PDU : PDU1 | Spécifique PDU : Adresse de destination | Adresse source |           |
|     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |             |                   | PGN 60416 (01                           | EC00h)         |           |

Tableau 18. Protocole de transport PGN 60416 - Gestion des connexions Définition du Message d'annonce de diffusion

| 20h               | 09h   | 00h   | 02h                     | FFh       | D8h  | FEh                                | 00h  |
|-------------------|---|---|-------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|
| 0110 0111         | 0000 1001   | 0000 0000   | 0000 0010               | 1111 1111 | 1101 1000                                  | 1111 1110                          | 0000 0000                                  |
| 8 bits            | 8 bits  | 8 bits  | 8 bits                  | 8 bits    | 8 bits                                     | 8 bits                             | 8 bits                                     |
| Octet de commande | Taille total<br>du message,<br>nombre<br>d'octets LSB | Taille total<br>du message,<br>nombre<br>d'octets MSB | Nombre total de paquets | Réservé   | PGN du<br>message mis<br>en paquet,<br>LSB | PGN du<br>message mis<br>en paquet | PGN du<br>message mis<br>en paquet,<br>MSB |

- b. Protocole de transport Transfert de données : paquet 1
- Identificateur : 1CEBFFXXh (décrit dans Tableau 19)
- Champ de données : Protocole de transport Transfert de données : paquet 1 (décrit dans Tableau 20).

Tableau 19. Protocole de transport PGN 60160 - Transfert des données : Définition de l'identificateur.

|     | 1Ch        |                        |       | EBh                                     | FFh            | XXh       |
|-----|------------|------------------------|-------|---|----------------|-----------|
| 000 | 111        | 0                      | 0     | 1110 1011 1111 1111                     |                | xxxx xxxx |
|     | 3 bits     | 1 bit                  | 1 bit | 8 bits                                  | 8bits          |           |
| -   | Priorité : | Duiguitá   Reserve   ° |       | Spécifique PDU : Adresse de destination | Adresse source |           |
|     | ,          |                        |       | PGN 60160 (0E                           | EB00h)         |           |

Tableau 20. Protocole de transport PGN 60416 - Transfert des données : paquet 1.

| 01h                      | XXh                          | XXh                  | X                         | Xh                           | 5Bh                       | XX                         | <b>(</b> h      | XXh       | ХХ                        | (h             |
|--------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|----------------|
| 0000 0001                | xxxx xxxx                    | xxxx xxxx            | 100                       | x xxxx                       | 0101 1011                 | xxxx x                     | xxx             | xxxx xxxx | xxxx xxx                  | 0              |
| 8 bits                   | 8 bits                       | 8 bits               | 3 bits                    | 5 bits                       | 8 bits                    | 5 bits                     | 3 bits          | 8 bits    | 7 bits                    | 1 bit          |
| Numéro<br>de<br>séquence | Numéro<br>d'identité,<br>LSB | Numéro<br>d'identité | Code<br>fabricant,<br>LSB | Numéro<br>d'identité,<br>MSB | Code<br>fabricant,<br>MSB | Instance<br>de<br>fonction | Instance<br>ECU | Fonction  | Système<br>de<br>véhicule | Bit<br>réservé |

- c. Protocole de transport Transfert de données : paquet 2
- Identificateur : 1CEBFFXXh (décrit dans Tableau 19)
- Champ de données : Protocole de transport Transfert de données : paquet 2 (décrit dans Tableau 21).

Tableau 21. Protocole de transport PGN 60416 - Transfert des données : paquet 2.

| 02h                   | XXh                            |                          |                                 | XXh       | FFFFFFFFh                                    |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------|--|
| 0000 0010             | Х                              | xxx                      | XXXX                            | xxxx xxxx | 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 |
| 8 bits                | 1 bit                          | 3 bits                   | 4 bits                          | 8 bits    |  |
| Numéro de<br>séquence | Bit<br>d'adresse<br>arbitraire | Groupe de<br>l'industrie | Instance de système de véhicule |           | Réservé                                      |




Figure 11. Exemple: Comment modifier l'adresse source.

| NOTES |  |
|-------|--|
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |



