

Orkel-ioT sur Telegram

Suivre et commander ton installation depuis ton téléphone
Guide de mise en place — version V1.5.0

Avec Telegram, tu peux depuis n'importe où : **voir l'état** de ton installation (production, maison, réseau, batterie, ballon), lire le **bilan de la veille**, lancer une **marche forcée** du ballon, l'**arrêter** ou le remettre en **automatique**, et recevoir une **alerte en cas de panne**.

Rien à ouvrir dans la box, aucun serveur, aucun abonnement : Orkel-ioT se connecte lui-même à Telegram, en connexion chiffrée. Seuls les téléphones que tu as associés peuvent lire ou commander.

Ce qu'il te faut

- l'appli **Telegram** sur ton téléphone (gratuite, Android ou iPhone), avec un compte ;
- Orkel-ioT en version **V1.5.0** ou plus récente, connecté à internet par le Wi-Fi de la maison ;
- un ordinateur ou un téléphone sur le Wi-Fi de la maison pour ouvrir la page d'Orkel-ioT (une seule fois) ;
- environ **5 minutes**.

La mise en place se fait en **3 étapes** : créer ton bot, le donner à Orkel-ioT, associer ton téléphone.

1. Créer ton bot avec @BotFather

Un « bot » est un compte Telegram piloté par un programme : ici, ton Orkel-ioT. Telegram fournit un compte officiel, **@BotFather**, qui sert à créer les bots. Ton bot est à toi seul : il n'est relié à aucun service extérieur.

1. Dans Telegram, touche la **loupe** et cherche **BotFather**. Choisis **@BotFather** (il porte une **coche bleue** : c'est le compte officiel ; ignore les imitations).
2. Touche **Démarrer** (ou envoie `/start`).
3. Envoie `/newbot`.
4. BotFather demande un **nom** : c'est le nom affiché, libre. Exemple : `Ma maison`.
5. Il demande ensuite un **identifiant** (nom d'utilisateur) qui doit **finir par « bot »** et ne pas être déjà pris. Exemple : `maison_dupont_orkel_bot`. S'il est déjà pris, essaie une variante.
6. BotFather répond avec un message qui contient le **jeton** (en anglais « token ») : une longue suite du genre `123456789:AAH-xY9kLm…`. **Appuie longuement dessus pour le copier** (ou touche-le : il se copie).

> **Le jeton est une clé : garde-le pour toi.** Ne le publie pas, ne l'envoie à personne. S'il a été vu par quelqu'un, voir « Changer de jeton » au chapitre 5.

2. Donner le jeton à Orkel-ioT

1. Ouvre la page d'Orkel-ioT (par exemple `http://orkel-iot.local`) depuis un appareil sur le Wi-Fi de la maison. Le plus simple : depuis le téléphone, en collant le jeton copié.
2. Va dans **Système** → bloc **Telegram**.
3. Coche **« Suivre et commander Orkel-ioT depuis Telegram »**.
4. Colle le jeton dans **« Jeton du bot »**.
5. Laisse cochée **« Me prévenir en cas de panne »** (conseillé).
6. Touche **Enregistrer**.

Après quelques secondes, le bloc affiche **« Connecté au bot @ton_identifiant_bot »**. Sinon, voir le chapitre 6.



Le bloc Telegram de la page Système, avec un code d'association affiché

3. Associer ton téléphone

Pour que personne d'autre ne puisse commander ton installation, Orkel-ioT ne répond qu'aux téléphones **associés**. L'association se fait avec un code à 6 chiffres, valable 10 minutes.

1. Dans le bloc Telegram, touche **Associer un téléphone** : un **code à 6 chiffres** s'affiche.
2. Dans Telegram, ouvre la conversation avec **ton bot** : cherche son identifiant avec la loupe (ex. `@maison_dupont_orkel_bot`), ou touche le lien `t.me/…` que BotFather t'a donné. Touche **Démarrer**.
3. **Envoie le code** au bot (juste les 6 chiffres).
4. Le bot répond **« Téléphone associé à Orkel-ioT »**, puis envoie l'état actuel. Les **boutons** apparaissent sous la zone de saisie.

Plusieurs téléphones (jusqu'à 3) : refais « Associer un téléphone » pour chacun, un nouveau code à chaque fois. La liste « Téléphones associés » montre leurs prénoms ; « Retirer » enlève un téléphone tout de suite.
Le bouton ✉ **Message d'essai** envoie un message à tous les téléphones associés, pour vérifier.

4. Utiliser le bot



Exemple de conversation : état, marche forcée, alerte (illustration)

Les boutons

Bouton	Ce que fait Orkel-ioT
État	Envoie la situation du moment : production, maison, réseau, batterie (SOC et charge / décharge), ballon (température, consigne) et ce que fait le F1ATB, avec la raison ; puis le bilan du jour (production, ballon solaire, euros économisés si les prix sont renseignés).
Hier	Envoie le bilan de la veille : production (et prévue), ballon solaire / réseau, réseau soutiré / injecté, batterie, euros, incidents.
Boost 1 h / 2 h	Marche forcée du ballon sur le réseau pendant 1 ou 2 h (jusqu'à la consigne). Comme le bouton de la page d'accueil.
Arrêt	Plus aucune chauffe, jusqu'à nouvel ordre.
Auto	Annule marche forcée et arrêt : retour au fonctionnement automatique.

Écrire au lieu de toucher

Le bot comprend aussi des messages écrits, avec ou sans accents : `état`, `hier`, `boost 90 min`, `boost 3 h` (15 min à 8 h), `arrêt 2 h`, `auto`, `aide`.

En **mode simulation**, les commandes sont prises en compte par Orkel-ioT mais **rien n'est envoyé au F1ATB** : le bot le rappelle dans sa réponse.
Les messages envoyés pendant qu'Orkel-ioT était éteint ou sans internet sont ignorés s'ils ont plus de 2 minutes, pour éviter qu'une ancienne commande ne s'exécute plus tard.

5. Alertes et sécurité

Les alertes de panne

Si « Me prévenir en cas de panne » est cochée, chaque téléphone associé reçoit :

Alerte	Quand
⚠ F1ATB muet	plus aucune mesure du F1ATB depuis 5 min (le ballon est alors bloqué par sécurité) ; puis quand il revient, avec la durée de la coupure
⚠ Batterie non lue	plus de lecture de la batterie depuis 10 min (si une batterie est lue) ; puis au retour
⚠ MQTT	liaison avec le broker MQTT coupée en boucle (par exemple deux modules avec le même nom) ; puis quand elle est stable
Redémarrage	Orkel-ioT a redémarré, avec la cause (coupure de courant, mise à jour, chien de garde…)
Wi-Fi revenu	après une coupure du Wi-Fi de plus d'une minute, avec sa durée

Pas d'alerte pendant les 5 premières minutes après un démarrage, le temps que tout se connecte.

Qui peut faire quoi

- Seuls les **téléphones associés** (3 au plus) reçoivent l'état, les bilans et les alertes, et peuvent commander.
- Quelqu'un d'autre qui trouve ton bot et lui écrit reçoit seulement « Ce téléphone n'est pas encore associé » : il ne voit rien et ne peut rien commander.
- Le code d'association ne sert qu'une fois et ne dure que 10 minutes.
- Le jeton et la liste des téléphones ne sont **jamais** affichés dans la page ni copiés dans la configuration exportée.

Changer de jeton

Si ton jeton a pu être vu : dans Telegram, écris à **@BotFather** `/revoke`, choisis ton bot : il donne un **nouveau jeton** (l'ancien ne marche plus). Colle-le dans Orkel-ioT et enregistre, puis **associe de nouveau** tes téléphones.

6. En cas de problème

Ce que dit le bloc Telegram	Que faire
Coller le jeton du bot	Le jeton n'est pas enregistré : le coller puis Enregistrer.
Jeton refusé par Telegram	Le jeton est mal copié (espace, caractère manquant) ou a été remplacé : le recopier depuis le message de @BotFather (ou `/token` chez BotFather).
Ce bot est déjà utilisé ailleurs	Un même bot ne peut servir qu'à **un seul** Orkel-ioT. Pour deux modules, créer un bot par module.
Telegram injoignable (…)	Pas d'internet, ou la box bloque la sortie : vérifier la connexion de la box. Orkel-ioT réessaie tout seul.
Code inconnu ou périmé (dans Telegram)	Le code a plus de 10 minutes ou a déjà servi : refaire « Associer un téléphone ».
Le bot ne répond pas	Vérifier qu'Orkel-ioT est allumé et connecté (page d'accueil) et que le bloc affiche « Connecté ». Une réponse peut mettre quelques secondes.

Une fois en place, il n'y a plus rien à faire : les mises à jour d'Orkel-ioT gardent le jeton et les téléphones associés.