



NOTAS

- 1. Interposer: encaixa no soquete do IC2 (ROM principal) do TK-85. CS_ROM = pino 20 do IC2.
- 2. 6116: /WE = WR do Z80 (pino 22), /OE = GND, /CS0../CS2 vindos do 74LS138.
- 3. 74LS157 seleciona o endereco: CPU quando RFSH=1, contador de video quando RFSH=0.
- 4. RV1 (reostato: cursor ligado a um extremo) ajusta o reset dos contadores.

