

정전시 행동요령

<정전시>

1. 현장부저 OFF
2. LBS 한전 전원 확인(3상표시램프 **OFF**여부확인)
3. MAIN VCB OFF(OPEN) 상태 확인
 - VCB계전기 전압.전류확인
4. ATS 절체확인(한전->발전)
5. 발전기 정상가동 확인(한전->발전)
 - 미가동시 수동가동
6. ACB 3개소(고층부,저층부, 비상동력) 확인
7. 고층부, 저층부 MCCB차단기 확인
8. 한전상황실 연락 확인
9. 엘리베이터 상황 확인,기타 설비확인
10. 비상연락망 전파

<복전시>

- 1.한전상황실 연락 정상투입여부 시간확인
2. LBS 한전 전원 복전확인(3상표시램프 **ON**여부확인)
3. MAIN VCB 계전기 전압 정상확인
4. VCB 2개소(고층부,저층부) 차단기 OFF(OPEN)
5. 고층부 저층부 MCCB차단기 OFF
6. MCCB 계전기 UVR 리셋
7. 메인 VCB 투입(CLOSE)
8. ATS 절체 확인(발전->한전)
9. ACB 2개소 투입(CLOSE)
10. 고층부, 저층부 각 MCCB 차단기 ON
11. 엘리베이터,방재실(수신반,방송시스템등), 펌프실(MCC반,수전펌프,분리수거장등), 소화조 ,주차시스템 이상유무확인
12. 보고서 작성

정전(순간,작업)시 대응 메뉴얼

■ 정전대비 준비사항 :

- 1.ATS, VCB 등 각 차단기 수동 투입방법 사전 확인
- 2.근무자 조작 가능토록 평상시 교육
- 3.전기안전관리자 및 협력공사업체 연락처 파악

■ 정전발생시 복전순서

1) 정전이 발생되면 , 내부 전체가 어두워지면서 비상등(유도등, 비상조명등, DC등)만 켜지게 된다.

2) 전기실 내에는 굉장한 소음을 내며 발전기가 자동으로 돌아가게 된다.
(만일, 발전기가 자동으로 안돌면 수동조작해서 발전기를 가동시켜야 된다. 발전기반에 있는 ACB도 자동으로 안되면 중요부하부터 수동조작한다.)

3) 저압반에 있는 ATS가 한전이 아닌 발전측으로 자동 절체가 된다.

표시등 한전-> 발전 표시등 확인

(만일, ATS가 자동으로 발전측으로 절체 안될 시 수동으로 해서 절체 시켜야한다.)

4) 특고압반에는 VCB 정전나게되면 부저정지시킴

한전 정전이 나면, 전기실에는 DC등만 들어오게 될것이며 MOF 계량기도 꺼질 것이며, LBS쪽에 표시 램프도 적색등이 아닌 녹색등이 켜지거나. 소등될 것이다.)

5) 한전에 연락해서 정전된 원인을 물어보고, 복전 예상시간을 물어본다. 또한, 사무실 직원 등 비상연락망을 통해 정전이 났다고 연락한다.

광진변전소 2290-5268 또는 국번없이 123(한전장애)

<복전준비>

6) 한전에서 복전 시켰다면 , 전기실에서는 DC등이 꺼지고. LBS판넬의 램프도 적색램프로 다시 들어오고. MOF 계량기에도 다시 전원이 들어오게 된다.

7) VCB계전기 전압전류 확인 , OFF(OPEN)상태 확인 8) ACB 고층부 ,저층부 OFF(CLOSE)-> 각 층별 MCCB 차단OFF 9) 특고압반에 VCB <u>UVR이라는 계전기가 동작했을텐데.</u> <u>계전기가 들어온 빨간램프를 없애기 위해 리셋</u> VCB ->ACB 고층부,저층부 투입(CLOSE)->각 층별 MCCB ON를 차례로 해주면 된다. 10) <u>복전이 되면 발전기가 멈춰있는지 확인하고.</u> 발전기반에도 계전기 확인 및 자동운전인 지 확인 해주고. ATS반에도 자동. 한전으로 되어있는지 확인해준다. 11) 복전이 되면. 복전되었다고. 비상연락망을 통해 다시 직원들에게 연락을 해주고 <u>엘리베이터. 방재실 (소방수신반, 방송시스템, 자동제어 PC, CCTV모니터링등), 펌프류(지하4층 기계실 MCC반,수전펌프 배수펌프,분리수거장,B2F 졸라펌프), 주차시스템 , 정화조등 이상이 없는지</u> 확인을 한다. 12) 보고서 작성	
■ 정전(정기검사) 작업 매뉴얼 가. 통신사와 보안업체등 정전통보(일주일전) 나. 건물내 정전 방송실시 다. 1층 주차시스템 전원 OFF / 차단기 OPEN 라. B1F 방재실 - 원격검침, 조명설비, CCTV DVR 등 PC 전원 OFF - 방송설비, 주차차량인식시스템 , 소방수신반 전원 OFF (단 방송 시스템 , R형 수신기, 비상대비 가동 유지 유무확인) - R형 중계기전원반 2개 OFF, 배터리 분리 - 2F EPS실 중계기전원반 3개 OFF, 배터리 분리 마. 승강기 1.2.3.화물 4대 운행 정지 (경비실) - 검사 10분전 작업자 공유(작업자,로비경비) 바. B4F 펌프기계실 DDC 패널 전원 OFF 사. B4F 전기실 1) 저압반 비상동력 MCCB 선택 OFF (소방,승강기,방재실) 확인 각 층별 저압반 MCCB 차단기 OFF 2) 각 ACB 차단기 OFF (3SS 비상및동력OFF해야하는가 -> 4SS -> 5SS) -> 풀턴 스위치나 조작 버튼으로 OFF	

3) ATS절체 및 발전기 가동여부 확인

4) 비상발전전원 가동

-> 승강기, 정화조, 소방, 수전 주요 전등, 조작판넬, 정류반

-> 비상동력 전원공급 확인

5) VCB 및 LBS 차단(2SS 및 1SS)

-> 풀턴 스위치나 조작 버튼으로 OFF

PF개방 MOF반, TR반등...(2차사고 예방을 위해)

6) 한전책임분계점 개방

7) 수변전설비 점검확인 (한국 전기안전공사 주관)

-> 고압절연내압, 보호계전기시험, 절연저항측정 기타측정

8) 복전실시(차단과 역순으로 각 차단기 on 실시)

->LBS->VCB -> ACB(5SS, 4SS , 3SS -> MCCB

8) ATS 자동절체 후 비상발전기 자동정지 확인

9) ACB투입개방 동작확인

10) 한전 표시등및 부하,계전기 등 확인 이상유무

11) 정기검사 종료

12) 1,2,3,4호기 화물 엘리베이터 가동 확인(로비경비)

13) 각종 시설 확인

-> 정화조실 분전반 펌프가동상태

-> 펌프기계실 DCC

-> 방재실

원격검침,조명설비, CCTV DVR,,방송설비, 주차차량인식시스템 PC ,

소방수신반 , 중계기 전원반 배터리 상태

-> 1F 주차시스템 PC전원 및 가동상태

-> 2F EPS실 중계기전원반 배터리 상태

14) 전기설비 검사 종료

--	--

긴급연락처

	긴급	113	
한국전력공사	배전운영실	02-2290-5268~9	정전상황확인
	광진성동지사	02-2290-5261	
한국전기 안전공사	서울동부지사	02-6488-6400	전기시설 긴급고장
삼원전기안전관리	직무고시	010-5223-6789	전기안전관리
TK(성우)엘리베이터	고객센터	2242-0110 010-7110-9112	승강기안전관리