

COMO BAIXAR E INSTALAR

Logisim Evolution

Guia Passo a Passo Completo

EECP0002 - Circuitos Digitais

■ **ATENÇÃO:** O Logisim Evolution é 100% GRATUITO e seguro! Não pague por ele em nenhum site.

PASSO 1: VERIFICAR SE TEM JAVA INSTALADO

O Logisim Evolution precisa do Java para funcionar. Vamos verificar:

No Windows:

1. Pressione as teclas **Windows + R**
2. Digite: **cmd** e pressione Enter
3. No terminal preto que abriu, digite: **java -version**
4. Pressione Enter

No Mac:

1. Pressione **Command + Espaço**
2. Digite: **terminal** e pressione Enter
3. No terminal, digite: **java -version**
4. Pressione Enter

No Linux:

1. Abra o Terminal (Ctrl + Alt + T)
2. Digite: **java -version**
3. Pressione Enter

✓ SE APARECER	✗ SE APARECER ERRO
Algo como: "java version 11.0.X" ou "openjdk version 17.0.X"	"java não é reconhecido..." ou "command not found"
■ ÓTIMO! Pule para o PASSO 3	■ Vá para o PASSO 2 (instalar Java)

PASSO 2: INSTALAR JAVA (Se necessário)

Se você não tem Java instalado, siga estes passos:

Opção Recomendada: Baixar Java (OpenJDK)

■ **LINK OFICIAL:** <https://adoptium.net/>

1. Acesse o site: **<https://adoptium.net/>**
2. Clique no botão grande azul "**Download**"
3. O site detecta seu sistema automaticamente
4. Baixe a versão **JDK 17** ou **JDK 21** (qualquer uma funciona)
5. Execute o instalador baixado
6. Clique em "**Next**" → "**Next**" → "**Install**"
7. Aguarde a instalação concluir
8. Clique em "**Finish**"

■■ **IMPORTANTE:** Após instalar o Java, FECHÉ e REABRA o terminal para ele reconhecer o Java.

Alternativa para Windows:

- Você também pode baixar do site oficial da Oracle:
<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>
- Escolha a versão "**Java 17**" ou superior

PASSO 3: BAIXAR O LOGISIM EVOLUTION

Agora vamos baixar o software de simulação:

■ **LINK OFICIAL GITHUB:** <https://github.com/logisim-evolution/logisim-evolution/releases>

Passo a passo detalhado:

- 1■■■ Acesse: <https://github.com/logisim-evolution/logisim-evolution/releases>
- 2■■■ Você verá a página de **Releases** (versões lançadas)
- 3■■■ Procure a versão mais recente no topo (ex: v3.8.0 ou v3.9.0)
- 4■■■ Role para baixo até ver a seção "**Assets**"
- 5■■■ Baixe o arquivo correto conforme seu sistema:

Sistema Operacional	Arquivo para Baixar	Tamanho Aprox.
Windows	logisim-evolution-3.X.X-all.jar	~25 MB
Mac (Apple Silicon M1/M2)	logisim-evolution-3.X.X-all.jar	~25 MB
Mac (Intel)	logisim-evolution-3.X.X-all.jar	~25 MB
Linux	logisim-evolution-3.X.X-all.jar	~25 MB

■ **DICA:** O arquivo **.jar** funciona em TODOS os sistemas operacionais! É universal.

- 6■■■ Clique no arquivo **logisim-evolution-X.X.X-all.jar** para baixar
- 7■■■ Salve em uma pasta fácil de encontrar (ex: **Downloads** ou **Documentos**)

PASSO 4: EXECUTAR O LOGISIM EVOLUTION

Com o Java instalado e o arquivo .jar baixado, é hora de abrir:

Método 1: Duplo Clique (Mais Fácil)

1. Vá até a pasta onde você salvou o arquivo **logisim-evolution-X.X.X-all.jar**
2. Dê um **duplo clique** no arquivo
3. O Logisim deve abrir automaticamente! ■

■■ SE NÃO ABRIR com duplo clique: Use o Método 2 abaixo

Método 2: Via Terminal/Prompt (Sempre Funciona)

No Windows:

1. Pressione **Windows + R**
2. Digite: **cmd** e pressione Enter
3. No terminal, digite o comando abaixo (substituindo o caminho):

```
cd C:\Users\SeuNome\Downloads
```

```
java -jar logisim-evolution-3.8.0-all.jar
```

No Mac/Linux:

1. Abra o Terminal
2. Navegue até a pasta (exemplo):

```
cd ~/Downloads
```

```
java -jar logisim-evolution-3.8.0-all.jar
```

■ **SUCESSO!** Se tudo deu certo, a janela do Logisim Evolution abrirá!

PASSO 5: ABRIR O CIRCUITO DO ALARME

Agora que o Logisim está funcionando, vamos abrir o circuito:

1. No Logisim Evolution, clique no menu **File** → **Open**
2. Navegue até onde você salvou o arquivo **Alarme_Latch_SR.circ**
3. Selecione o arquivo e clique em **Abrir**
4. O circuito será carregado! ■

Primeiro teste rápido:

1. Selecione a ferramenta **Poke Tool** (ícone de mãozinha) na barra de ferramentas
2. Clique no pino **SENSOR (S)**
3. O LED vermelho deve acender! ■
4. Clique novamente no SENSOR para desligar
5. O LED vermelho CONTINUA ACESO (memória funcionando!) ■

SOLUCIONANDO PROBLEMAS COMUNS

Problema	Solução
"Java não é reconhecido..."	Instale o Java (PASSO 2) e reinicie o terminal
Duplo clique não abre	Use o Método 2 (terminal) para executar
Arquivo .jar não baixa	Desative temporariamente o antivírus ou tente outro navegador
Logisim abre mas está em branco	Vá em File → Open e abra o arquivo .circ manualmente
Erro de memória (OutOfMemory)	Execute com: java -Xmx2G -jar logisim-evolution-X.X.X-all.jar
Mac bloqueia o arquivo	System Preferences → Security → Allow Anyway

DICAS EXTRAS

■ Criar atalho na área de trabalho:

- Windows: Clique com botão direito no .jar → Enviar para → Área de trabalho
- Mac: Arraste o .jar para o Dock

■ Manter organizado:

- Crie uma pasta chamada "Circuitos Digitais" em Documentos
- Coloque o logisim-evolution.jar e todos os arquivos .circ nessa pasta

LINKS ÚTEIS PARA REFERÊNCIA

Recurso	Link
Logisim Evolution (oficial)	https://github.com/logisim-evolution/logisim-evolution
Releases (downloads)	https://github.com/logisim-evolution/logisim-evolution/releases
Java (Adoptium)	https://adoptium.net/
Java (Oracle)	https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/
Documentação Logisim	https://github.com/logisim-evolution/logisim-evolution/wiki

Projeto: Alarme Digital com Memória de Estado (Latch SR)

Disciplina: EEC0002 - Circuitos Digitais

Versão do Guia: 1.0 - Abril 2026