Postup vypnutia a zapnutia FV systému

FV konfigurácia:

- Striedač GoodWe GW10KN-ET
- Batériové úložisko Pylontech Force H2 (4 moduly)
- panely 2× PV string

Pre odpojenie domu od verejne siete (GRID) treba v rozvádzačí vypnúť hlavný vypínač:

Kde	Úkon	Popis / Dôvod
HLAVNÝ ROZVÁDZAČ	Vypnúť hlavný vypínač **QM**	Odpojí domový rozvádzač od verejnej siete, dom zostane napájaný z FOTOVOLTIKY !

VYPNUTÍM HLAVNÉHO VYPÍNAČA ZOSTÁVA ROZVÁDZAČ A VŠETKY VETVY DOMU POD NAPATÍM !
PRE ÚPLNÉ ODPOJENIE DOMU OD ELEKTRIKY TREBA ODPOJIŤ AJ FOTOVOLTIKU !

1. Regulérne vypnutie FV systému

Krok	Kde	Úkon	Popis / Dôvod
1	HLAVNÝ ROZVÁDZAČ	Vypnúť GRID istič striedača **FA1**.	Odpojí striedač od verejenej siete (GRID).
2	HLAVNÝ ROZVÁDZAČ	Vypnúť BACKUP výstup striedača **FA4**.	Odpojí striedač od zálohovanej (BACKUP) vetvy rozvádzača. Tým sa vypne aj celé domové osvetlenie.
3	BATÉRIA bočný panel	Vypnúť **istič na batérii**, istič pod krytkou.	Odpojí batériu od DC vstupu striedača, zabráni spätnému napätiu od batérie.
4	STRIEDAČ zospodu vľavo	Vypnúť **otočný DC vypínač**, otočiť proti smeru hod. ručičiek.	Odpojí striedač od DC zdrojov.
5	ROZVÁDZAČ DC FTV nad striedačom	Vypnúť **poistky stringov** panelov PV1 a PV2, odkopiť držiaky poistiek.	Odpojí PV panely od DC vstupu striedača, zabráni spätnému napätiu od panelov.

2. Regulérne zapnutie FV systému

Ak je vypnutý hlavný vypínač:

Kde	Úkon	Popis / Dôvod
HLAVNÝ ROZVÁDZAČ	Zapnúť hlavný vypínač **QM**	Pripojí hlavný domový rozvádzač k verejnej sieti (GRID) - nabehne nezálohovaná vetva domu.

Krok	Kde	Úkon	Popis / Dôvod
1	HLAVNÝ ROZVÁDZAČ	Zapnúť BACKUP istič striedača **FA4**, označenie *BACKUP VYSTUP*.	Pripojí BACKUP AC výstup striedača k zálohovanej vetve domu.
2	HLAVNÝ ROZVÁDZAČ	Zapnúť GRID istič striedača **FA1**, označenie *GRID VYSTUP*.	Pripojí AC vstup striedača k verejenej sieti (GRID). Striedač začne svietiť a nabiehať. Ak je GRID, pôjde už aj osvetlenie.
3	BATÉRIA bočný panel	Zapnúť **istič na batérii** (pod krytkou) a potom **podržať 5 sek stlačené tlačítko START**	Zapne batériu a pripojí ju k DC vstupu striedača.
4	ROZVÁDZAČ DC FTV nad striedačom	Zapnúť **poistky stringov** panelov PV1 a PV2, zaklopiť držiaky poistiek.	Pripojí PV panely k DC vstupu striedača.
5	STRIEDAČ spodný panel	Zapnúť **DC vypínač**, otočiť v smere hod. ručičiek.	Pripojí DC zdroje (BAT + PV) ku striedaču. Striedač nabieha niekolko sekúnd. Ak nebol GRID, nabehne aj osvetlenie.

Poznámky pre bezpečnú prevádzku

- Nikdy neodpájajte HV konektory batérie a PV stringov (vysoké napätie).
- GoodWe ET musí pri štarte vidieť batériu aj AC, inak hlási chyby.
- PV stringy sa zapínajú až po AC (krok 1), aby MPPT neštartoval „naslepo".
- Tento postup je vhodný pre servis, údržbu aj dlhodobé odstavenie.