## ÍNDICE DAS FUNÇÕES

FUNÇÕES	NÚMEROS DE PÁGINAS
1 - 14	MASSA
15 - 16	ALIMENTAÇÃO
17 - 19	AUXÍLIO À NAVEGAÇÃO E PERIFÉRICO DE COMUNICAÇÃO
20	AUXÍLIO AO ESTACIONAMENTO
21	AIRBAG E PRÉ-TENSORES DE CINTOS DE SEGURANÇA
22	ALERTA SONORO TRANCAMENTO REMOTO
23 - 24	ISQUEIRO
25	ANTENAS INTERIORES PARA ARRANQUE MÃOS-LIVRES
26 - 27	ANTIBLOCAGEM DE RODAS E CONTROLO DE ESTABILIDADE DINÂMICA
28 - 29	RASTREIO ANTI-ROUBO
30	AUTORIZAÇÃO ARRANQUE
31	BUZINA ELECTROMAGNÉTICA
32 - 33	CAIXA DE VELOCIDADES DE TRANSMISSÃO VARIÁVEL CONTÍNUA
34	SENSOR DE CHUVA E LUMINOSIDADE
35 - 36	CIRCUITO DE CARGA
37 - 38	CIRCUITO DE ARRANQUE
39	COMANDO TRANCAMENTO DOS ABRÍVEIS
40 - 41	COMANDOS SOB O VOLANTE
42	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO
43 - 44	TRANCAMENTO DOS ELEMENTOS ABRÍVEIS
45	TRANCAMENTO DE PORTÃO TRASEIRO
46	TRANCAMENTO TAMPÃO COMBUSTÍVEL
47 - 48	AR CONDICIONADO
49	AR CONDICIONADO AUTOMÁTICO
50	CONTACTOR DE CAPÔ
51	CONTACTOR ANTI-ROUBO
52	CONTACTOR DE PEDAL DE EMBRAIAGEM
53	CONTACTOR FIM DE CURSO DE PEDAL DE EMBRAIAGEM
54	CORRECTOR DAS LÂMPADAS DE XÉNON
55 - 56	DEGELO DE ÓCULO TRASEIRO
57	DIRECÇÃO ASSISTIDA ELÉCTRICA
58	ILUMINAÇÃO DE PORTA-BAGAGENS
59	LUZ DO ESPELHO DE CORTESIA
60 - 61	ACENDIMENTO LUZ-DE-TECTO
62	ILUMINAÇAO PORTAS
63 - 64	ILUMINAÇÃO COM REÓSTATO
65	ILUMINAÇÃO DO PORTA-LUVAS
66	LIMPA-LAVA-VIDROS DIANTEIRO
67	LUZES DE NEVOEIRO TRASEIRAS
68	LUZES DE NEVOEIRO DIANTEIRAS
69	MÉDIOS
70 - 71	LUZES DE MARCHA-ATRÁS
72	MÍNIMOS
73	MÁXIMOS
74	LUZES DE STOP E LUZES SOBRELEVADAS
75	PISCA-PISCAS E SINAL DE PERIGO
76	INDICAÇÃO DO NÍVEL DE ÓLEO
77	INDICAÇÃO NÍVEL E BOMBA DE COMBUSTÍVEL
78	INDICAÇÃO DA PRESSÃO DO ÓLEO

## ÍNDICE DAS FUNÇÕES

FUNÇÕES	NÚMEROS DE PÁGINAS
79 - 83	INJECÇÃO ELECTRÓNICA
84	LAVA-FARÓIS
85	LEITOR DE CARTÃO E ARRANQUE
86	ELEVADORES ELÉCTRICOS DE VIDROS TRASEIROS
87	ELEVADOR DE VIDROS DO PASSAGEIRO DIANTEIRO
88 - 89	MULTIPLEXAGEM PORTA DO CONDUTOR
90	PLACA DE FUSÍVEIS DE POTÊNCIA
91 - 94	PLACA DE FUSÍVEIS E RELÉS DO HABITÁCULO
95	PLACA DE FUSÍVEIS E RELÉS DO MOTOR
96	TOMADA DE ACESSÓRIOS
97	TOMADA CARAVANA
98	TOMADA DE DIAGNÓSTICO
99 - 101	RÁDIO E PERIFÉRICO DE COMUNICAÇÃO
102	REFRIGERAÇÃO DO MOTOR
103	REGULAÇÃO EM ALTURA DOS FARÓIS
104	REGULADOR DE VELOCIDADE
105	RETROVISOR INTERIOR ELECTROCROMADO
106	RETROVISORES EXTERIORES ELÉCTRICOS
107 - 109	QUADRO DE INSTRUMENTOS
110	TESTEMUNHO DE TRAVÃO-DE-MÃO
111	TESTEMUNHO DE NÍVEL MÍNIMO LÍQUIDO DE TRAVÕES
112	TECTO-DE-ABRIR ELÉCTRICO
113 - 114	TRANSPONDER
115	UNIDADE CENTRAL DO HABITÁCULO PARTE 1
116 - 117	UNIDADE CENTRAL DO HABITÁCULO PARTE 2
118 - 119	PARTE DO HABITÁCULO DA UNIDADE DE PROTECÇÃO E DE COMUTAÇÃO
120	PARTE DO MOTOR DA UNIDADE PROTECÇÃO E DE COMUTAÇÃO
121	VEÍCULO SEM CHAVE E ACESSO MÃOS LIVRES
122	BLOQUEAMENTO DA COLUNA DE DIRECÇÃO