Epson TM-T20 imprime somente 30 itens da NFC-e/SAT

Enviar E-mail Permalink Cliente Permalink Revenda

O que é?

Ao imprimir uma NFC-e com mais de 30 itens na Impressora não-fiscal Epson TM-T20, a mesma só imprime 30 itens, cortando a impressão e não imprimindo os demais itens da NFC-e.


ATENÇÃO: A situação é referente aos drivers da impressora, caso persista após as configurações abaixo deverá entrar em contato com o suporte da mesma!

Como Resolver?


Primeiramente reinicie o Computador.

Para que todos os itens sejam impressos é necessário **configurar o papel da impressora** nas configurações do driver.


• Para configurar, clique no botão iniciar do Windows e em seguida em Dispositivos e Impressoras.




 Localize o driver da impressora, clique com o botão direito nele e vá até a opção Preferências de impressão.



• Agora clique no botão Avançado.




• Na guia responsável por definir o tamanho do papel, defina Roll Paper 80 x 3276mm.




Feita a alteração, clique no botão OK


É necessário também alterar algumas configurações nas propriedades da impressora. Para isso, clique novamente com o botão direito do mouse sobre o driver, e em seguida, clique em **Propriedades da Impressora.**




• Feito isso, clique na aba Avançado e em seguida clique na opção Padrões de Impressão...



• Na tela que abrirá, clique no botão Avançado.



• Nesta tela ajuste também o **tamanho do papel** para *Roll Paper 80 x 3276mm*.




Feito isso reinicie o computador novamente.


Configurando o Papel no Emissor de NFC-e

Além de configurar o driver da impressora é necessário configurar o tamanho do papel no emissor de NFC-e, para isso, clique em ou pressione a tecla **F10** na tela de caixa livre.

• Abrirá a tela de configurações, clique na aba Impressão.



• Na aba responsável pela impressora, escolha a opção *Impressora não fiscal / Mini-impressora - 80 Colunas*.



Feita a alteração, clique no botão



OBS: Caso persista a situação, poderá testar marcando a opção Impressora comum - Papel A4.