

Configuración a realizar en el panel A2K para el reporte de los eventos a través del comunicador WiFi App A2K48 y/o Nt-A2K8/4NG

Los comunicadores WiFi App A2K48 y Nt-A2K8/4NG deben ser habilitados por programación en el panel de alarmas para su correcto funcionamiento, a continuación se detallan los pasos de programación mínimos, para más detalles consulte el manual del panel de alarmas. Antes de programar el panel debe seleccionar el escenario de comunicación. El escenario de comunicación N°1 es para reportes por un solo medio de transmisión, con posibilidad de respaldo por otros medios. El escenario de comunicación N°2 es para reportes simultáneos por más de un medio de transmisión.

Configuración para escenario N°1

1) Para *WiFi App A2K48*

Desde un teclado KPD-860/KPD-860RF ingresar la combinación [prog] + [5] + [código de instalador] y realizar las siguientes acciones:

a) Habilitar el módulo:

Comando 299 [xxxxx1xx]

Para WiFi App A2K48 la posición 6 debe configurarse en 1.

b) Configurar los eventos a reportar por escenario N°1:

Comando 345 [11111111]

Comando 346 [11111111]

Comando 347 [11111111]

c) Habilitar el comunicador WiFi App A2K48 como medio de salida principal en escenario N°1:

Comando 370 [45xxxxxx]

2) Para *Nt-A2K8/4NG*

Desde un teclado KPD-860/KPD-860RF ingresar la combinación [prog] + [5] + [código de instalador] y realizar las siguientes acciones:

a) Habilitar el módulo:

Comando 299 [xxxx1xxx]

Para Nt-A2K8/4NG la posición 5 debe configurarse en 1.

b) Configurar los eventos a reportar por escenario N°1:

Comando 345 [11111111]

Comando 346 [11111111]

Comando 347 [11111111]

c) Habilitar el comunicador Nt-A2K8/4NG como medio de salida principal en escenario N°1:

Comando 370 [35xxxxxx]

3) Para *WiFi App A2K48 y Nt-A2K8/4NG*

Desde un teclado KPD-860/KPD-860RF ingresar la combinación [prog] + [5] + [código de instalador] y realizar las siguientes acciones:

a) Habilitar los módulos:

Comando 299 [xxxx11xx]

Las posiciones 5 y 6 deben configurarse en 1.

b) Configurar los eventos a reportar por escenario N°1:

Comando 345 [11111111]

Comando 346 [11111111]

Comando 347 [11111111]

c) Habilitar el comunicador WiFi App A2K48 como medio de salida principal y el comunicador Nt-A2K8/4NG como medio de salida secundario en escenario N°1:

Comando 370 [435xxxxx]

0

Habilitar el comunicador Nt-A2K8/4NG como medio de salida principal y el comunicador WiFi App A2K48 como medio de salida secundario en escenario N°1:

Comando 370 [345xxxxx]

Configuración para escenario N°2

1) Para *WiFi App A2K48*

Desde un teclado KPD-860/KPD-860RF ingresar la combinación [prog] + [5] + [código de instalador] y realizar las siguientes acciones:

a) Habilitar el módulo:

Comando 299 [xxxxx1xx]

Para WiFi App A2K48 la posición 6 debe configurarse en 1.

b) Configurar los eventos a reportar por escenario N°2:

Comando 345 [22222222]

Comando 346 [22222222]

Comando 347 [22222222]

c) Habilitar el comunicador WiFi App A2K48 para reporte simultáneo en escenario N°2:

Comando 371 [xxxx1xxx]

Para WiFi App A2K48 la posición 5 debe configurarse en 1.

2) Para *Nt-A2K8/4NG*

Desde un teclado KPD-860/KPD-860RF ingresar la combinación [prog] + [5] + [código de instalador] y realizar las siguientes acciones:

a) Habilitar el módulo:

Comando 299 [xxxx1xxx]

Para Nt-A2K8/4NG la posición 5 debe configurarse en 1.

b) Configurar los eventos a reportar por escenario N°2:

Comando 345 [22222222]

Comando 346 [22222222]

Comando 347 [22222222]

c) Habilitar el comunicador Nt-A2K8/4NG para reporte simultáneo en escenario N°2:

Comando 371 [xxx1xxxx]

Para Nt-A2K8/4NG la posición 4 debe configurarse en 1.

3) Para **WiFi App A2K48 y Nt-A2K8/4NG**

Desde un teclado KPD-860/KPD-860RF ingresar la combinación [prog] + [5] + [código de instalador] y realizar las siguientes acciones:

a) **Habilitar los módulos:**

Comando 299 [xxxx11xx]

Las posiciones 5 y 6 deben configurarse en 1.

b) **Configurar los eventos a reportar por escenario N°2:**

Comando 345 [22222222]

Comando 346 [22222222]

Comando 347 [22222222]

c) **Habilitar los comunicadores WiFi App A2K48 y Nt-A2K8/4NG para reporte simultáneo en escenario N°2:**

Comando 371 [xxx11xxx]

Las posiciones 4 y 5 deben configurarse en 1.