CIU9872B_01 (1.1)_EXT
芯片初始化及配置内容建议

版本 1.0

仅用于东信开发使用

北京中电华大电子设计有限责任公司
CEC Huada Electronic Design Co.,Ltd

2025 年 11 月

声　明

本手册的版权属北京中电华大电子设计有限责任公司所有。任何未经授权对本手册进行复印、印刷、出版发行的行为，都将被视为是对北京中电华大电子设计有限责任公司版权的侵害。北京中电华大电子设计有限责任公司保留对此行为诉诸法律的权力。

北京中电华大电子设计有限责任公司保留未经通知用户对本手册内容进行修改的权利。虽然我们已经核对本手册的内容，但是差错有时候难以完全避免，所以，我们会对手册的内容进行定期的审查，并在下一版的文件中作必要的修改。建议您在最终设计前从华大电子获取本文档的最新版本。

仅用于东信开发使用

变更记录

版本	修改描述	日期
V0.1	初稿	2025-08-28
V1.0	升级版本到 V1.0	2025-11-22

仅用于东信开发使用

引　言

［概要介绍］

本文描述了，建议 COS/Java 平台进行初始化的内容，以及可配置、修改、查询的参数，包括协议参数、应用模式、应用参数、芯片参数等。

初始化等命令由平台自行设计。

［编写目的］

本手册适用于针对 CIU9872B_01 芯片的 COS/Java 平台开发人员。

为了提高产品的可维护性/兼容性/可靠性等，本文档列出了建议项，请 COS/Java 平台在开发阶段关注。

术语、定义及缩略语

以下规定适用于本手册：

可配置：（配置对象）可通过平台命令进行修改。配置对象一般是 SFR（芯片寄存器）或 RAM 中的全局变量。可配置的概念是指，配置对象的初值存储在 NVM 中，在上电初始化阶段，由 COS/Java 平台完成 NVM 到 SFR 或 RAM 的赋值；当需要修改这些配置对象的赋值时，平台提供 APDU 命令，例如在预个人化阶段，可修改存储在 NVM 中的初值。

初始值：生产阶段卡片最初状态时的参数缺省值。

可查询：（查询对象）可通过平台命令进行查询。查询对象一般是版本信息、以及上述的配置对象。建议采用 GP 的 GetData 命令实现查询功能。

仅用于华信开发使用

1 初始化及可配置内容列表

建议平台支持下述内容的初始化、可配置、可查询。

平台根据自身特点或其他需求，对于配置查询项等**可不局限于下述内容**。

部分初始化内容有初始值，COS/Java 平台可预先存储处理这类初始值，即减少初始化过程中这类参数的外部导入行为。当生产过程需要修改初始值时，应通过置参数修改功能进行修改。

仅用于东信开发使用

类别	内容	芯片寄存器或全局变量	初始值 [注 2]	数据取值	长度（字节）	可配置 [注 3]	可查询 [注 1]	说明
ISO7816 通讯协议参数	波特率	——	0x11	符合 7816 协议	1	是	否	————
	——	——	——	——	——	——	——	————
产品特征数据（仅用于查询）	工厂码	——	——	——	32	否	是	调用 HED_GetFactoryCode 函数[注 5]
	芯片唯一序列号				7/8	否	是	[注 5]
	芯片算法 API 区 API 版本	——	——	——	4	否	是	调用 HED_ALGAPI_Version 函数
	芯片 NVM API 区 API	——	——	——	4	否	是	调用 HED_NVMAPI_Version ()函数
复位源	复位源配置寄存器	SYSRSTCFG	——	参见芯片用户使用手册	——	是	是	根据编程指南中的要求配置

仅用于华信开发使用

配置								

[注 1] 该列的“否”表明这类参数可通过 ATR 等途径查询，或不需要查询

[注 2] 该列的“xx”表明由 COS/Java 平台自定义该初始值

[注 3] 该列的“否”表明这类参数或数据不需要配置，而是外部输入，或通过平台内部的处理完成数据初始化。

[注 5] 未指明查询结果输出位置的，可由平台自行设计命令返回查询结果

仅用于东信开发使用