*■Stax■*electrostatic
ear speaker

使用説明書

ear speaker SR-X MK-2



このたびはSTAXのイヤ・スピーカーSR-XMK-2をお買上げいただきましてありが とうございました。よい音を聴いていただくため、お使いになる前にこの使用説明 書をよくお読みくださるようお願いします。

 $SR-X_{MK-2}$ は、従来のイヤ・スピーカーSR-1、SR-3、NewSR-3と同じ方法で使用します。 つまり、ふつうのステレオ・アンプにつなぐときは、ヘッドフォン・ジャックではなく、スピーカー端子にアダプターSRD-7をつなぎ、そのSRD-7に $SR-X_{MK-2}$ のブラグを差し込みます。


SR-X_{MK-2}は、ふつうのスピーカー或はヘッドフォンにくらべ、インピーダンスが非常に高いので、真空管又はトランジスターによるOTL方式の専用アンプを利用することもできます。SRA-3Sはこの方式の専用アンプで、各種のピックアップ、テープ・レコーダー、FMチェーナーにつなげます。音質はたいへん透明で、SR-X_{MK-2}の真価を発揮できるアンプです。(SRA-3Sについてはカタログをご請求ください)。

●SR-XMK-2の構造と音質

SR-X_{MK-2}は、ふつうのヘッドフォンあるいはスピーカーとは原理も構造もまったく 異なったコンデンサー型ヘッドフォンです。SR-X_{MK-2}には、コーン紙のような厚く /重い振動板はなく、従ってこれを駆動するためのコイルもマグネットもありません。SR-X_{MK-2}の発音体は、導電化された極薄(2ミクロン厚)のプラスティック・フィルムで、これがきわめて細かいパンチング・メタルでサンドイッチされ、その間に形成されたコンデンサーの力を利用して、入力信号どおりに、歪なく、フィルムを振動させるしくみです。

音の忠実度(入力信号に応じて発音体から音を発生する場合、その間に原波形を 歪ませないほど、その忠実度は高くなる)を高くするための第一条件は、振動体 の質量が小さく、又その全面均等に駆動力を与えることですが、コンデンサー型 はこの点ほとんど理想的な方式と言えます。特にSR-X_{MK-2}は、直接、耳に音を送り 込むヘッドフォンであり、部屋のもつ不可避的な歪(極端な山谷および残響の問 題)がまったく無いので、コンデンサー型の良さを十二分に発揮します。

音質は、一言でいえば透明、きわめて高い解像力をもっています。従って、プログラム・ソース、ピックアップ、テープ・レコーダー、アンプ等、できるだけ良質のものが好ましく、ピックアップではスタックスのEDPシステム、アンプは同じく専用OTLアンプSRA-3Sが非常に良くマッチします。






図-2


●接続と使用法

■SR-XMK-2を耳にかける前に ①専用アダブターSRD-7 を使用する場合 [ふつうのステレオ・アンプ (出力5W以上,できるだけ高性能のもの)に接続するときは、アダブターSRD-7が必要です〕

- ●アンプの電源スイッチ を切ってから、アンプ背 面のスピーカー端子につ ながれているスピーカー・ コードをはずす。
- ●SRD-7の入力コード (白/青1組,赤/黒1組)

を、接続図のように、スピーカー端子につなぐ(白=左十/青=左一、赤=右十/黒=右一)。

- ●管球式アンプでは、スピーカー端子が16Ω / 8Ω / 4Ω / 0Ω となっており、そのときは8Ω を+(プラス)、0Ω を-(マイナス)と考えればよい。
- ●コード先端のツメをはずして配線するときは、端子間を短絡することのないよう。コードの先端を、アンプのスピーカー端子によくからげておく。
- ●SRD-7の電源コードを電灯線につなぐ。アンプの電源スイッチ連動ACアウトレット(増設用コンセント)に差し込めば便利。
- ●はずしたスピーカー・コードは、SRD-7背面のターミナルにつなぐ(スピーカーが必要なければ、このターミナルは遊ばせておく)。
- ●SRD-7前面の6極コンセントに、SR-X_{MK-2}のプラグを白線を上にして差しこむ。[図-3](左右2個のコンセントは共通)
- ●これで接続は完了。スピーカーを聴くときは、前面のスライド・スイッチをLOUD SPEAKER、SR-XMK-2のときはそのスイッチをEAR SPEAKERにする。
 「図ー4]
- ●スピーカーとSR-X_{MK-2}を切換えるときは、ポリウム(音量)を充分に絞って から、スライド・スイッチを切換えること。
- ●ステレオ・アンプに2組のスピーカー端子があるときは、2番目の端子に SRD-7をつなげば、スピーカー・コードは はずす必要なし。




②イヤ・スピーカー専用アンプSRA-3Sを使用する場合、SRD-7のときのように、出力部の接続変更は必要ありません。(詳細はSRA-3Sのカタログをごらんください)。

BISR-XMK-2を耳にかけるとき

①ヘッド・バンド(つる)はだれにも合うように設計され、調節の必要をなくしました。

[2]左右のスライド金具(つの)は広範囲に上下できるので、ご自分に合うよう調節してください。

③そのとき、耳当バッドの音道(中央のアミ目)位置ですが――、これが前後あるいは上下することで音質が変ります。ご自分の好みどおりで差支えはないのですが、図-5のような位置にすると、最もよい結果がえられますのでお試しください。



④SR-X_{MK-2}の振動膜は2.0μ厚という極薄のフィルムですから、耳にかけるとき、はずすときは、本体を抑えつけないよう、ていねいにお取扱いください。

同SR-XMK-2を耳にかけてから

①SR-X_{MK-2}は周波数特性がフラットなので、トーン・コントロールによる低音・ 高音の強調は不要です。

②SR-X_{MK-2} は歪感がないので、つい音量を大きくしがちですが、過大入力を加えないようご注意ください。

③高音域にノイズ(テープのヒスやレコードのスクラッチ)が目立ったり、低音域にノイズ(ゴロゴロいったりゴーッという連続音)がきこえるときは、そのプログラム・ソース、ピックアップ、ターンテーブル、テーブ・レコーダー、アンプなどに問題がないか、おしらべください。

回SR-XMK-2を使わないとき

①使わないときでも、プラグをアダプターやアンブのコンセントから引抜く必要はありません。

[2]使わないときは、布かビニールでカバーして、ホコリを避けてください。

③避けて頂きたい置き場所は、アンプのような発熱体の上、暖房機器のそば、 直射日光の当る場所などのような高温のところ、それと湿度の高いところです。

EISR-XMK-2を使うとき便利なもの

 \blacksquare SR-X_{MK-2}のコードは、線間容量を小さくする必要から、現在の太さ/長さに設計されたもので、もし長さを伸ばしたいときは、長さ5 mの延長コードSRE-15(別売)をお使いください。

②SRE-15は、コンセント・ボックスSRE-B3(別売)を併用すれば、SR-XMK-2を3組つなぐことができます。

ESR-X_{MK-2}の専用アンプを自作するとき

■専用アンプとしてSRA-3Sがありますが、この回路は自作困難なので、自作のときは、図−6のような管球式OTLアンプをおすすめします。

②この回路の特長は、+-電源の使用により、出力管プレート電位をほぼ±0V にして、イヤ・スピーカーとの間に結合用のCRを除き、できるだけ直結を活用し てあることで、音質もすぐれています。

③この回路は指定どおり組めばまず問題はなく、VR(5K-B)は中点におき、終 段プレート電位が10V以上も差があるとき、上下いづれかに動かして調整します。

■このアンプの規格は、最大出力/280V、増幅度/52dB、入力感度/250 mVです。

15アンプに必要な6極コンセントSRCは別売していますのでお求めください。


GSR-XMK-2 それは……

加えられた入力信号を歪感を伴わずに再生する、忠実度のきわめて高いイヤ・スピーカーです。これは言い換えれば、アンプ以前の段階で歪を発生しないよう、できるだけ性能のよいパーツを使って頂きたい、ということです。そのとき、 $SR-X_{MK-2}$ は、今まで実現できなかった《音のミクロコスモス》を、あなたにお聴かせするでしょう。

●規 格

SR-X MK-2

- ●型式=エレクトロ・スクティック(静電)型ブッシュ・ブル方式
- ●周波数範囲=30~25,000Hz以上 ●静電容量=120pF(附属コードを含む) ●インピーダンス=130kΩ /10,000Hz ●音圧感度=95dB/入力100Vr.m.s. ●最大出力音圧=115dB ●成極電圧=200V,D.C.
- ●チャネル表示=左(L),右(R)
 ●耳当パッド=ソフト・ビニール製、 交換可能型
 ●ヘッド・バンド=18-8ステンレス製,全長可変
 ●重量
 = 370g.(ヘッド・バンド90g、コード85g.を含む総重量)



●耳当パッドの手入れ/バネの強さの調節

- ■バッドはアルコールを軽く含ませたカーゼで清掃します。汗の対策にはガーゼを1~2枚あてがうと効果があります。バッドが破損したときは、古いパッドを 剝がしてから、交換用バッド(別売)を接着します。このバッドには粘着テープ が接着してあり、テープの被覆を剝がして、バッド・ベースに押しつけるだけで、 容易に接着できます。
- ■バネが強すぎる場合には、2本のバネを耳の近くで軽く外側へ曲げればよいのですが、弱すぎると不安定になったり、低域再生能力が悪くなるので、試しながら、少しづつ曲げるようにしてください。
- ■品質管理には十分注意しておりますが 万一不調の場合には 本社又はお買い上げ店に 直接お持ちいただくか お送りください。郵送の場合は 必ず元の箱に入れて その箱を ひとまわり大きなダンボール箱にパッキングと共につめてから お送りくださるようお願 いいたします。

スタックス工業株式会社 東京都豊島区雑司が谷1-25-5 郵便番号 171 PHONE 03(981)-7227 例