

Manual Carga – PS0189 Programação de Chaves de Presença Nissan Nats6 Keyless (Sentra 14-20 e Frontier 18-19)

Rev. 1





ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	
CHAVE UTILIZADA	
PLAY SERVICE	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO	
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE	7
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	9
OUTRAS MENSAGENS	. 13



INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

• Programação de até 4 chaves de presença.

ATENÇÃO:

- Todas as chaves precisam ser apresentadas no procedimento. As chaves que não forem apresentadas serão apagadas;
- O telecomando é programado automaticamente após realizar a apresentação de chaves.

APLICAÇÃO

Marca	Modelo	Ano
Nissan	Frontier	2018 a 2019
	Sentra	2014 a 2020

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize o cabo universal + adaptador A3.

Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.

Voltar indice



CHAVE UTILIZADA



Utilize chave original.

Voltar índice



PLAY SERVICE

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.** ***c: Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço: Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/** **. ***c :Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **. ***c: Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serão debitados ***c do saldo: Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Serviço Liberado! Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informação de serviço: O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.


Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluído: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.



LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO


A tomada de diagnóstico do veículo fica localizada na posição B5.






REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:








Voltar índice




REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:


















OUTRAS MENSAGENS

Erro de comunicação!
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

Senha
Incorreta!
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Problemas com o veículo;
- Veículo não compatível com a aplicação;
- OBDMAP desatualizado.

Soluções:

- Verificar aplicação;
- Verificar com o Suporte Técnico se a carga houve alguma atualização;
- Repita o procedimento;
- Caso o erro persista, informe ao Suporte as questões acima.



Erro no acesso!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

• Não foi possível acessar o veículo.

Soluções:

• Contate o Suporte Técnico.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar índice