IT **Italiano** · GB English

💻 ichosynth — Ambiente di sviluppo

Guida completa e aggiornata per Windows e macOS

Tutto il necessario per compilare, modificare e caricare il firmware: dalla toolchain alle librerie, fino al primo upload sul Teensy 4.1.

Aggiornata Giugno 2026 | arduino-cli richiesto | teensy:avr ≥ 1.61.0 | OS Windows · macOS

> ⚡ **Hai fretta?** ichosynth esegue il firmware reale **TŒRN**, e un solo comando lo compila per il nostro hardware: `python teensy/build_toern.py`. Vai al capitolo 3. Il resto della guida spiega ogni passo e prerequisito.

📑 Indice

- 1 · Cosa installiamo
- 2 · Requisiti
- 3 · Via rapida: un comando compila tutto
- 4 · Installare la toolchain (arduino-cli)
- 5 · Aggiungere il supporto Teensy (il core teensy:avr)
- 6 · Le librerie
- 7 · Come funziona lo script di build
- 8 · Compilare e caricare
- 9 · Compilare dall'Arduino IDE (alternativa)
- 10 · Strumenti opzionali (Python, Git)
- 11 · Checklist e problemi comuni

---

1 · Cosa installiamo

ichosynth è un **Teensy 4.1** che esegue il firmware reale **TŒRN** (di SP_ / soundpauli — https://toern.live) su componenti economici saldati a mano. Nel repo non teniamo una copia separata di TŒRN: uno script di build scarica i sorgenti originali e li compila per il nostro hardware. Ecco cosa serve:

Componente	Versione	A cosa serve	Obbligatorio
arduino-cli	ultima	la toolchain di build da riga di comando	✅
core teensy:avr	**≥ 1.61.0**	il compilatore Teensy + il Teensy Loader	✅
Python	3.x	esegue `teensy/build_toern.py` (lo script di build)	✅
Git	ultima	lo script clona i sorgenti TŒRN alla prima esecuzione	✅
Driver personalizzati	nel repo	`i2cEncoderLibV2`, `FastTouch`, `IchosOled` — già in `teensy/libraries/`	✅ (inclusi)
GitHub CLI	ultima	opzionale, per versionare il progetto	opzionale

> ⚙️ **L'unica trappola che frega tutti:** TŒRN è un'unica unità di compilazione da ~23k righe, e il gcc del Teensy **va in crash con il `-O2` di default** (esce con `0xffffffff` — un internal compiler error / out-of-memory). La soluzione è compilare a `-O1` (`opt=O1std`). Lo script di build lo imposta per te; se invece compili dall'Arduino IDE devi scegliere **Tools → Optimize → "Fast"**. Vedi il capitolo 7.

---

2 · Requisiti

- **Windows**: Windows 10 o 11, 64 bit.
- **macOS**: macOS 10.15 o successivo; supporto nativo **Intel** e **Apple Silicon** (M1/M2/M3/M4).
- **Cavo micro-USB dati** (non solo-carica) per il Teensy 4.1.
- Un **Teensy 4.1 con 16 MB di PSRAM** (entrambi i chip) saldati — TŒRN usa la PSRAM per i buffer dei campioni.
- ~1 GB di spazio su disco per toolchain + core + librerie.

---

3 · Via rapida: un comando compila tutto

Una volta che hai **arduino-cli**, il **core teensy:avr**, **Python** e **Git** (capitoli 4–5), compilare il firmware è un solo comando dalla radice del repo:

```
python teensy/build_toern.py
```

Questo produce il firmware in **`teensy/firmware/toern.hex`**. Per compilare *e* flashare in un colpo solo (se `teensy_loader_cli` è nel tuo PATH):

```
python teensy/build_toern.py --flash
```

Flag utili:

Flag	Effetto
`--flash`	dopo la compilazione, carica con `teensy_loader_cli`
`--keep`	mantiene la cartella di build temporanea (per ispezionare i sorgenti preparati/patchati)

> 💡 La **prima** compilazione è lenta (il core Teensy viene compilato una volta) e inoltre **clona i sorgenti TŒRN** in `emulator/toern-src/` se non ci sono ancora. Le compilazioni successive sono rapide.
>
> 🖱️ Vuoi solo flashare un `.hex` **già pronto**? C'è un flasher GUI a un clic in `_FLASHER/` — vedi il capitolo 8.3.

---

4 · Installare la toolchain (arduino-cli)

Compiliamo da riga di comando con `arduino-cli`.

Windows

```
winget install ArduinoSA.CLI
```

macOS

```
brew install arduino-cli
```

Verifica che sia nel PATH:

```
arduino-cli version
```

> ℹ️ **Driver**: su Windows 10/11 e su macOS **non servono driver aggiuntivi** per il Teensy 4.1.

---

5 · Aggiungere il supporto Teensy (il core teensy:avr)

Il compilatore Teensy e il Teensy Loader arrivano dal **core teensy:avr**. Aggiungi l'indice dei pacchetti di PJRC, aggiorna e installa il core (ci serve la **versione ≥ 1.61.0**):

```
arduino-cli config init
arduino-cli config add board_manager.additional_urls https://www.pjrc.com/teensy/package_teensy_index.json
arduino-cli core update-index
arduino-cli core install teensy:avr
```

Controlla la versione che hai ottenuto:

```
arduino-cli core list
```

Dovresti vedere `teensy:avr` alla **1.61.0** o successiva.

> 💡 Preferisci una GUI? In alternativa puoi installare **Teensyduino 1.61** dal Boards Manager dell'Arduino IDE 2.x (URL del pacchetto PJRC qui sopra): installa lo stesso core `teensy:avr`. In entrambi i casi, allo script di build serve solo che il core sia presente e `arduino-cli` nel PATH.

---

6 · Le librerie

Il firmware TŒRN si compila contro tre **driver personalizzati** che lo adattano al nostro hardware economico. Sono **già nel repo** sotto `teensy/libraries/`, e lo script di build li indica ad `arduino-cli` automaticamente — non devi installarli:

Libreria	Sostituisce	Dove sta la configurazione hardware
i2cEncoderLibV2	i 4 encoder RGB I²C di TŒRN → i nostri 4 encoder meccanici KY-040	`ICHOS_ENC_PINS` in `i2cEncoderLibV2.h`
FastTouch	i 3 pad capacitivi di TŒRN → i nostri 3 pulsanti tattili momentanei	`ICHOS_BTN_PINS` in `FastTouch.h`
IchosOled	aggiunge l'**HUD OLED** I²C (lo stato che TŒRN mostrava sugli anelli RGB degli encoder)	`teensy/libraries/IchosOled/`

> 🧭 **Dove vive l'hardware:** l'assegnazione dei pin sta in quei due header (`ICHOS_ENC_PINS` , `ICHOS_BTN_PINS`) e in `teensy/build_toern.py` — **non** in un `config.h` . (`config.h` appartiene alla vecchia build di fallback NI404 e non viene usato dal port TŒRN.)

Lo script di build risolve anche le eventuali librerie standard rimanenti (le **Audio**, **Wire**, **SD**, ecc. incluse nel core Teensy, più qualsiasi cosa nella tua `Arduino/libraries/` utente) come fa normalmente `arduino-cli` .

---

7 · Come funziona lo script di build

`teensy/build_toern.py` compila lo sketch TŒRN **non modificato**, applicando solo le modifiche minime che lo fanno girare sul nostro hardware. Passo per passo:

1. **Trova i sorgenti.** Cerca lo sketch TŒRN sotto `emulator/toern-src/` ; se non c'è, lo **clona** automaticamente dall'upstream (così il repo resta privo di una copia interna).
2. **Li prepara** in una cartella di build temporanea (gli originali restano intatti).
3. **Remap dei pin.** I `SWITCH_1/2/3` di TŒRN puntano di default a pin che collidono con il nostro KY-040 di destra, quindi vengono rimappati a **25 / 26 / 28** — gli stessi pin di `ICHOS_BTN_PINS` in `FastTouch.h` .
4. **Snellimento funzioni.** Rimuove la **seconda striscia LED** opzionale (libera un pin e risparmia CPU), come nel nostro build.

5. **HUD OLED.** Cabla la libreria `IchosOled` (include + `begin()` + una chiamata di rendering su una riga nel `loop()`) così che l'HUD di stato compili come unità di compilazione separata.
6. **Compila** con `arduino-cli` per l'FQBN qui sotto e copia il risultato in un nome stabile, `toern.hex`.

Il target esatto per cui compila è:

```
teensy:avr:teensy41:usb=serialmidi16,opt=o1std
```

- `usb=serialmidi16` → **USB type Serial + MIDIx16** (così `usbMIDI` funziona).
- `opt=o1std` → **`-O1`**. È il flag critico: il `-O2` di default fa crashare il gcc del Teensy sull'enorme unità di compilazione singola di TŒRN. Il `-O1` compila pulito e il firmware ci sta comunque con margine.

---

8 · Compilare e caricare

8.1 Compilare

Dalla radice del repo:

```
python teensy/build_toern.py
```

Al termine avrai **`teensy/firmware/toern.hex`**.

8.2 Compilare e flashare in un passo

Se hai `teensy_loader_cli` nel PATH:

```
python teensy/build_toern.py --flash
```

1. Collega il Teensy 4.1 via USB (cavo **dati**).
2. Il loader di solito programma da solo; se resta in attesa, premi il **pulsantino bianco** sul Teensy.
3. A fine flash parte l'animazione sulla matrice LED.

8.3 Flashare il firmware

Se preferisci flashare un `.hex` **già pronto** (o non hai `teensy_loader_cli`), usa il **flasher GUI a un clic** in **`_FLASHER/`** — puntalo a `teensy/firmware/toern.hex` e clicca flash.

---

9 · Compilare dall'Arduino IDE (alternativa)

Puoi anche compilare TŒRN a mano nell'Arduino IDE 2.x — utile per studiare il codice passo passo. Devi riprodurre quello che fa lo script:

Voce del menu Tools	Valore
Board	Teensy 4.1
USB Type	**Serial + MIDIx16**
CPU Speed	600 MHz (default)
Optimize	**"Fast"** ⚠️ (è il `-O1`; il default "Faster"/ `-O2` fa crashare il compilatore)
Port	la porta del Teensy (dopo il collegamento)

Dovrai inoltre applicare il remap dei pin (`SWITCH_1/2/3` → 25/26/28), rendere visibili all'IDE le tre librerie personalizzate in `teensy/libraries/` e cablare a mano l'HUD OLED. **Lo script fa tutto questo per te**, ed è per questo che è il percorso consigliato.

> ⚠️ Non dimenticare **Optimize** → **"Fast"**. Se lo lasci sul default, la build muore con un internal compiler error (`exit 0xffffffff`) a metà dell'unico file enorme di TŒRN.

---

10 · Strumenti opzionali (Python, Git)

10.1 Python

Allo script di build serve **Python 3**. (Serve anche Git — vedi sotto — perché lo script clona i sorgenti TŒRN alla prima esecuzione.)

Windows: `winget install Python.Python.3.12` · **macOS:** `brew install python@3.12`

> ℹ️ Per lo script di build va bene qualsiasi Python 3 moderno. (Se usi anche il convertitore di campioni `wavmaker` e lo esegui dai sorgenti su **Python 3.13+**, quello richiede `pip install audioop-lts`, perché `audioop` è stato rimosso dalla libreria standard — ma il `wavmaker.exe` pronto in `_SDCARD/` non richiede Python.)

10.2 Git e GitHub CLI

Git è obbligatorio (lo script clona TŒRN). GitHub CLI è opzionale.

Windows: `winget install Git.Git` (+ `GitHub.cli` opzionale) **macOS:** `xcode-select --install` (include git) · `brew install gh` (opzionale)

---

11 · Checklist e problemi comuni

✓	Controllo
☐	`arduino-cli version` funziona (è nel PATH)
☐	`arduino-cli core list` mostra **teensy:avr ≥ 1.61.0**
☐	**Python 3** e **Git** sono installati
☐	`python teensy/build_toern.py` produce `teensy/firmware/toern.hex`
☐	(solo build da IDE) USB Type = Serial + MIDIx16 **e** Optimize = "Fast"
☐	Il Teensy 4.1 ha **16 MB di PSRAM** saldati

Sintomo	Causa / soluzione
`arduino-cli not on PATH …` dallo script	installa arduino-cli (cap. 4) e riapri il terminale
La compilazione muore con `exit 0xffffffff` / internal compiler error	hai compilato a `-O2`; usa lo script, oppure imposta Optimize → "Fast" (`-O1`) nell'IDE
`teensy:avr` mancante / troppo vecchio	esegui `arduino-cli core install teensy:avr` e controlla `core list` (serve ≥ 1.61.0)
Lo script non riesce a clonare i sorgenti TŒRN	installa Git, oppure clona a mano in `emulator/toern-src/`
`'usbMIDI' was not declared` (build da IDE)	USB Type non su Serial + MIDIx16
`teensy_loader_cli not found` con `--flash`	usa invece il flasher GUI in `_FLASHER/`
Il Teensy non si programma	premi il **pulsante bianco** sulla scheda; oppure usa un cavo USB **dati**, non solo-carica
Porta non visibile	cavo USB solo-carica → usa un cavo dati

---

*Parte del progetto **ichosynth** · esegue il firmware reale **TŒRN** (SP_) · per il workshop ICHOS 2026.*