

Betriebsanleitung Förderband FB-200

Dokument-Nr. BA-FB200-02 · Version 2.0 · Freigegeben durch: Serviceleitung Meyer Maschinenbau

1. Sicherheitshinweise

Das Förderband FB-200 verfügt über zwei Not-Aus-Schalter (Antriebsseite und Umlenkseite). Beide müssen vor Schichtbeginn auf Funktion geprüft werden.

Der Eingriff in den Bandlauf während des Betriebs ist untersagt. Reinigungsarbeiten nur bei stillstehendem, gegen Wiederanlauf gesichertem Band.

2. Wartungsintervalle

Die Bandspannung ist wöchentlich zu prüfen; zulässige Durchbiegung siehe Tabelle unten.

Antriebsmotor und Getriebe sind alle 1.000 Betriebsstunden auf Laufgeräusche und Temperatur zu prüfen.

Rollen und Lager sind alle 2.000 Betriebsstunden abzusmieren.

3. Fehlerbehebung

Fehlercode E-21 (Bandschlupf): Bandspannung nachstellen. Bleibt der Fehler bestehen, Antriebsrolle auf Verschleiß prüfen.

Fehlercode E-25 (Motorübertemperatur): Motor abkühlen lassen, Lüfterabdeckung auf Verschmutzung prüfen. Bei wiederholtem Auftreten Service kontaktieren.

Ungeplante Stillstände werden über das zentrale MES-System automatisch mit Zeitstempel erfasst; zusätzlich ist eine Kurzbeschreibung durch das Bedienpersonal einzutragen.

Technische Daten

Parameter	Wert
Bandlänge	24 m
Bandgeschwindigkeit	0,2–1,4 m/s (stufenlos)
Max. Zuladung	150 kg/m
Zulässige Durchbiegung	≤ 1,5 % der Spannweite
Antriebsleistung	4,0 kW
Baujahr Referenzanlage	2019