



CONTROLE VISUEL

Vérifier que :

- le déclencheur manuel est correctement fixé.
- l'état extérieur du boîtier et l'élément déformable (ou cassable) sont satisfaisants.

CHANGEMENT DE PACK DE PILES

- dans le menu archivage de la centrale, réperer le(s) DM radio passé(s) en dérangement batterie et procéder à la mise hors service de ce(s) déclencheurs.
- Remplacer le pack de piles défectueux par un nouveau pack, référence 627100006.
- Respecter la polarité du pack et rebrancher le connecteur.
- Remettre l'installation en service

Nota : Si, après remise en service de l'installation, et après 100 secondes d'attente un dérangement survient, faire procéder à une réparation ou à un échange du produit.

VERIFICATION FONCTIONNELLE

Mettre la zone à laquelle appartient le déclencheur manuel en mode test.

Solliciter le déclencheur manuel (alarme FEU) à l'aide de la clé de réarmement.

- Vérifier que le voyant du déclencheur manuel est allumé.
- Vérifier que l'alarme FEU est signalée sur la centrale.
- Remettre l'installation en veille.

Nota : Si la vérification fonctionnelle ci-dessus est incorrecte, faire procéder à une réparation ou à un échange du produit.