

Consignes d'exploitation du répéteur IN.REP+ EVAC

EN CAS D'ALARME FEU

Voyant rouge « **FEU** » allumé et signal sonore continu

- 1** Arrêter le signal sonore
- 2** Identifier la zone d'alarme
- 3** Appliquer les consignes de sécurité de l'établissement

EN CAS DE DÉFAUT

Voyant(s) jaune(s) allumé(s) et signal sonore intermittent

- 1** Arrêter le signal sonore
- 2** Identifier l'origine du défaut
- 3** Contacter le service technique



Permet de défiler sur l'écran les zones en alarme feu

Au moins une zone de détection en alarme feu

Au moins une des zones ou fonctions évacuation hors service

Au moins un dérangement sur le système

Au moins une des zones d'alarme en alarme

Au moins une des zones d'alarme en alarme générale (en cours d'évacuation)

Permet d'accéder sur l'écran à toutes les informations qui ne sont pas des alarmes feu

Répéteur alimenté

Au moins une des zones de détection ou évacuation en test

Défaut de communication entre les répéteurs et une centrale ou défaut ligne de diffuseur d'évacuation

Au moins une des zones d'alarme en veille restreinte (sans évacuation mais transmise au service de sécurité incendie)

Permet de tester les signalisations sonores et visuelles du répéteur

Permet d'arrêter le signal sonore du répéteur

Consignes d'exploitation du répéteur IN.REP+ EVAC/MES

EN CAS D'ALARME FEU

Voyant rouge « **FEU** » allumé et signal sonore continu

- 1** Arrêter le signal sonore
- 2** Identifier la zone d'alarme
- 3** Appliquer les consignes de sécurité de l'établissement

EN CAS DE DÉFAUT

Voyant(s) jaune(s) allumé(s) et signal sonore intermittent

- 1** Arrêter le signal sonore
- 2** Identifier l'origine du défaut
- 3** Contacter le service technique

Permet de défiler sur l'écran les zones en alarme feu

Au moins une zone de détection en alarme feu

Au moins une des zones ou fonctions évacuation et mise en sécurité hors service

Au moins un dérangement sur le système

Au moins une des zones d'alarme en alarme

Au moins une des zones d'alarme en alarme générale (en cours d'évacuation)

Voyant fixe : toutes les fonctions commandées en position de sécurité

Voyant clignotant : au moins un des équipements n'est pas en position de sécurité

Permet d'accéder sur l'écran à toutes les informations qui ne sont pas des alarmes feu

Répéteur alimenté

Au moins une des zones de détection ou fonctions évacuation et mise en sécurité en test

Défaut de communication entre les répéteurs et une centrale ou défaut ligne de diffuseur d'évacuation

Au moins une des zones d'alarme en veille restreinte (sans évacuation mais transmise eu service de sécurité incendie)

Voyant fixe : Défaut liaison dans au moins une des fonctions de mise en sécurité

Voyant clignotant : au moins un des équipements n'est pas en position d'attente

Permet de tester les signalisations sonores et visuelles du répéteur

Permet d'arrêter le signal sonore du répéteur

