

Article	Description
<p>690 100 001 <i>Chubb.Lon</i></p>  <p>Chubb.Lon est :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un outil chantier quand il est configuré en mode "autonome", ou • L'interface de communication entre les centrales mise en œuvre sur le réseau Réso.Lon et l'Unité d'Aide à l'Exploitation Vision.Com+ ou Chubb expert quand il est configuré en mode "interface PC" <p>La sélection entre ces deux modes est assurée via un interrupteur.</p> <p>Fonctions</p> <p>Ces fonctionnalités sont accessibles par un code (de quatre chiffres) via six sous menus proposés à partir d'un menu principal.</p> <p>Sous menu installer</p> <p>Permet d'identifier et d'installer :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les centrales, • les reports Lon.Rep, et • les différentes modules mis en œuvre sur le réseau Lon <p>Sous menu lister</p> <p>Permet de lister :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les modules par tableau, ou • les modules qui ne sont pas rattachés à un tableau (Vision.Com, Vision.Com+, les autres outils Chubb.Lon, les répéteurs Lon.Rep) <p>Sous menu tester</p> <p>Permet de tester l'ensemble des modules mis en œuvre sur le réseau LON :</p> <ul style="list-style-type: none"> • UAC Lon FTT : veille, feu, dérangement détecteur, coupure, court circuit,... pour chacune des 16 zones, • UAI Lon FTT : veille, feu détecteur, feu déclencheur, dérangement détecteur pour chacune des adresses des deux bus I.Scan, coupure pour chacun des deux bus I.Scan , • UCR Lon FTT : état on / off de chacun des 16 relais, possibilité de télécommander chacun des 16 relais • SATI Lon FTT : coupure, court circuit de chacune des sorties <p>Etat des MAP (position d'attente, position intermédiaire ou position de sécurité), sur chacune des MAP pour chacune des sorties. Possibilité de commander chacune des 8 sorties défaut entrée défaut alimentation des DAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • SATC Lon LPT : coupure, court circuit de chacune des lignes (télécommande, position d'attente, position de sécurité) pour chacune des 8 sorties <p>Etat des DAS (position d'attente, position intermédiaire ou position de sécurité), sur chacune des 8 sorties</p> <p>Possibilité de commander chacune des 8 sorties défaut entrée défaut alimentation des DAS.</p>	<p>Fonctions</p> <p>Permet de commander une fonction d'une centrale, puis de réarmer la mise en sécurité sur cette centrale</p> <p>Sous menu outils</p> <p>Permet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • De dés-installer un module • De configurer l'outil Chubb.Lon (adresse, vitesse de communication, intensité du rétro éclairage) • De sélectionner la langue (Français / Anglais) • De modifier le code d'accès • D'analyser la qualité de la communication sur le réseau • Sous menu réarmer <p>Permet de réarmer de façon indépendante :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le feu • Le dérangement • La mise en sécurité d'une centrale <p>Fonctionnalités en mode autonome</p> <p>Interface de communication entre les centrales communicantes de la gamme .Com et l'Unité d'Aide à l'Exploitation Vision.Com+.</p> <p>Certification</p> <p>Inclus dans le Vision.Com+ pour l'association avec les centrales.</p> <p>Mise en oeuvre</p> <p>Dans un boîtier plastique.</p> <p>Caractéristiques techniques</p> <p>Mécaniques</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions : 140 x 80 x 40 mm • Interface homme machine : <ul style="list-style-type: none"> - Afficheur 4 lignes de 20 caractères - Deux touches + et - pour augmenter ou diminuer des valeurs - des touches ▲ et ▼ pour déplacer un curseur sur l'afficheur - une touche enter pour déplacer le curseur ou valider une commande - une touche echap pour sortir d'un menu <p>Électriques</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentation : <ul style="list-style-type: none"> - Soit en 5V par la nappe (130 mA) - Soit en 24 V ou 48 V par un bornier débrochable (50 mA ou 30 mA) - Soit en 42 (bus LPT) par un bornier débrochable (30 mA) <p>IMPORTANT : ne jamais utiliser deux alimentations simultanément</p>