

# Module clé niveau 2 RESONANCE

## ECS/CMSI

### Manuel d'installation

#### DESCRIPTION GENERALE

La carte permet d'accéder, via une clé externe (690000003) insérée en face avant du produit, aux menus et fonctions associés au niveau d'accès 2 de la centrale. La carte se fixe sur la plaque qui reçoit la carte mère RESONANCE.

#### INSTALLATION DE LA CARTE

- Dévisser les deux vis hexagonales de fixation de l'enjoliveur supérieur,  
Déposer l'enjoliveur.
- Basculer la face avant maintenue par un jeu d'aimants situé à chaque extrémité,
- Positionner la carte « Module clé niveau 2 RESONANCE » à l'aide des deux vis sur la plaque qui reçoit la carte mère RESONANCE (CE01001),



#### RACCORDEMENT DE LA CARTE



Mettre impérativement Hors tension la centrale avant de procéder au raccordement du « Module clé niveau 2 RESONANCE ».

- Vérifier que la centrale est hors tension (secteur et batteries),
- Insérer le connecteur de la carte « Module clé niveau 2 RESONANCE » sur le bornier J16 de la carte mère RESONANCE,
- Mettre la centrale sous tension (batteries et secteur) puis refermer le coffret.