

FICHE CATALOGUE

IN.REP+ EXT

Tableau répétiteur d'extinction

Article	Description
P760000057 IN.Rep+ Ext 	<p>Fonctions</p> <ul style="list-style-type: none">Report des informations générales de la centrale, des zones de détection et de la zone d'extinction. <p>Certification</p> <ul style="list-style-type: none">Certifié à la norme NF S 61-941 : 2020 sous le N° TRE 040 A.Conforme aux exigences de la R13 relatives au tableau répétiteur d'extinction. <p>Caractéristiques techniques</p> <ul style="list-style-type: none">Raccordement sur la sortie RS de la centrale.Alimentation par la centrale jusqu'à 4 reports et par une alimentation externe 24 VDC (12 V à 30 V).Consommation en veille : 14 ± 3 mA @ 24 V.Consommation lors de l'essai signalisations : 40 ± 3 mA @ 24 V.Température de fonctionnement : -5 °C à +40 °C.Température de stockage : -10 °C à +50 °C.Humidité relative maximum : 93 % sans condensation.Section maximum des câbles dans les bornes : 1,5 mm².Dimensions (H x L x P) : 170 x 100 x 50 mm.Coffret : ABS de couleur Blanche (RAL 9010).Indice de protection : IP30. <p>Signalisations / Commandes</p> <ul style="list-style-type: none">Afficheur 2 lignes de 16 caractères pour l'affichage au fil de l'eau des différents types d'information avec retour automatique à l'affichage de celle de la plus haute priorité. Les informations sont affichées en clair : défaut secteur, feu, dérangement, hors service,...Le bouton poussoir <i>Défilement</i> permet d'accéder successivement :<ul style="list-style-type: none">- Au nombre total de zones en alarme feu,- Aux numéros des trois premières et de la dernière zone passées en alarme feu.Le bouton poussoir <i>Synthèse</i> permet d'accéder successivement :<ul style="list-style-type: none">- Au nombre de dérangements, - Au nombre de tests,- Au nombre de hors service, - A la zone d'extinction en émission.Voyants :<ul style="list-style-type: none">- Sous tension (vert), - Défaut liaisons (jaune),- Feu (rouge), - Alarme/évacuation (rouge),- Dérangement (jaune), - Émission (rouge),- Hors service (jaune), - Mode manuel seul (jaune).- Test (jaune),Buzzer.Boutons poussoirs :<ul style="list-style-type: none">- Essai signalisations,- Arrêt signaux sonores. <p>Performances</p> <ul style="list-style-type: none">Raccordement sur une centrale et une seule.Jusqu'à 10 répétiteurs IN.Rep+ Ext par UTEX.Pack.Signalisation d'un arrêt de communication avec la centrale.Signalisation pendant 1 heure d'un manque d'alimentation.Paramétrage pour l'ensemble des répétiteurs de la signalisation ou non des dérangements.Paramétrage de l'arrêt signal sonore ou non sur tous les répétiteurs en cas d'arrêt signaux sonores sur la centrale ou sur un des répétiteurs.