

Le voyant dérangement général est le seul voyant jaune allumé sur la centrale.

Remarque : Le défaut d'isolement n'est pas géré sur cette centrale. Il ne peut donc pas affecter ce voyant.

Causes	Remèdes
Le cavalier « Alim. » est en position « EXT. » et aucune tension n'est présente sur le bornier « Entrée Alim. Externe »	Remédier au problème ou positionner le cavalier sur la position « INT » si aucune alimentation externe n'est prévue.
Les résistances de fin de ligne sont absentes sur les borniers « D.A.S. » et « P.A., P.S. » des fonctions 3 et 4	Mettre les résistances de fin de ligne même si les fonctions n°3 et 4 ne sont pas programmées et absentes de la sérigraphie.
La centrale est programmée pour gérer un ou deux reports RS et aucun n'est raccordé ou la carte de COM est absente.	Vérifier que les reports RS communiquent correctement avec la centrale ou la programmer avec le paramètre « 0 répéteur » : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour cela entrer le code « 123311 », le voyant niveau 2/3 clignote rapidement ;</li> <li>- Appuyer sur la touche « arrêt signaux sonores » autant de fois que nécessaire jusqu'à l'allumage des voyants défaut secteur et batteries ;</li> <li>- Valider par la touche « réarmement »</li> </ul>

