

CONTROLE VISUEL

Vérifier que :

- le module M501MEA est correctement fixé.
- l'état extérieur est satisfaisant.

VERIFICATION FONCTIONNELLE

Nota : Si l'une des vérifications fonctionnelles énumérées ci-après est incorrecte, faire procéder à une réparation ou à un échange du produit.

SIMULATION DE L'ETAT D'ALARME FEU

1. Simuler le passage en feu du détecteur (ou du déclencheur manuel) raccordé sur le module M501MEA :
 - Vérifier la transmission de l'alarme Feu vers l'ECS.
2. Réarmer l'ECS.
3. Vérifier le réarmement de l'ECS.

SIMULATION DE L'ETAT DE DERANGEMENT

1. Simuler le passage en dérangement du détecteur raccordé sur le module M501MEA :
 - Vérifier la transmission du dérangement vers l'ECS.
2. Réarmer l'ECS.
3. Vérifier le réarmement de l'ECS.