

# EFR32BG22 系列的解锁指南

深圳市信驰达科技有限公司 更新日期: 2021 年 1 月 19 日






## 一、开发环境及工具

项目	名称
解锁所需 IDE	Simplicity Studio 4 或 Simplicity Studio 5
解锁所需硬件	1.官方开发板 BRD4001A Wireless Starter Kit Mainboard:  Wireless Gecko  2.J-link V9.42 以上版本
所需命令行工具	commander


### 二、解锁流程

解锁方式有两种方式,一是采用 Simplicity Studio 解锁,二是采用 commander 命令行方式解锁,两种解锁的方式均支持 j-link 或者官方开发板解锁


### 2.1 使用 Simplicity Studio 解锁












#### 2.2 使用 Commander 解锁

在这目录 "D:\SiliconLabs\SimplicityStudio\v4\developer\adapter\_packs\commander" 打开 windows 命令行,此处的路径是 IDE 安装在 D 盘的路径,如果不是安装在 D 盘请自行修改路径。




输入解锁指令:


commander device lock --debug disable --device EFR32BG22C224F512GM32



注意: 此处的芯片型号 "EFR32BG22C224F512GM32" 需要根据实际情况来修改, 再输入指令之前确保 PC 上只有连接一个 j-link 设备



## 三.使用官方开发板接线示意图










Figure 3.1. Mainboard Connector Layout







# 更新历史

版本号	文档日期	更新内容
V1.0	21/01/19	第一次发布

# 联系我们

深圳市信驰达科技有限公司

#### SHENZHEN RF STAR TECHNOLOGY CO.,LTD.

Tel: 0755-8632 9429(Sales) 0755-3695 3756(FAE) Web: www.szrfstar.com

Fax: 0755-8632 9413 E-mail: sales@szrfstar.com

地址:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 C座 601室

Add: Room 601, Block C, Skyworth Building, Nanshan High-Tech Park, Shenzhen

518057, P.R. China