propscale V1
XTAL
A10\D10\SCK
A11\D11\MOSI
D13~\MISO
D12\SDA
D12\SCL
A5\D5\TXI
A4\D4\RXI
A3\D3\SCD
A2\D2\SDA
A1\D1~
A0\D0~
D11\RESET
D10
A9\D9
A8\D8
A7\D7~
A6\D6~
RESET
RX
TX
100uF
10K
BDM
100uF
10uF
10uF
16MHz
1M
100uF
+
-
+
-

propscale V1
XTAL
A10\D10\SCK
A11\D11\MOSI
D13~\MISO
D12\SDA
D12\SCL
A5\D5\TXI
A4\D4\RXI
A3\D3\SCD
A2\D2\SDA
A1\D1~
A0\D0~
D11\RESET
D10
A9\D9
A8\D8
A7\D7~
A6\D6~
RESET
RX
TX
100uF
10K
BDM
100uF
10uF
10uF
16MHz
1M
100uF
+
-
+
-

propscale V1
XTAL
A10\D10\SCK
A11\D11\MOSI
D13~\MISO
D12\SDA
D12\SCL
A5\D5\TXI
A4\D4\RXI
A3\D3\SCD
A2\D2\SDA
A1\D1~
A0\D0~
D11\RESET
D10
A9\D9
A8\D8
A7\D7~
A6\D6~
RESET
RX
TX
100uF
10K
BDM
100uF
10uF
10uF
16MHz
1M
100uF
+
-
+
-

propscale V1
XTAL
A10\D10\SCK
A11\D11\MOSI
D13~\MISO
D12\SDA
D12\SCL
A5\D5\TXI
A4\D4\RXI
A3\D3\SCD
A2\D2\SDA
A1\D1~
A0\D0~
D11\RESET
D10
A9\D9
A8\D8
A7\D7~
A6\D6~
RESET
RX
TX
100uF
10K
BDM
100uF
10uF
10uF
16MHz
1M
100uF
+
-
+
-