执行安全的首次启动

安全考虑

- 切勿独自进行第一次启动;请第二个人监视周围环境并在紧急情况下提供帮助。
- 将适用于扑灭燃料和电气火灾的灭火器放在伸手可及的地方。
- 确保工作空间内没有任何易燃液体、松散工具和碎片。
- 确保工作空间通风良好。
- 如果闻到强烈的燃油气味,请立即停车。

1.准备

- 传感器验证:确保所有传感器(MAP/MAF、CLT、IAT、TPS 和燃油压力)正常工作并正确校准。
- 启动准备: 确认发动机以恒定的速度强劲启动; 事先解决任何启动器或电池问题。
- 燃油系统检查: 确认燃油泵和压力调节器正常运行,并且油箱中有足够的燃油。
- 喷油器和点火设置:确保喷油器和点火线圈正确接线并配置到适当的 ECU 通道。
- 触发轮信息: 获取有关曲柄触发轮的准确详细信息,包括齿数和 TDC 偏移。

2. 初始步骤

- 禁用燃料和点火:在 TunerStudio 中,禁用燃油喷射和点火以安全地测试曲轴传感器。
- 曲轴传感器验证:在 TunerStudio 中,导航至"诊断与高速记录器"→"齿记录器"。使用高速记录器确认曲轴传感器准确读取 触发轮模式。
- TDC 确认:将启动提前角设为零。(稍后,您需要在启动时使用正时灯来验证 TDC 位置)。

3. 将TunerStudio连接到您的ECU

- 让您的仪表盘焕然一新:将您的 FOME ECU 连接到 TunerStudio。连接后,仪表盘应显示传感器的输入和输出值,例如点火 正时和停留时间。
- 验证传感器读数:
 - 冷却液温度 (CLT): 最初应与环境温度相匹配。
 - 进气温度 (IAT): 与 CLT 类似,取决于发动机设置。
 - 电池电压 (BV): 读数应为 12.5V 或更高。
 - 歧管空气压力 (MAP/MAF):对于基于 MAP 的设置,预计大气压力下的读数接近 100kPa。
 - 节气门位置传感器 (TPS):踩下节气门踏板,并确认仪表板上的响应。(如果您有电子节气门体 ETB,请查看 ETB 校准 部分)
- 初始系统检查:
 - 查找任何不稳定的传感器值或错误代码。
 - 确保发动机未运转时 RPM 显示"0"。

4. 校准油门踏板(TPS)

- 在 TunerStudio 中:
 - 导航至工具→校准 TPS。
 - 无需触摸油门,单击"获取当前"以获取"关闭油门 ADC 计数"。
 - 完全踩下油门踏板,然后单击"获取当前"以获取"全油门 ADC 计数"。
 - 将校准保存(刻录)到 ECU。
- 通过在操作踏板时观察平滑的 TPS 值来验证校准。

5.测试输出(燃料、火花等)

- 燃油泵测试:
 - 如果您的燃油泵由 ECU 控制, 请转到 TunerStudio 中的控制器 → 台架测试和命令。
 - 测试"燃油泵"输出;您应该听到泵运转的声音。
- 点火火花测试:
 - 仅在必要时进行火花测试,因为这很危险!
 - 测试火花输出,从主气缸开始(例如,4 缸发动机的火花 #1 和火花 #3)。

1.准备

- 2. 初始步骤
- 3. 将TunerStudio连接到您的ECU
- 4. 校准油门踏板(TPS)
- 5. 测试输出(燃料、火花等)
- 6. 启动和首次启动

最后说明

- 为了进行目视确认,请将火花塞连接到点火线圈,接地,并在测试时观察火花。小心操作——高压,请勿伤害自己。
- 喷油器测试:
 - 使用同一菜单测试喷油器。对于顺序系统,请分别测试所有喷油器(例如,1号喷油器、2号喷油器等)。
 - 测试期间聆听清晰的咔哒声。
- 其他输出:
 - 测试辅助输出,如检查引擎灯、冷却风扇和空调相关控制(如果适用)。
- 安全提醒:
 - 在输出测试期间,请将灭火器放在附近。
 - 确保发动机舱内没有易燃材料。

6. 启动和首次启动

- 1. 重置ECU:
 - i. 关闭点火装置并断开 USB 电缆以确保清洁状态。
 - ii. 重新连接 USB 线并打开点火开关。等待 TunerStudio 建立连接。
 - iii. 确保 TunerStudio 中的燃料和点火功能已启用,
- 2. 启动过程中的监控:
 - i. 开始启动发动机并观察仪表板上的转速。
 - ii. 典型的启动转速 (RPM) 在 150 至 400 RPM 之间。
- 3. 初始射击:
 - i. 如果转速已记录但发动机未启动,则继续启动。
 - ii. ECU 可能需要几秒钟才能与 VPS 同步并确定曲轴位置。
- 4. 启动时调整:
 - i. 如果发动机发出噗噗声,请稍微调整油门输入以帮助其恢复。
 - ii. 监测转速并仔细聆听任何异常噪音。
 - iii. 如果发现以下任何情况,请立即停止:
 - a. 强烈的燃油气味
 - b. 温度快速上升
 - iv. 发动机异常噪音
- 5. 开始后调整:
 - i. 发动机启动后,通过监测冷却液温度、进气温度和转速来稳定怠速。
 - ii. 让发动机预热几秒钟,同时观察是否有泄漏或异常行为。

最后说明

- 如果发动机在多次尝试后仍未启动,请在 TunerStudio 中重新检查传感器校准和输出。
- 参与 FOME 社区论坛以获得故障排除支持。
- 恭喜