

通用传感器

通用传感器

▶ 模拟输入设置

ADC参考电压

▶ 凸轮轴位置

▶ ETB 油门位置

电子节气门体通常配备主节气门位置传感器和副节气门位置传感...

➡ 节气门位置传感器

节气门位置传感器用于将节气门叶片的角度告知FOME ECU。大...

车速传感器

设置 VSS 的注意事项

AUX 传感器输入

辅助速度传感器

曲轴位置

空气流量计

▶ 涡轮速度传感器