# Speeduino ECU 工作原理详解

```
传感器 → 固件处理 → 执行器 全流程技术文档
```

```
图表
                                      Q \Phi
                                           上 下载
   代码
 传感器数据采集
                                   执行器精准响应
                   固件实时处理
一、传感器数据采集阶段
```

采样频率

每0.5°曲轴转角

关键用途

计算转速、确定活塞位置(TDC/BDC)

#### 曲轴位置传感器 磁脉冲/方波 数字脉冲信号

物理信号

1. 核心传感器类型与功能

传感器

```
凸轮位置传感器
                      单脉冲信号
                                 每720°曲轴转角
                                            判缸(区分压缩/排气冲程)
           霍尔方波
MAP传感器
           进气歧管压力
                      模拟电压(0-5V)
                                 100Hz
                                            计算进气量→喷油量基础
TPS传感器
           节气门开度
                      模拟电压(0-5V)
                                            负载计算→急加速增油
                                 50Hz
O2传感器
           排气氧浓度
                      模拟电压(0-5V)
                                 10Hz
                                            闭环控制空燃比(λ=14.7)
CLT/IAT
           温度
                      模拟电压(0-5V)
                                            冷启动补偿/空气密度修正
                                 5Hz
2. 信号预处理电路
                                                       ○ 复制 业 下载
 С
```

ECU接收信号

// 通过比较器整形

### } else { }

// 硬件层信号处理示例

void processCrankSignal() { if (rawSignal > 2.5V) {

digitalSignal = HIGH;

```
digitalSignal = LOW;
}
// ADC转换代码 (Arduino Mega)
int readMAP() {
 int raw = analogRead(MAP_PIN); // 10位ADC (0-1023)
 return raw * 0.00488;
                      // 转换为电压值(0-5V)
}
二、固件处理阶段
1. 实时处理架构
  图表
       代码
                                                                ○ ○ □ 上下载
                                    传感器数据
```

中断服务例程

解码曲轴位置

查表决策

输出队列

点火映射表

计算点火提前角


○ 复制 上 下载

燃油映射表

计算喷油脉宽

## 2. 核心算法与代码实现

// 每0.5°曲轴转角触发的中断服务例程



#### 3000 18

RPM\负载

1000

点火映射表 (单位: °BTDC)

20kPa

derivative = (error - prevError) / dt;

currentPulseWidth \*= (1.0 + correction/100.0);

ECU输出信号

12V PWM脉冲

继电器控制信号

float currentAngle = getCrankAngle();

setTimer(angleDiff, injectorOn);

float angleDiff = startAngle - currentAngle;

物理动作

阀芯位置调节

燃油系统加压

void triggerInjector(int cylinder, float startAngle, float pulseWidth) {

电磁阀开启→燃油喷射

初级线圈断电→高压放电

float correction = KP\*error + KI\*integral + KD\*derivative;

12

40kPa

14

22

| 6000     | 24  | 28           | 32 | 30 | 26        |
|----------|---|--------------|----|----|-----------|
| 4. 高级控制  | <b>削算法</b>                                  |              |    |    |           |
| С        |   |              |    |    | ○ 复制 と 下载 |
| float ta | edLoopControl()                             | // 理论最佳空燃比   |    |    |           |
|          | #制器<br>rror = targetAFR<br>L += error * dt; | - actualAFR; |    |    |           |

60kPa

16

26

80kPa

18

30

时序精度

±0.1ms

±0.5°曲轴转角

每100ms更新

点火开关ON时启动

驱动电路

MOSFET驱动模块(VNH50

BIP373达林顿管

功率继电器

○ ○ □ 上下载

点火线圈+

○ 复制 业 下载

L293D步进电机驱动器

○ 复制 业 下载

100kPa

20

28

#### 点火线圈 5V逻辑电平 怠速阀(IAC) 步进脉冲序列

2. 执行器驱动代码

// 喷油器控制示例

// 计算喷油开始角度

if (angleDiff > 0) {

// 设置定时器在目标角度触发

prevError = error;

执行器

喷油器

燃油泵

С

} }

点火驱动电路

代码

ECU输出引脚

点火线圈-

1. 钥匙转到ON位置

2. 启动马达工作

}

3. 首次点火与运行

4. 暖机过程

图表

三、执行器驱动阶段

1. 执行器类型与控制参数

#### void injectorOn() { digitalWrite(INJ\_PIN[cylinder], HIGH); setTimer(pulseWidth, injectorOff); } void injectorOff() { digitalWrite(INJ\_PIN[cylinder], LOW); } // 点火控制示例 void fireIgnition(int cylinder, float advanceAngle) { float ignitionPoint = 360.0 - advanceAngle; // 上止点前角度 if (getCrankAngle() >= ignitionPoint) { digitalWrite(IGN\_PIN[cylinder], HIGH); delayMicroseconds(50); // 线圈充电时间 digitalWrite(IGN\_PIN[cylinder], LOW); // 产生火花 } } 3. 驱动电路设计 喷油器驱动电路 图表 代码 ○ ○ □ 上下载 ECU输出引脚 MOSFET门极 限流电阻 喷油器+ 接地 INJ-

基极电阻

接地

**BIP373** 

#### if (rpm < 800 && clt < 70°C) { pulseWidth \*= 1.5; // 冷启动加浓 ignitionAngle += 5; // 增加点火提前角

○ 凸轮传感器提供相位参考

∞ 顺序喷射启动(各缸独立控制)

○ 氧传感器加热,准备闭环控制

。冷却液温度<70°C时维持快怠速

四、全流程示例:冷启动工况

○ 燃油泵继电器激活2秒建立油压

○ 曲轴传感器检测转速>200RPM

○ ECU通电自检(POST)

∘ ECU讲入启动模式:

。 O2传感器达到工作温度后启用闭环控制

五、故障安全机制

∘ IAC阀逐步关闭进气旁通通道

1. 传感器失效处理 故障传感器 降级策略

切换至分组喷射模式

禁用闭环控制,使用开环燃油表

使用默认值(80°C)并报警

float dutyCycle = pulseWidth / (60.0/rpm\*1000)\*100; // 计算负载周期

进气温度 使用默认值(25°C)

2. 系统保护功能

// 喷油器过热保护

void injectorProtection() {

凸轮传感器

氧传感器

冷却液温度

| <pre>if (dutyCycle &gt; 85%) {    reduceFuel(10%); // 强制减少喷油量    setErrorCode(ERR_INJ_OVERLOAD); }</pre> |      |      |
|--|------|------|
| }  |      |      |
| // 看门狗定时器 void watchdogReset() {   if (lastReset > 500ms) {     systemReset(); // 强制ECU重启   } }          |      |      |
| 六、性能优化技术   |      |      |
| 1. 时间触发架构  |      |      |
| ○ 硬中断保证时序精度(每0.5°曲轴转角)   |      |      |
| ○ 软定时器处理非实时任务  |      |      |
| 2. 映射表压缩算法   |      |      |
| С  | € 复制 | 业 下载 |
|  |      |      |

影响

油耗增加5-10%

排放超标,油耗略增

高温天气可能爆震

冷启动困难,暖机性能下降

○ 复制 业 下载

#### float interpolateTable(float table[][], float x, float y) { int x1 = floor(x), x2 = ceil(x); int y1 = floor(y), y2 = ceil(y); float q11 = table[x1][y1];float q12 = table[x1][y2];

}

3. RAM优化策略

// 使用双线性插值减少表尺寸

float q21 = table[x2][y1];float q22 = table[x2][y2];

○ 关键变量使用 register 关键字

○ 频繁访问的表存放在快速RAM区

return (q11\*(x2-x)\*(y2-y) + q21\*(x-x1)\*(y2-y) +

q12\*(x2-x)\*(y-y1) + q22\*(x-x1)\*(y-y1));