EscCommand API 说明

包名 : com.gprinter.command 文件名 : EscCommand.java

使用须知

说明: Gp58 系列打印机均为 203dpi, 1mm 约为 8 点,实际打印宽度为 48mm,约 384 点,以下方法中横向移动单位 hor_motion_unit 默认 为 1 点,纵向移动单位 ver_motion_unit 默认为 0.5 点,横纵向移动单位可通过 addSetHorAndVerMotionUnits()设置,

汉字为 24*24 点阵

字符有两种 fontA 12*24 点 fontB 9*17 点

● 打印命令

void addHorTab()

功能:加入跳格符

参数:无 **返回值:**无

相关指令: GP58 编程手册 HT

void addText(String text)

功能:加入文字 **参数**:文字字符串

返回值:无 相**关指令**:无

void addText(String text, String charsetName)

功能:加入文字

参数:text:文字字符串

charsetName:编码类型,为GBK或GB2312或BIG5

返回值:无 相**关指令**:无

void addPrintAndLineFeed()

功能:打印并换行

参数:无 **返回值:**无

相关指令: GP58 编程手册 LF

void addGeneratePluseAtRealtime(FOOT foot, byte t)

```
功能:打印实时状态请求
参数:enum FOOT {
			 F2 (0),
			 F5 (1);
}
```

foot : 选择钱箱连接线为第二脚或第五脚

t:1<=t<=8 脉冲高低电平时间,高电平时间(tx100ms),低电平(tx100ms)

根据输入参数分别返回打印机状态,脱机状态,错误状态,送纸传感器状态

返回值:无

相关指令: GP58 编程手册 DLE DC4 n m t

void addSetRightSideCharacterSpacing(byte n)

功能:设置字符右间距

参数: n:右间距为 n* hor_motion_unit 点

返回值:错误状态

相关指令: GP58 编程手册 ESC SP n

void addSelectPrintModes(FONT font,

ENABLE emphasized,

```
ENABLE doublewidth.
    ENABLE underline)
功能:设置打印模式
参数:emphasized:是否加粗
doubleheight: 是否倍高
doublewidth: 是否倍宽
underline:是否有下划线
返回值:无
相关指令: GP58 编程手册 ESC ! n
void addSetAbsolutePrintPosition(short n)
功能:设置绝对打印位置
参数: n: 将当前打印位置设置到距离行首 n* hor_motion_unit 点
返回值:无
相关指令: GP58 编程手册 ESC $ nl nh
void addTurnUnderlineModeOnOrOff(UNDERLINE_MODE
underline);
功能:设置是否开启下划线模式
参数: enum UNDERLINE_MODE {
    OFF(0), //取消
    UNDERLINE_1DOT(1), // 选择下划线模式 (1点宽)
    UNDERLINE_2DOT(2);// 选择下划线模式(2点宽)
}
返回值:无
相关指令: GP58 编程手册 ESC!
void addSelectDefualtLineSpacing () ;
```

ENABLE doubleheight,

功能:设置为默认行间距,默认行间距为 3.75 mm 约 30 点

参数:无 返回值:无

相关指令: GP58 编程手册 ESC 3

void addSetLineSpacing(byte n)

功能:设置行间距

参数: n: 行间距为 n* ver_motion_unit 点

返回值:无

相关指令: GP58 编程手册 ESC 3 n

void addInitializePrinter()

功能:初始化打印机

参数:无 **返回值:**无

相关指令: GP58 编程手册 ESC @

void addTurnEmphasizedModeOnOrOff(ENABLE enabel)

功能:是否加粗

返回值:无

相关指令: GP58 编程手册 ESC!

void addTurnDoubleStrikeOnOrOff(ENABLE enabel)

功能:是否加重

参数: enum ENABLE {

OFF(0), 不加重

```
ON(1); 加重
    }
返回值:无
相关指令: GP58 编程手册 ESC E
void addPrintAndFeedPaper(byte n)
功能:打印并走纸
参数: n:走纸距离为 n* ver_motion_unit 点
返回值:无
相关指令:GP58 编程手册 ESC J n
void addSelectCharacterFont(FONT font)
功能: 选择打印字符字体 12X24 或 9X17
参数: enum FONT {
        FONTA(0), //12X24
        FONTB(1); // 9X17
}
返回值:无
相关指令: GP58 编程手册 ESC M n
void addSelectInternationalCharacterSet(CHARACTER_SET set)
功能:选择国际字符集
参数: enum CHARACTER SET{
         USA(0),
                    //美国
        FRANCE(1),
                   //法国
         GERMANY(2),
                    //德国
         UK(3),
               //英国
        DENMARK_I(4), //丹麦
        SWEDEN(5), // 瑞典
```

ITALY(6), //意大利

```
SPAIN_I(7),
                    //西班牙
        JAPAN(8),
                    //日本
         NORWAY(9),
                    //挪威
        DENMARK II(10),//丹麦 II
        SPAIN_II(11),//西班牙 II
         LATIN_AMERCIA(12),//拉丁美洲
        KOREAN(13), //韩国
        SLOVENIA(14), //克罗地亚/斯罗维尼亚
         CHINA(15); //中国
    }
返回值:无
相关指令: GP58 编程手册 ESC R n
void addTurn90ClockWiseRotatin(ENABLE enabel)
功能:是否旋转90度
参数:enum ENABLE {
        OFF(0),不
         ON(1); 旋转
    }
返回值:无
相关指令: GP58 编程手册 ESC V n
void addSetRelativePrintPositon(short n)
功能:设置相对横向打印位置
参数:将打印位置设置到距当前位置 n 点处
返回值:无
相关指令:GP58 编程手册 ESC\ nL nH
void addSelectJustification(JUSTIFICATION just)
功能:选择对齐方式
参数: enum JUSTIFICATION{
        LEFT(0), // 左对齐
         CENTER(1),// 居中对齐
```

```
RIGHT(2);//右对齐
    }
返回值:无
相关指令: GP58 编程手册 ESC a n
void addPrintAndFeedLines(byte n)
功能:打印并走纸 n 行
参数: n: 走纸 n *行间距
返回值:无
相关指令: GP58 编程手册 ESC d n
void addGeneratePlus(FOOT foot,byte t1,byte t2)
功能:产生钱箱脉冲
参数: enum FOOT {
    F2(0),
    F5 (1);
foot: 选择钱箱接线引脚
t1: 高电平时间 (t1 x 2 ms)
t2: 低电平时间(t2 x 2 ms)
返回值:无
相关指令: GP58 编程手册 ESC p m t1 t2
public void addSelectCodePage (CODEPAGE page)
功能:选择国际代码页。
                 打印国际代码也是 需禁止汉字模式
参数: enum CODEPAGE{
    PC437(0),
    KATAKANA(1),
    PC850(2),
    PC860(3),
    PC863(4),
    PC865(5),
    WEST_EUROPE(6),
```

```
GREEK(7),
     HEBREW(8),
     EAST_EUROPE(9),
     IRAN(10),
     WPC1252(16),
     PC866(17),
     PC852(18),
     PC858(19),
     IRANII(20),
     LATVIAN(21),
     ARABIC(22),
     PT151(23),
     PC747(24),
     WPC1257(25),
     VIETNAM(27),
     PC864(28),
     PC1001(29),
     UYGUR(30),
     THAI(255),
     }
返回值:无
相关指令: GP58 编程手册 ESC t n
void addTurnUpsideDownModeOnOrOff(ENABLE enable)
功能:是否开启倒置
参数:enum ENABLE {
          OFF(0), 不
          ON(1); 倒置
     }
返回值:无
相关指令: GP58 编程手册 ESC { n
```

void addSetCharcterSize(WIDTH_ZOOM width,HEIGHT_ZOOM height) 功能:选择字符横向和纵向放大倍数 **参数:**1-8倍 **返回值**:无 相关指令: GP58 编程手册 GS! n void addTurnReverseModeOnOrOff(ENABLE enable) 功能:是否反白打印 参数:enum ENABLE { *OFF*(0),不 **ON**(1); 反白 } 返回值:无 相关指令: GP58 编程手册 GS B n void addSelectPrintingPositionForHRICharacters (HRI_POSITION position) 功能:选择 HRI 字符位置 (HRI 字符 为 条码可识别字符) 参数: enum HRI POSITION{ **NO_PRINT**(0), //不打印 ABOVE(1), //在条码上方 **BELOW**(2), //在条码下方 ABOVE AND BELOW(3); //在条码上下方 } **返回值**:无 相关指令: GP58 编程手册 GS H n void addSetLeftMargin(short n) 功能:设置左边距 参数: n: 左边距为 n *hor_motion_unit 点

返回值:无

相关指令: GP58 编程手册 GS L nL nH

void addSetHorAndVerMotionUnits(byte x,byte y)

功能:设置水平和垂直单位 默认 hor_motion_unit=1 点 ver_motion_unit=0.5 点

参数:默认 x=200 y= 400

计算方法:水平单位为 hor_motion_unit = x/200 点

垂直单位为 ver motion unit = y/200 点

返回值:无

相关指令: GP58 编程手册 GS L nL nH

void addCutAndFeedPaper(byte length)

功能: 半切纸并走纸, 这条命令只在行首有效

参数:length:切纸后走纸距离为 length*hor_motion_unit 点

返回值:无

相关指令: GP58 编程手册 GS V m n

void addCutPaper()

功能: 半切纸, 这条命令只在行首有效

参数:无 **返回值:**无

相关指令: GP58 编程手册 GS V m

void addSetPrintingAreaWidth(short width)

功能:设置打印区域宽度,默认打印区域宽度为384点

参数: width: 打印区域宽度为 width * hor_motion_unit

返回值:无

相关指令: GP58 编程手册 GS W nL nH

void addSelectKanjiMode()

功能:汉字模式使能,将汉字模式开启才能打印中文,默认为开启

参数:无 **返回值:**无 相关指令: GP58 编程手册 FS &

```
void addSetKanjiUnderLineMode(UNDERLINE_MODE underline)
功能:设置汉字下划线模式
参数: enum UNDERLINE_MODE {
         OFF(0), //无
         UNDERLINE_1DOT(1), //1 点宽
         UNDERLINE_2DOT(2); //2 点宽
}
返回值:无
相关指令: GP58 编程手册 FS - n
void addCancelKanjiMode()
功能:取消汉字模式,取消后不能打印中文,可以打印国际代码页
参数:无
返回值:无
相关指令: GP58 编程手册 FS.
void addSetKanjiLeftAndRightSpacing(byte left,byte right)
功能:设置字符左右间距
参数: left: 左间距为 left* hor motion unit
    right: 右间距为 right* hor_motion_unit
返回值:无
相关指令: GP58 编程手册 FS S n1 n2
void addSetQuadrupleModeForKanji(ENABLE enable)
```

返回值:无

相关指令: GP58 编程手册 FS W n

● 图形打印

void addRastBitImage(Bitmap bitmap, int nWidth, int nMode)

功能:打印光栅位图 **参数:**bitmap:位图

Nwidth:打印宽度(可以用于缩放图片)

nMode: 打印模式 0: 正常 1: 倍宽 2: 倍高 3: 倍宽 倍高

返回值:无

相关指令: GP58 编程手册 GS a n

● 一维条码

若一维条码宽度超过打印宽度,则打印不出一维条码,若出现此情况请减少条码数据位数

void addSelectPrintingPositionForHRICharacters (HRI_POSITION
position)

功能: HRI 为 Human Readable Interpretation 即 条码可识别字符

选择 HRI 字符位置

参数: enum HRI POSITION{

NO_PRINT(0), //不打印
ABOVE(1), //在条码上方
BELOW(2), //在条码下方
ABOVE_AND_BELOW(3); //在条码上下方

返回值:无

相关指令: GP58 编程手册 GS H n

void addSetFontForHRICharacter(FONT font)

功能:选择 HRI 字符字体

FONTB(1); // 9*17

返回值:无

相关指令: GP58 编程手册 GS f n

void addSetBarcodeHeight(byte height)

功能:设置条码高度

参数: height: 条码高度为 height* ver_motion_unit 点

返回值:无

相关指令: GP58 编程手册 GS h n

void addSetBarcodeWidth(byte width)

功能:设置条码单元宽度

参数: width: 条码高度为 width* hor_motion_unit 点

返回值:无

相关指令: GP58 编程手册 GS k

void addUPCA(String content)

功能:打印 UPCA 码

参数: content 数据范围 0-9

长度为11位

返回值:无

相关指令: GP58 编程手册 GS k m d1...dk NUL

void addUPCE(String content)

功能:打印 UPCE 码

参数: content 数据范围 0-9

长度为11位,必须以0开头

返回值:无

相关指令: GP58 编程手册 GS k m d1...dk NUL

public void addEAN13(String content)

功能:打印 EAN13 码

参数: content 数据范围 0-9

长度为12位

返回值:无

相关指令: GP58 编程手册 GS k m d1...dk NUL

public void addEAN8(String content)

功能: 打印 EAN8 码

参数: content 数据范围 0-9

长度为7位

返回值:无

相关指令: GP58 编程手册 GS k m d1...dk NUL

public void addCODE39(String content)

功能: 打印 CODE39 码

参数:content 数据范围 0-9 A-Z SP \$ % + - . /

长度不限

返回值:无

相关指令: GP58 编程手册 GS k m d1...dk NUL

public void addITF(String content)

功能:打印ITF码

参数: content 数据范围 0-9

数据长度为偶数个

返回值:无

相关指令: GP58 编程手册 GS k m d1...dk NUL

public void addCODEBAR(String content)

功能:打印 CODEBAR 码

参数: content 数据范围 0-9 \$ + - . /:

数据前后插入 A-D, 数据长度不限

返回值:无

相关指令: GP58 编程手册 GS k m d1...dk NUL

public void addCODE93(String content)

功能: 打印 CODE93 码

参数: content 数据范围 0x00 - 0x7f

数据长度不限

返回值:无

相关指令: GP58 编程手册 GS k m d1...dk NUL

public void addCODE128(String content)

功能:打印 CODE128 码

参数: content 数据范围 0x00 - 0x7f

数据长度不限

默认打印 CODEB, 如需打印 CODE A 和 CODE C 请按照以下规则

- 在使用CODE 128 时,按照下列说明进行编码:
 - ① 在条码数据前必须先选择字符集(CODE A、CODE B 和 CODE C中的一个)。
 - ② 选择字符集是通过发送字符"{"和另外一个字符结合来完成的;ASCII码字符"{"通过连续发送字符"{"两次来完成。

特殊字符	发送数据		
	ASCII码	十六进制码	十进制码
SHIFT	{S	7B, 53	123,83
CODE A	{A	7B, 41	123, 65
CODE B	{B	7B, 42	123, 66
CODE C	{C	7B, 43	123, 67
FNC1	{1	7B, 31	123, 49
FNC2	{2	7B, 32	123, 50
FNC3	{3	7B, 33	123, 51
FNC4	{4	7B, 34	123, 52
"{"	{{	7B, 7B	123, 123

返回值:无

相关指令: GP58 编程手册 GS k m d1...dk NUL

● QRCode 指令

void addSelectSizeOfModuleForQRCode(byte n)

功能:设置 QRCode 的单元模块大小

参数:n: 单元模块为n点默认为3点

返回值:无

相关指令: GP58 编程手册 GS(k < Function 167>

void addSelectErrorCorrectionLevelForQRCode(byte n)

功能:设置纠错等级

参数:n:0x30 Level L

0x31 Level M

0x32 Level Q

0x33 Level H

返回值:无

相关指令: GP58 编程手册 GS(k < Function 169>

void addStoreQRCodeData(String content)

功能:将QRCode数据存储到打印机中

参数: content: Qrcode 字符串

返回值:无

相关指令: GP58 编程手册 GS(k < Function 180>

void addPrintQRCode ()

功能:打印QRCode

参数:无

返回值:无

相关指令: GP58 编程手册 GS(k < Function 181>