Android TSC Bluetooth/Ethernet 函式庫使用說明

1. openport(a)

Bluetooth

openport(a)

說明: 指定電腦端的輸出埠

參數:

a: 字串型别

直接指定 Bluetooth MacAdress,如 "00:19:0E:A0:04:E1"

Ethernet

openport(a,b)

說明: 指定電腦端的輸出埠

參數:

a: 字串型别

輸入IP Address,如:"192.168.1.50"

b: 字串型别

輸入連接埠,如: "9100"

2. closeport()

說明:關閉指定的電腦端輸出埠

參數:無

3. setup(a,b,c,d,e,f,g)

說明: 設定標籤的寬度、高度、列印速度、列印濃度、感應器類別、gap/black mark 垂直間距、gap/black mark 偏移距離)

參數:

a: 字串型別,設定標籤寬度,單位 mm

b: 字串型別,設定標籤高度,單位 mm

c: 字串型別,設定列印速度,(列印速度隨機型不同而有不同的選項)

1.0: 每秒1.0吋列印速度

1.5: 每秒1.5吋列印速度

2.0: 每秒2.0吋列印速度

3.0: 每秒3.0吋列印速度

4.0: 每秒4.0吋列印速度

6.0: 每秒6.0吋列印速度

8.0: 每秒8.0吋列印速度

10.0: 每秒10.0吋列印速度

- d: 字串型别,設定列印濃度,
- 0~15, 數字愈大列印結果愈黑
- e: 字串型別,設定使用感應器類別
 - 0 表示使用垂直間距感測器(gap sensor)
 - 1 表示使用黑標感測器(black mark sensor)
- f: 字串型別,設定gap/black mark 垂直間距高度,單位: mm
- g: 字串型別,設定gap/black mark 偏移距離,單位: mm,此參數若使用一般標籤時均設為0

4. clearbuffer()

說明:清除 參數:無

5. barcode(a,b,c,d,e,f,g,h,l)

說明:使用條碼機內建條碼列印

參數:

- a: 字串型別,條碼X方向起始點,以點(point)表示。(200 DPI,1點=1/8 mm, 300 DPI,1點=1/12 mm)
- b: 字串型別,條碼Y方向起始點,以點(point)表示。 (200 DPI,1點=1/8 mm, 300 DPI,1點=1/12 mm)
- c: 字串型别,

128 Code 128, switching code subset A, B, C automatically

128M Code 128, switching code subset A, B, C manually.

EAN128 Code 128, switching code subset A, B, C automatically

25 Interleaved 2 of 5

25C Interleaved 2 of 5 with check digits

39 Code 39

39C Code 39 with check digits

93 Code 93

EAN13 EAN 13

EAN13+2 EAN 13 with 2 digits add-on

EAN13+5 EAN 13 with 5 digits add-on

EAN8 EAN 8

EAN8+2 EAN 8 with 2 digits add-on

EAN8+5 EAN 8 with 5 digits add-on

CODA Codabar

POST Postnet

UPCA UPC-A

UPCA+2 UPC-A with 2 digits add-on

UPCA+5 UPC-A with 5 digits add-on

UPCE UPC-E

UPCE+2 UPC-E with 2 digits add-on

UPCE+5 UPC-E with 5 digits add-on

- d: 字串型別,設定條碼高度,高度以點來表示
- e: 字串型别,設定是否列印條碼碼文
 - 0: 不列印碼文
 - 1: 列印碼文
- f: 字串型別,設定條碼旋轉角度
 - 0: 旋轉0度
 - 90: 旋轉90度

180: 旋轉180度

270: 旋轉270度

g: 字串型別,設定條碼窄bar 比例因子,請參考TSPL使用手冊

h: 字串型別,設定條碼寬bar 比例因子,請參考TSPL使用手冊

I: 字串型别,條碼內容

6. printerfont(a,b,c,d,e,f,g)

說明:使用條碼機內建文字列印

參數:

a: 字串型別,文字X方向起始點,以點(point)表示。 (200 DPI,1點=1/8 mm, 300 DPI,1點=1/12 mm)

b: 字串型別,文字Y方向起始點,以點(point)表示。 (200 DPI,1點=1/8 mm, 300 DPI,1點=1/12 mm)

c: 字串型別,內建字型名稱,共12種。

1: 8*/12 dots

2: 12*20 dots

3: 16*24 dots

4: 24*32 dots

5: 32*48 dots

TST24. BF2: 繁體中文24*24 (客制化字型)

TST16. BF2: 繁體中文16*16 (客制化字型)

TTT24. BF2: 繁體中文24*24 (電信碼) (客制化字型)

TSS24. BF2: 簡體中文24*24 (客制化字型)

TSS16. BF2: 簡體中文16*16 (客制化字型)

K: 韓文 24*24 (客制化字型)

L: 韓文 16*16 (客制化字型)

d: 字串型别,設定文字旋轉角度

0: 旋轉0度

90: 旋轉90度

180: 旋轉180度 270: 旋轉270度

e: 字串型别,設定文字X方向放大倍率,1~8 f: 字串型别,設定文字X方向放大倍率,1~8

g: 字串型别, 列印文字內容

7. sendcommand(command)

說明: 送內建指令到條碼印表機

參數:詳細指令請參考TSPL

8. printlabel(a,b)

說明: 列印標籤內容

參數:

a:字串型別,設定列印標籤式數(set) b:字串型別,設定列印標籤份數(copy)

9. downloadpcx(a)

說明:下載單色PCX 格式圖檔至印表機

參數:

a: 字串型別,檔案名(檔案須存在手持裝置Download資料夾)

10. downloadbmp(a)

說明:下載單色BMP 格式圖檔至印表機

參數:

a: 字串型別,檔案名(檔案須存在手持裝置Download資料夾)

11. downloadttf(a)

說明:下載True Type Font字型至印表機

參數:

a: 字串型別,檔案名(檔案須存在手持裝置Download資料夾)

12. formfeed()

說明: 跳頁,該函式需在setup後使用

參數: 無

13. nobackfeed()

說明: 設定紙張不回吐

參數: 無

14. sendfile(a)

說明: 傳送txt檔案至印表機

參數:

a: 字串型別,檔案名(檔案須存在手持裝置Download資料夾)

15. status()

說明:回傳印表機狀態

參數: 無

需用字串變數接收回傳的訊息

Android 藍芽範例

```
import com. example. tscdll. TSCActivity;
public class MainActivity extends Activity {
TSCActivity TscD11 = new TSCActivity();
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super. onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R. layout. activity main);
TscDll.openport("00:19:0E:A0:04:E1");
TscD11. downloadpcx("UL. PCX");
TscD11. downloadbmp("Triangle. bmp");
TscDll.downloadttf("ARIAL.TTF");
TscD11. setup(70, 110, 4, 4, 0, 0, 0);
TscDll.clearbuffer();
TscD11. sendcommand("SET TEAR ON\n");
TscD11. sendcommand("SET COUNTER @1 1\n");
TscD11. sendcommand("@1 = \"0001\"\"");
TscD11. sendcommand("TEXT 100, 300, \"3\", 0, 1, 1, @1\n");
TscD11. sendcommand("PUTPCX 100, 300, \"UL. PCX\"\n");
TscD11. sendcommand("PUTBMP 100, 520, \"Triangle. bmp\"\n");
TscD11. sendcommand("TEXT 100, 760, \"ARIAL. TTF\", 0, 15, 15, \"THIS IS ARIAL FONT\"\n");
TscDll.barcode(100, 100, "128", 100, 1, 0, 3, 3, "123456789");
TscD11. printerfont(100, 250, "3", 0, 1, 1, "987654321");
String status = TscD11.status();
text1. setText(status);
TscDll.printlabel(2, 1);
TscDll. sendfile("zpl. txt");
TscD11. closeport();
    }
需先掛載以下程式碼於AndroidMainfest.xml
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUET00TH" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>
```

Android Ethernet範例

```
import com. example. tscwifidll. TscWifiActivity;
public class MainActivity extends Activity {
TscWifiActivity TscEthernetDll = new TscWifiActivity();
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super. onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R. layout. activity main);
TscEthernetDll.openport("192.168.1.58", 9100);
TscEthernetDll.downloadpcx("UL.PCX");
TscEthernetDll.downloadbmp("Triangle.bmp");
TscEthernetDll.downloadttf("ARIAL.TTF");
TscEthernetD11. setup(70, 110, 4, 4, 0, 0, 0);
TscEthernetDll.clearbuffer();
TscEthernetDll.sendcommand("SET TEAR ON\n");
TscEthernetDll.sendcommand("SET COUNTER @1 1\n");
TscEthernetD11. sendcommand("@1 = \"0001\"\n");
TscEthernetD11. sendcommand("TEXT 100, 300, \"3\", 0, 1, 1, @1\n");
TscEthernetD11. sendcommand("PUTPCX 100, 300, \"UL. PCX\"\n");
TscEthernetD11. sendcommand("PUTBMP 100, 520, \"Triangle. bmp\"\n");
TscEthernetD11. sendcommand("TEXT 100, 760, \"ARIAL. TTF\", 0, 15, 15, \"THIS IS ARIAL
FONT'' \ n");
TscEthernetD11. barcode(100, 100, "128", 100, 1, 0, 3, 3, "123456789");
TscEthernetD11.printerfont(100, 250, "3", 0, 1, 1, "987654321");
String status = TscEthernetDll.status();
text1. setText(status);
TscEthernetDll.printlabel(2, 1);
TscEthernetDll. sendfile("zpl. txt");
TscEthernetDll.closeport();
    }
需先掛載以下程式碼於AndroidMainfest.xml
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>
```